

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE GOLD RX/PX/CX/SD, GENERAZIONE D

Programma versione 6.07 e successive

GOLD PX



GOLD RX



GOLD CX



GOLD SD



La versione originale del documento è stata redatta in svedese.



Indice

| 1.1 Applicazioni |
|---|
| 1.2 Struttura meccanica |
| 1.4 Documentazione ambientale3 |
| 1.5 Tipi di scambiatore di calore |
| 1.6 Parti dei condizionatori |
| monoblocco con recuperatore di calore rotativo4 |
| 1.6.2 GOLD PX Unità di trattamento aria monoblocco con recuperatore di calore a flussi |
| incrociati5 |
| 1.6.3 GOLD CX Unità di trattamento aria monoblocco con recuperatore di calore a batteria6 |
| 1.6.4 Unità separate dell'aria di mandata e di ripresa |
| GOLD SD, taglie 04-087 1.6.4 Unità separate dell'aria di mandata e di ripresa |
| GOLD SD, taglia 128 |
| 1.6.5 Unità separate dell'aria di mandata e di ripresa GOLD SD, taglie 14-120, con recuperatore di calore |
| a batteria9 |
| 2 NORME DI SICUREZZA 10 |
| 2.1 Interruttore di sicurezza/ |
| Interruttore generale |
| 2.2 Rischi |
| 2.4 Glicole10 |
| 3 PRIMO UTILIZZO 11 |
| 3.1 Generalità11 |
| 3.2 Regolazione di sistema di canali e attuatori dell'aria12 |
| 3.2.1 Procedura |
| 3.2.2 Intervento |
| 3.3 Regolazione del bilanciamento pressione |
| 3.3.1 Generalità13 |
| 3.3.2 Regolazione della direzione della perdita14 |
| 4 TERMINALE MANUALE E USO DEI MENU15 |
| F USO DELIVIENO 15 |
| |
| 4.1 Terminale manuale15 |
| 4.1 Terminale manuale 15 4.1.1 Generalità 15 4.1.2 Pulsanti 15 |
| 4.1 Terminale manuale 15 4.1.1 Generalità 15 4.1.2 Pulsanti 15 4.1.3 Display 15 |
| 4.1 Terminale manuale 15 4.1.1 Generalità 15 4.1.2 Pulsanti 15 |
| 4.1 Terminale manuale 15 4.1.1 Generalità 15 4.1.2 Pulsanti 15 4.1.3 Display 15 4.1.4 Abbreviazioni 15 4.2 Struttura dei menu 16 5 MENU PRINCIPALE 17 |
| 4.1 Terminale manuale 15 4.1.1 Generalità 15 4.1.2 Pulsanti 15 4.1.3 Display 15 4.1.4 Abbreviazioni 15 4.2 Struttura dei menu 16 5 MENU PRINCIPALE 17 5.1 Generalità 17 |
| 4.1 Terminale manuale 15 4.1.1 Generalità 15 4.1.2 Pulsanti 15 4.1.3 Display 15 4.1.4 Abbreviazioni 15 4.2 Struttura dei menu 16 5 MENU PRINCIPALE 17 5.1 Generalità 17 5.2 Selezione della lingua 17 |
| 4.1 Terminale manuale 15 4.1.1 Generalità 15 4.1.2 Pulsanti 15 4.1.3 Display 15 4.1.4 Abbreviazioni 15 4.2 Struttura dei menu 16 5 MENU PRINCIPALE 17 5.1 Generalità 17 |
| 4.1 Terminale manuale 15 4.1.1 Generalità 15 4.1.2 Pulsanti 15 4.1.3 Display 15 4.1.4 Abbreviazioni 15 4.2 Struttura dei menu 16 5 MENU PRINCIPALE 17 5.1 Generalità 17 5.2 Selezione della lingua 17 5.3 Modifica del modo di esercizio 17 5.4 Impostazioni 17 |
| 4.1 Terminale manuale 15 4.1.1 Generalità 15 4.1.2 Pulsanti 15 4.1.3 Display 15 4.1.4 Abbreviazioni 15 4.2 Struttura dei menu 16 5 MENU PRINCIPALE 17 5.1 Generalità 17 5.2 Selezione della lingua 17 5.3 Modifica del modo di esercizio 17 |
| 4.1 Terminale manuale 15 4.1.1 Generalità 15 4.1.2 Pulsanti 15 4.1.3 Display 15 4.1.4 Abbreviazioni 15 4.2 Struttura dei menu 16 5 MENU PRINCIPALE 17 5.1 Generalità 17 5.2 Selezione della lingua 17 5.3 Modifica del modo di esercizio 17 5.4 Impostazioni 17 6 LIVELLO UTENTI 18 6.1 Temperatura 18 6.1.1 Lettura 18 |
| 4.1 Terminale manuale 15 4.1.1 Generalità 15 4.1.2 Pulsanti 15 4.1.3 Display 15 4.1.4 Abbreviazioni 15 4.2 Struttura dei menu 16 5 MENU PRINCIPALE 17 5.1 Generalità 17 5.2 Selezione della lingua 17 5.3 Modifica del modo di esercizio 17 5.4 Impostazioni 17 6 LIVELLO UTENTI 18 6.1 Temperatura 18 6.1.1 Lettura 18 6.1.2 Impostazione 18 |
| 4.1 Terminale manuale 15 4.1.1 Generalità 15 4.1.2 Pulsanti 15 4.1.3 Display 15 4.1.4 Abbreviazioni 15 4.2 Struttura dei menu 16 5 MENU PRINCIPALE 17 5.1 Generalità 17 5.2 Selezione della lingua 17 5.3 Modifica del modo di esercizio 17 5.4 Impostazioni 17 6.1 Temperatura 18 6.1.1 Lettura 18 6.1.2 Impostazione 18 6.2 Flusso/pressione 19 6.2.1 Lettura 19 |
| 4.1 Terminale manuale 15 4.1.1 Generalità 15 4.1.2 Pulsanti 15 4.1.3 Display 15 4.1.4 Abbreviazioni 15 4.2 Struttura dei menu 16 5 MENU PRINCIPALE 17 5.1 Generalità 17 5.2 Selezione della lingua 17 5.3 Modifica del modo di esercizio 17 5.4 Impostazioni 17 6.1 Impostazioni 18 6.1.1 Lettura 18 6.1.2 Impostazione 18 6.2 Flusso/pressione 19 6.2.1 Lettura 19 6.2.2 Impostazione 19 |
| 4.1 Terminale manuale 15 4.1.1 Generalità 15 4.1.2 Pulsanti 15 4.1.3 Display 15 4.1.4 Abbreviazioni 15 4.2 Struttura dei menu 16 5 MENU PRINCIPALE 17 5.1 Generalità 17 5.2 Selezione della lingua 17 5.3 Modifica del modo di esercizio 17 5.4 Impostazioni 17 6.1 Temperatura 18 6.1.1 Lettura 18 6.1.2 Impostazione 18 6.2 Flusso/pressione 19 6.2.1 Lettura 19 |
| 4.1 Terminale manuale 15 4.1.1 Generalità 15 4.1.2 Pulsanti 15 4.1.3 Display 15 4.1.4 Abbreviazioni 15 4.2 Struttura dei menu 16 5 MENU PRINCIPALE 17 5.1 Generalità 17 5.2 Selezione della lingua 17 5.3 Modifica del modo di esercizio 17 5.4 Impostazioni 17 6 LIVELLO UTENTI 18 6.1 Temperatura 18 6.1.1 Lettura 18 6.1.2 Impostazione 18 6.2 Flusso/pressione 19 6.2.1 Lettura 19 6.2.2 Impostazione 19 6.3 Timer 20 6.4 Filtri 20 6.4.1 Lettura 20 |
| 4.1 Terminale manuale 15 4.1.1 Generalità 15 4.1.2 Pulsanti 15 4.1.3 Display 15 4.1.4 Abbreviazioni 15 4.2 Struttura dei menu 16 5 MENU PRINCIPALE 17 5.1 Generalità 17 5.2 Selezione della lingua 17 5.3 Modifica del modo di esercizio 17 5.4 Impostazioni 17 6 LIVELLO UTENTI 18 6.1 Temperatura 18 6.1.1 Lettura 18 6.2 Flusso/pressione 19 6.2.1 Lettura 19 6.2.2 Impostazione 19 6.3 Timer 20 6.4 Filtri 20 6.4.2 Taratura dei filtri 20 6.4.3 Taratura, scambiatore di calore rotante 20 |
| 4.1 Terminale manuale 15 4.1.1 Generalità 15 4.1.2 Pulsanti 15 4.1.3 Display 15 4.1.4 Abbreviazioni 15 4.2 Struttura dei menu 16 5 MENU PRINCIPALE 17 5.1 Generalità 17 5.2 Selezione della lingua 17 5.3 Modifica del modo di esercizio 17 5.4 Impostazioni 17 6.1 Temperatura 18 6.1.1 Lettura 18 6.1.2 Impostazione 18 6.2 Flusso/pressione 19 6.2.1 Lettura 19 6.2.2 Impostazione 19 6.3 Timer 20 6.4 Filtri 20 6.4.2 Taratura dei filtri 20 6.4.3 Taratura, scambiatore di calore rotante 20 6.5 Regolazione aria 21 |
| 4.1 Terminale manuale 15 4.1.1 Generalità 15 4.1.2 Pulsanti 15 4.1.3 Display 15 4.1.4 Abbreviazioni 15 4.2 Struttura dei menu 16 5 MENU PRINCIPALE 17 5.1 Generalità 17 5.2 Selezione della lingua 17 5.3 Modifica del modo di esercizio 17 5.4 Impostazioni 17 6 LIVELLO UTENTI 18 6.1 Temperatura 18 6.1.2 Impostazione 18 6.2 Flusso/pressione 19 6.2.1 Lettura 19 6.2.2 Impostazione 19 6.3 Timer 20 6.4 Filtri 20 6.4.1 Lettura 20 6.4.2 Taratura dei filtri 20 6.4.3 Taratura, scambiatore di calore rotante 20 6.5 Regolazione aria 21 6.6 Allarmi 21 |
| 4.1 Terminale manuale 15 4.1.1 Generalità 15 4.1.2 Pulsanti 15 4.1.3 Display 15 4.1.4 Abbreviazioni 15 4.2 Struttura dei menu 16 5 MENU PRINCIPALE 17 5.1 Generalità 17 5.2 Selezione della lingua 17 5.3 Modifica del modo di esercizio 17 5.4 Impostazioni 17 6 LIVELLO UTENTI 18 6.1 Temperatura 18 6.1.1 Lettura 18 6.1.2 Impostazione 18 6.2 Flusso/pressione 19 6.2.1 Lettura 19 6.2.2 Impostazione 19 6.3 Timer 20 6.4 Filtri 20 6.4.1 Lettura 20 6.4.2 Taratura dei filtri 20 6.4.3 Taratura, scambiatore di calore rotante 20 6.5 Regolazione aria 21 6.6 Allarmi 21 |
| 4.1 Terminale manuale 15 4.1.1 Generalità 15 4.1.2 Pulsanti 15 4.1.3 Display 15 4.1.4 Abbreviazioni 15 4.2 Struttura dei menu 16 5 MENU PRINCIPALE 17 5.1 Generalità 17 5.2 Selezione della lingua 17 5.3 Modifica del modo di esercizio 17 5.4 Impostazioni 17 6.1 Temperatura 18 6.1.1 Lettura 18 6.1.2 Impostazione 18 6.2 Flusso/pressione 19 6.2.1 Lettura 19 6.2.2 Impostazione 19 6.3 Timer 20 6.4 Filtri 20 6.4.2 Taratura dei filtri 20 6.4.3 Taratura, scambiatore di calore rotante 20 6.5 Regolazione aria 21 6.6 Allarmi 21 7 LIVELLO DI INSTALLAZIONE 22 7.1 Panoramica dei menu 22 |
| 4.1 Terminale manuale 15 4.1.1 Generalità 15 4.1.2 Pulsanti 15 4.1.3 Display 15 4.1.4 Abbreviazioni 15 4.2 Struttura dei menu 16 5 MENU PRINCIPALE 17 5.1 Generalità 17 5.2 Selezione della lingua 17 5.3 Modifica del modo di esercizio 17 5.4 Impostazioni 17 6 LIVELLO UTENTI 18 6.1 Temperatura 18 6.1.1 Lettura 18 6.1.2 Impostazione 18 6.2 Flusso/pressione 19 6.2.1 Lettura 19 6.2.2 Impostazione 19 6.3 Timer 20 6.4 Filtri 20 6.4.1 Lettura 20 6.4.2 Taratura dei filtri 20 6.4.3 Taratura, scambiatore di calore rotante 20 6.5 Regolazione aria 21 6.6 Allarmi 21 |

| 8.2 Regolazione della temperatura23 |
|--|
| 8.2.1.1 Regolazione AMR |
| 8.2.1.2 Regolazione aria in mandata |
| 8.2.1.3 Regolazione aria in ripresa |
| 8.2.1.4 Controllo della temperatura, Xzone25 |
| 8.2.2 Compensazione esterna |
| 8.2.3 Raffreddamento notte estiva |
| 8.2.4 Riscaldamento notte intermittente28 |
| 8.2.5 Morning BOOST29 |
| 8.2.6 Offset setpoint29 |
| 8.2.7 Sequenza di regolazione ausiliaria30 |
| 8.2.8 Sequenza riscaldamento estesa |
| 8.2.9 Sensori di temperatura esterni |
| 8.3 Flusso/pressione33 |
| 8.3.1 Regolazione ventole |
| 8.3.1.1 Regolazione flusso |
| 8.3.1.2 Regolazione pressione |
| 8.3.1.3 Comando in base al fabbisogno |
| 8.3.1.4 Servocomando |
| 8.3.2 Compensazione esterna |
| |
| 8.3.3 Forzatura34 8.3.4 Controllo della riduzione del regime della |
| |
| ventola a setpoint min., flusso/pressione35 8.3.5 Regolazione del flusso della ventola |
| servocomandata35 |
| |
| 8.4 Per attivare il monitoraggio del filtro GOLD |
| SD, del prefiltro, del filtro finale e dei filtri |
| standard35 |
| 8.5 Marcia36 |
| 8.5.1 Funzione timer |
| 8.5.2 Esercizio prolungato |
| 8.5.3 Orario estivo/invernale36 |
| 8.6 Riscaldamento |
| 8.6.1 Scambiatore di calore |
| 8.6.1.1 Sbrinatura, scambiatore di calore rotante. 37 |
| 8.6.1.2 Regolazione dell'aria di espulsione, |
| recuperatore rotativo di calore |
| 8.6.2 Postriscaldamento |
| 8.6.3 Heating BOOST |
| 8.6.4 Preriscaldamento |
| 8.7 Raffreddamento |
| 8.7.1 Modo esercizio |
| 8.7.1 IVIOGO esercizio |
| 9.7.2 Pagalaziona raffraddamenta 20 |
| 8.7.2 Regolazione raffreddamento |
| 8.7.3 Mantenimento41 |
| 8.7.3 Mantenimento |
| 8.7.3 Mantenimento .4 8.7.4 Velocità di regolazione .4 8.7.5 Limite temperatura esterna .4 |
| 8.7.3 Mantenimento 41 8.7.4 Velocità di regolazione 41 8.7.5 Limite temperatura esterna 41 8.7.6 H riavvio 41 |
| 8.7.3 Mantenimento 41 8.7.4 Velocità di regolazione 41 8.7.5 Limite temperatura esterna 41 8.7.6 H riavvio 41 8.7.7 Flusso minimo raffreddamento 41 |
| 8.7.3 Mantenimento 41 8.7.4 Velocità di regolazione 41 8.7.5 Limite temperatura esterna 41 8.7.6 H riavvio 41 8.7.7 Flusso minimo raffreddamento 41 8.7.8 Zona neutra 41 |
| 8.7.3 Mantenimento 41 8.7.4 Velocità di regolazione 41 8.7.5 Limite temperatura esterna 41 8.7.6 H riavvio 41 8.7.7 Flusso minimo raffreddamento 41 8.7.8 Zona neutra 41 8.7.9 Cooling BOOST 41 |
| 8.7.3 Mantenimento 41 8.7.4 Velocità di regolazione 41 8.7.5 Limite temperatura esterna 41 8.7.6 H riavvio 41 8.7.7 Flusso minimo raffreddamento 41 8.7.8 Zona neutra 41 8.7.9 Cooling BOOST 41 8.8 BLUE BOX 42 |
| 8.7.3 Mantenimento 41 8.7.4 Velocità di regolazione 41 8.7.5 Limite temperatura esterna 41 8.7.6 H riavvio 41 8.7.7 Flusso minimo raffreddamento 41 8.7.8 Zona neutra 41 8.7.9 Cooling BOOST 41 8.8 BLUE BOX 42 8.9 Umidità 43 |
| 8.7.3 Mantenimento 41 8.7.4 Velocità di regolazione 41 8.7.5 Limite temperatura esterna 41 8.7.6 H riavvio 41 8.7.7 Flusso minimo raffreddamento 41 8.7.8 Zona neutra 41 8.7.9 Cooling BOOST 41 8.8 BLUE BOX 42 8.9 Umidità 43 8.10 ReCO2 45 |
| 8.7.3 Mantenimento 41 8.7.4 Velocità di regolazione 41 8.7.5 Limite temperatura esterna 41 8.7.6 H riavvio 41 8.7.7 Flusso minimo raffreddamento 41 8.7.8 Zona neutra 41 8.7.9 Cooling BOOST 41 8.8 BLUE BOX 42 8.9 Umidità 43 8.10 ReCO2 45 8.11 IQnomic Plus 45 |
| 8.7.3 Mantenimento 41 8.7.4 Velocità di regolazione 41 8.7.5 Limite temperatura esterna 41 8.7.6 H riavvio 41 8.7.7 Flusso minimo raffreddamento 41 8.7.8 Zona neutra 41 8.7.9 Cooling BOOST 41 8.8 BLUE BOX 42 8.9 Umidità 43 8.10 ReCO2 45 8.11 I Qnomic Plus 45 8.11.1 Supervisione esterna 45 |
| 8.7.3 Mantenimento 41 8.7.4 Velocità di regolazione 41 8.7.5 Limite temperatura esterna 41 8.7.6 H riavvio 41 8.7.7 Flusso minimo raffreddamento 41 8.7.8 Zona neutra 41 8.7.9 Cooling BOOST 41 8.8 BLUE BOX 42 8.9 Umidità 43 8.10 ReCO2 45 8.11 IQnomic Plus 45 |
| 8.7.3 Mantenimento 41 8.7.4 Velocità di regolazione 41 8.7.5 Limite temperatura esterna 41 8.7.6 H riavvio 41 8.7.7 Flusso minimo raffreddamento 41 8.7.8 Zona neutra 41 8.7.9 Cooling BOOST 41 8.8 BLUE BOX 42 8.9 Umidità 43 8.10 ReCO2 45 8.11 I Qnomic Plus 45 8.11.1 Supervisione esterna 45 |
| 8.7.3 Mantenimento 41 8.7.4 Velocità di regolazione 41 8.7.5 Limite temperatura esterna 41 8.7.6 H riavvio 41 8.7.7 Flusso minimo raffreddamento 41 8.7.8 Zona neutra 41 8.7.9 Cooling BOOST 41 8.8 BLUE BOX 42 8.9 Umidità 43 8.10 ReCO2 45 8.11 I Qnomic Plus 45 8.11.1 Supervisione esterna 45 8.12 All Year Comfort 46 8.13 OPTIMIZE 47 |
| 8.7.3 Mantenimento 41 8.7.4 Velocità di regolazione 41 8.7.5 Limite temperatura esterna 41 8.7.6 H riavvio 41 8.7.7 Flusso minimo raffreddamento 41 8.7.8 Zona neutra 42 8.7.9 Cooling BOOST 41 8.8 BLUE BOX 42 8.9 Umidità 43 8.10 ReCO2 45 8.11 IQnomic Plus 45 8.11.1 Supervisione esterna 45 8.12 All Year Comfort 46 8.13 OPTIMIZE 47 8.14 Controllo MIRU 47 |
| 8.7.3 Mantenimento 41 8.7.4 Velocità di regolazione 41 8.7.5 Limite temperatura esterna 41 8.7.6 H riavvio 41 8.7.7 Flusso minimo raffreddamento 41 8.7.8 Zona neutra 41 8.7.9 Cooling BOOST 41 8.8 BLUE BOX 42 8.9 Umidità 43 8.10 ReCO2 45 8.11 I Qnomic Plus 45 8.11.1 Supervisione esterna 45 8.12 All Year Comfort 46 8.13 OPTIMIZE 47 8.14 Controllo MIRU 47 8.15 Season heating 48 |
| 8.7.3 Mantenimento 41 8.7.4 Velocità di regolazione 41 8.7.5 Limite temperatura esterna 41 8.7.6 H riavvio 41 8.7.7 Flusso minimo raffreddamento 41 8.7.8 Zona neutra 41 8.7.9 Cooling BOOST 41 8.8 BLUE BOX 42 8.9 Umidità 43 8.10 ReCO2 45 8.11 I Qnomic Plus 45 8.11.1 Supervisione esterna 45 8.12 All Year Comfort 46 8.13 OPTIMIZE 47 8.14 Controllo MIRU 47 8.15 Season heating 48 |
| 8.7.3 Mantenimento 41 8.7.4 Velocità di regolazione 41 8.7.5 Limite temperatura esterna 41 8.7.6 H riavvio 41 8.7.7 Flusso minimo raffreddamento 41 8.7.8 Zona neutra 41 8.7.9 Cooling BOOST 41 8.8 BLUE BOX 42 8.9 Umidità 43 8.10 ReCO2 45 8.11 IQnomic Plus 45 8.11.1 Supervisione esterna 45 8.12 All Year Comfort 46 8.13 OPTIMIZE 47 8.14 Controllo MIRU 47 8.15 Season heating 48 9 FUNZIONI AUTOMATICHE 49 |
| 8.7.3 Mantenimento |

| 10 LETTUKA50 |
|---|
| 11 TEST MANUALE 50 |
| 12 IMPOSTAZIONI ALLARMI 51 |
| 12.1 Allarme antincendio51 |
| 12.2 Allarmi esterni 51 12.3 Limiti di allarme 51 |
| 12.4 Priorità allarmi52 |
| 12.5 Alarm outputs52 |
| 13 TERMINALE MANUALE 53 |
| 13.1 Language/Lingua 53 13.2 Unità di flusso 53 |
| 13.3 Impostazione min/max53 |
| 13.4 Impostazione base53 |
| 14 COMUNICAZIONE54 |
| 14.1 EIA-23254 |
| 14.2 EIA-485 |
| 15 LIVELLO DI ASSISTENZA 54 |
| 16 MANUTENZIONE55 |
| 16.1 Sostituzione dei filtri55 |
| 16.1.1 Rimozione dei filtri 55 |
| 16.1.2 Montaggio dei nuovi filtri |
| 16.2.1 Generalità56 |
| 16.2.2 Vano dei filtri |
| 16.2.2 Vano dei filtri |
| 16.3 Controllo funzionale56 16.4 Sostituzione della pompa del fascio |
| ubiero, GOLD CX, modelli 35–8057 |
| 17ALLARMI E RICERCA |
| DEI GUASTI 57 |
| 17.1 Generalità |
| 17.1 Generalità |
| 17.1.3 Modifica delle impostazioni allarmi57 17.1.4 Avvio dopo un'interruzione di corrente57 |
| 17.2 Descrizione allarmi con |
| e impostazioni di default58 |
| 18 MESSAGGI INFORMATIVI 68 |
| 19 DATI TECNICI 69 |
| 19.1 Dimensioni, GOLD RX unità monoblocco |
| on recuperatore di calore rotativo69 19.2 Dimensioni, GOLD PX unità monoblocco |
| con recuperatore di calore a flussi incrociati72 |
| 19.3 Dimensioni, GOLD CX unità monoblocco con recuperatore di calore a batteria73 |
| 19.4) Dimensioni, unità separate dell'aria di |
| mandata e di ripresa GOLD SD75 19.5 Collegamento dei morsetti misure 04–120 |
| 78 |
| 19.6 Dati elettrici79 19.6.1 Unità di trattamento dell'aria79 |
| 19.6.2 Ventilatori |
| 19.6.3 Scatola elettrica |
| 19.6.5 Precisione di controllo81 |
| 20 ALLEGATI 82 |
| 20.1 Dichiarazione di conformità82 |
| 20.2 Protocollo primo utilizzo |
| 20.2 200405/g/1 4444 |
| |
| |



GENERALITÀ 1

1.1 Applicazioni

Le unità GOLD sono progettate per essere utilizzate in applicazioni in cui è richiesta una ventilazione confortevole. In base alla variante selezionata, le unità GOLD possono trovare impiego in edifici come scuole, asili, edifici pubblici e ad uso ufficio, negozi, edifici residenziali, ecc.

Le unità GOLD provviste di recuperatore di calore a flussi incrociati/batteria (PX/CX) e le unità di trattamento aria GOLD con mandata e ripresa separate (SD) possono essere utilizzate anche per la ventilazione di edifici moderatamente umidi, ma non laddove l'umidità è costantemente elevata, come in piscine coperte.

Le unità di trattamento aria GOLD con mandata e ripresa separate (SD) sono progettate per applicazioni in cui i flussi di aria in mandata e in ripresa devono essere completamente separati uno dall'altro oppure dove, a causa di spazi limitati, sono necessarie unità separate per l'aria in mandata e l'aria in ripresa; esse possono essere utilizzate anche singolarmente, qualora sia richiesta soltanto una delle varianti.

Per sfruttare al meglio i vantaggi offerti dall'impianto GOLD è importante tenere conto delle peculiarità del condizionatore in fase di progettazione, installazione, regolazione ed eserci-

L'unità di trattamento aria, nella sua versione base, deve essere installata internamente. L'accessorio TBTA/TBTB deve essere utilizzato se le unità di trattamento dell'aria vengono installate esternamente. Se gli accessori per canali vengono installati esternamente, devono essere collocati in un alloggiamento isolato (tipo TCxx).



Leggere sempre le norme di sicurezza nella sezione 2 a proposito di rischi e qualifiche e attenersi scrupolosamente alle istruzioni per l'installazione fornite per le varie operazioni.

Le targhette dati del prodotto sono situate sul lato di ispezione dell'unità di trattamento dell'aria e su una parete interna della sezione del ventilatore. Fare riferimento ai dettagli riportati sulla targhetta dati del prodotto quando si contatta Swegon. .

1.2 Struttura meccanica

GOLD è disponibile in 9 taglie e 16 portate d'aria. La lamiera esterna è beige, NCS S2005-Y30R. Le maniglie e il lato superiore della morsettiera sono grigio chiaro, NCS S3502-B. I profili decorativi e il lato inferiore della morsettiera sono grigio scuro, NCS S6010-R90B. Materiale interno: lamiera di acciaio trattata con aluzinc. Classe ambientale C4. Isolante interposto: lana di roccia dello spessore di 50 mm. Le unità GOLD della misura 11-30 con recuperatore di calore a flussi incrociati (PX) o rotativo (RX) e presa d'aria dall'alto e le unità di trattamento aria con mandata e ripresa separate (SD) della misura 04-08, come GOLD RX Top, sono provviste di filtri pieghettati, Classe F7. Le unità in altre varianti/misure presentano filtri per l'aria di mandata e di ripresa di classe F7 in fibra di vetro.

Il recuperatore di calore rotante di tipo RECOnomic presenta una regolazione continua del regime e un rendimento di temperatura fino all'85%.

Lo scambiatore di calore piatto è dotato di serie di bocchette

di bypass e intercettazione per la regolazione in continuo e automatica del grado di recupero del calore dello scambiatore

I recuperatori di calore a batteria delle unità monoblocco GOLD CX taglia 35-80 sono forniti completi dalla fabbrica, compreso il sistema idraulico di tubazioni montato con tutti i componenti necessari. Prima della consegna, il sistema viene di norma riempito con un liquido, sfiatato, regolato e sottoposto a una prova delle prestazioni, ma è possibile ordinarlo anche vuoto, ad esempio per progetti di riqualificazione edilizia o nei casi in cui l'applicazione richieda il riempimento con una miscela diversa da quella di glicole al 30%. I sistemi di tubazioni sono disponibili smontati come accessori per le unità monoblocco GOLD CX di taglia 100/120 e per le unità di trattamento aria GOLD SD di taglia 12-120, con aria di mandata e di ripresa separate.

I ventilatori dell'aria di mandata e di ripresa sono di tipo GOLD Wing+, un ventilatore assiale centrifugo con pale curve rovesciate. I ventilatori sono a trasmissione diretta e presentano un sistema di controllo motore per la velocità variabile.

1.3 Sistema di comando

Il sistema di comando IQnomic è basato su microprocessore e integrato al condizionatore. Comanda e regola ventole, recuperatore di calore, temperature, flussi dell'aria, tempi di esercizio e diverse funzioni interne ed esterne, oltre agli allarmi.

1.4 Documentazione ambientale

Alle presenti istruzioni sono allegate la documentazione ambientale comprensiva di istruzioni per lo smaltimento e dichiarazione ambientale.

Il condizionatore è costruito in modo da poter essere smontato semplicemente. Al termine della vita utile del condizionatore, rivolgersi a un centro di raccolta.


Circa il 94% del peso del condizionatore GOLD è riciclabile. La Swegon AB è iscritta al registro REPA (n. 5560778465). Rivolgersi alla Swegon AB, tel. +46 (0)512 322 00, per qualsiasi chiarimento in merito alle istruzioni per lo smontaggio o l'impatto ambientale del condizionatore.

1.5 Tipi di scambiatore di calore

Le unità di trattamento aria monoblocco GOLD sono fornite corredate di recuperatore di calore rotativo (RX), a flussi incrociati (PX) o a batteria (CX). I recuperatori di calore a batteria sono opzionali per le unità di trattamento aria con mandata e ripresa separate (SD).

Eventuali sezioni, funzioni ecc. riferibili a un solo tipo di scambiatore di calore sono contrassegnate dai seguenti simboli:

Scambiatore di calore rotante (RX) Lo scambiatore di calore piatto (PX)






1.6 Parti dei condizionatori

1.6.1 GOLD RX Unità di trattamento aria monoblocco con recuperatore di calore rotativo

Di seguito sono descritti i singoli componenti in modo semplice e schematico.



Aria esterna Aria in mandata Aria in ripresa Aria di espulsione

GOLD 04-120: Il condizionatore può essere ordinato nella versione destra (fig. 1a) o sinistra (fig. 1b).

GOLD 12-120: La fig. 1a mostra il condizionatore con posizione delle ventole 1. Può anche essere ordinato con posizione delle ventole 2, cioè con ventole e filtri specchiati in verticale.

Nella versione sinistra (fig. 1b), le parti contrassegnate da * cambiano funzione e denominazione (in altre parole, le parti cambiano denominazione in base al fatto che siano utilizzate per l'aria in mandata o ripresa).

Ubicazione e denominazione delle parti

- 1 ARIA ESTERNA* (aria in ripresa nella versione sinistra)
- 2 ARIA DI ESPULSIONE* (aria in mandata nella versione sinistra)
- 3 Ventilatore dell'aria di ripresa* con motore e sistema di controllo del motore
- 4 Sensore di pressione della ventola dell'aria in ripresa* (Pos. sul selettore di funz. = 1)
- 5 Sensore di pressione del filtro dell'aria in mandata* (Pos. sul selettore di funz. = 3)
- 6 Scatola elettrica con centralina
- 7 Terminale manuale

8 Filtro dell'aria in ripresa*

Fig. 1b

- 9 Lamiera di regolazione (parte sinistra del filtro nella versione sinistra)
- 10 Sensore di temperatura dell'aria in mandata (nel canale dell'aria in mandata)
- 11 ARIA IN RIPRESA* (aria esterna nella versione sinistra)
- 12 ARIA IN MANDATA* (aria di espulsione nella versione sinistra)


Versione sinistra

- 13 Filtro dell'aria in mandata*
- 14 Sensore di temperatura dell'aria esterna*
- 15 Recuperatore di calore
- 16 Motore di azionamento del recuperatore di calore
- 17 Sensore della spia di rotazione
- 18 Centralina del recuperatore di calore
- 19 Sensore di pressione della ventola dell'aria in mandata* (Pos. sul selettore di funz. = 2)
- 20 Sensore di pressione del filtro dell'aria in ripresa* (Pos. sul selettore di funz. = 4)
- 21 Sensore di temperatura dell'aria in ripresa*
- 22 Ventilatore dell'aria di mandata* con motore e sistema di controllo del motore



1.6.2 GOLD PX Unità di trattamento aria monoblocco con recuperatore di calore a flussi incrociati

Di seguito sono descritti i singoli componenti in modo semplice e schematico.



Il condizionatore viene fornito nella versione destra o sinistra (fig. 2a e 2b). Nella versione sinistra (fig. 2b), le parti contrassegnate da * cambiano funzione e denominazione (in altre parole, le parti cambiano denominazione in base al fatto che siano utilizzate per l'aria in mandata o ripresa).

Ubicazione e denominazione delle parti


- 1 ARIA DI ESPULSIONE* (aria in mandata nella versione sinistra)
- 2 ARIA ESTERNA* (aria in ripresa nella versione sinistra)
- Sensore di pressione del filtro dell'aria in mandata* (Pos. sul selettore di funz. = 3)
- 4 Filtro dell'aria in mandata*
- 5 Sensore di temperatura dell'aria esterna*
- 6 Scatola elettrica con centralina
- 7 Attuatore, bocchette di intercettazione e bypass
- 8 Terminale manuale
- 9 Sensore di temperatura/umidità relativa dell'aria in ripresa*
- 10 Filtro dell'aria in ripresa*
- 11 Sensore di temperatura dell'aria in mandata (nel canale dell'aria in mandata)

- 12 ARIA IN RIPRESA* (aria esterna nella versione sinistra)
- 13 ARIA IN MANDATA* (aria di espulsione nella versione sinistra)
- 14 Ventilatore dell'aria di ripresa* con motore e sistema di controllo del motore
- 15 Sensore di pressione della ventola dell'aria in ripresa* (Pos. sul selettore di funz. = 1)
- 16 Sensore della protezione antigelo
- 17 Scambiatore di calore piatto con bocchette di bypass e intercettazione
- 18 Sensore di pressione della ventola dell'aria in mandata* (Pos. sul selettore di funz. = 2)
- 19 Sensore di pressione del filtro dell'aria in ripresa* (Pos. sul selettore di funz. = 4)
- 20 Ventilatore dell'aria di mandata* con motore e sistema di controllo del motore
- 21. Prese di pressione per la misurazione della caduta di pressione sullo scambiatore di calore.
- 22. Sensore di temperatura/densità, aria in mandata.
- 23. Sensore di temperatura/densità, aria in ripresa.



1.6.3 GOLD CX Unità di trattamento aria monoblocco con recuperatore di calore a batteria

Di seguito sono descritti i singoli componenti in modo semplice e schematico.





Aria esterna Aria in mandata Aria in ripresa Aria di espulsione

Il condizionatore può essere ordinato nella versione destra (fig. 3a) o sinistra (fig. 3b).

La fig. 3a mostra il condizionatore con posizione delle ventole 1. Può anche essere ordinato con posizione delle ventole 2, cioè con ventole e filtri specchiati in verticale.

Nella versione sinistra (fig. 3b), le parti contrassegnate da * cambiano funzione e denominazione (in altre parole, le parti cambiano denominazione in base al fatto che siano utilizzate per l'aria in mandata o ripresa).

Ubicazione e denominazione delle parti

- 1 ARIA ESTERNA* (aria in ripresa nella versione sinistra)
- 2 ARIA DI ESPULSIONE* (aria in mandata nella versione sinistra)
- 3 Ventilatore dell'aria di ripresa* con motore e sistema di controllo del motore
- 4 Sensore di pressione della ventola dell'aria in ripresa* (Pos. sul selettore di funz. = 1)
- 5 Sensore di pressione del filtro dell'aria in mandata* (Pos. sul selettore di funz. = 3)
- 6 Scatola elettrica con centralina
- 7 Terminale manuale
- 8 Filtro dell'aria in ripresa*
- 10 Sensore di temperatura dell'aria in mandata (nel canale del l'aria in mandata)
- 11 ARIA IN RIPRESA* (aria esterna nella versione sinistra)



posizione delle ventole 1

* (aria di espulsione nella versione sinistr.


- 12 ARIA IN MANDATA* (aria di espulsione nella versione sinistra)
- 13 Filtro dell'aria in mandata*
- 14 Sensore di temperatura dell'aria esterna*
- 15 Scambiatore di calore a batteria con fascio tubiero
- 16 Attuatore della valvola
- 17 Sensore di temperatura della protezione antigelo
- 18 Pompa di ricircolo
- 19 Sensore di pressione della ventola dell'aria in mandata* (Pos. sul selettore di funz. = 2)
- 20 Sensore di pressione del filtro dell'aria in ripresa* (Pos. sul selettore di funz. = 4)
- 21 Ventilatore dell'aria di mandata* con motore e sistema di controllo del motore
- 22 Sensore di temperatura/umidità relativa dell'aria in ripresa*
- 23. Prese di pressione per la misurazione della caduta di pressione sullo scambiatore di calore.
- 24. Sensore di temperatura/densità, aria in mandata.
- 25. Sensore di temperatura/densità, aria in ripresa.

GOLD CX, taglie 100/120: Il sistema idraulico di tubazioni e la centralina vengono forniti smontati per installazione a pavimento o a muro (accessori).



1.6.4 Unità separate dell'aria di mandata e di ripresa GOLD SD, taglie 04-08

I singoli componenti sono indicati di seguito in una descrizione schematica semplificata.





Aria esterna Aria di mandata

L'unità di trattamento aria viene fornita nella variante illustrata in Fig. 4a. Tale variante può essere posizionata in svariati modi diversi, come mostrato in Fig. 4b.


L'unità di trattamento aria qui illustrata è destinata all'aria di mandata. Se l'unità viene utilizzata per l'aria di ripresa, i componenti contrassegnati con un asterisco cambiano funzione e denominazione (i nomi dei componenti dipendono dal fatto che la loro funzione sia relativa all'aria di mandata o di ripresa).

Disposizione e denominazione dei componenti

1 ARIA ESTERNA* (Nelle unità dell'aria di ripresa: aria di ripresa)

espulsione)

- 2 Sensore di pressione del filtro dell'aria di mandata, se applicabile* (Posizione sul selettore di funzione = 3) (Nelle unità dell'aria di ripresa: sensore della pressione del filtro dell'aria di ripresa)
- 3 Il sensore della temperatura dell'aria esterna/sensore della densità dell'aria di mandata* (Nelle unità dell'aria di ripresa: sensore della temperatura dell'aria di ripresa / sensore della densità dell'aria di
- 4 Sensore di pressione del ventilatore dell'aria di mandata* (Posizione sul selettore di funzione = 2) (Nelle unità dell'aria di ripresa: sensore della pressione del ventilatore dell'aria di ripresa)




- 5 Terminale manuale
- 6 Sensore della temperatura dell'aria di mandata (da montare nel canale dell'aria di mandata) (Non utilizzato nelle unità dell'aria di ripresa)
- 7 ARIA DI MANDATA* (Nelle unità dell'aria di ripresa: aria di espulsione)
- 8 Ventilatore dell'aria di mandata* con motore e sistema di controllo del motore (Nelle unità dell'aria di ripresa: ventilatore dell'aria di ripresa con motore e sistema di controllo del motore)
- 9 Scatola elettrica con centralina
- 10 Filtro dell'aria di mandata, se applicabile* (Nelle unità dell'aria di ripresa: filtro dell'aria di ripresa)



1.6.4 Unità separate dell'aria di mandata e di ripresa GOLD SD, taglia 12

I singoli componenti sono indicati di seguito in una descrizione schematica semplificata.



Le unità di trattamento aria possono essere ordinate nella versione destra (Fig. 5a) o sinistra (Fig. 5b). Le unità di trattamento aria possono essere inoltre composte da filtro e ventilatore o solo dal ventilatore.

L'unità di trattamento aria qui illustrata è destinata all'aria di mandata. Se l'unità viene utilizzata per l'aria di ripresa, i componenti contrassegnati con un asterisco cambiano funzione e denominazione (i nomi dei componenti dipendono dal fatto che la loro funzione sia relativa all'aria di mandata o di ripresa).

Disposizione e denominazione dei componenti


- 1 ARIA ESTERNA*
 - (Nelle unità dell'aria di ripresa: aria di ripresa)
- 2 Sensore della temperatura dell'aria esterna / sensore della densità dell'aria di mandata* (Nelle unità dell'aria di ripresa: sensore della temperatura dell'aria di ripresa / sensore della densità dell'aria di espulsione)
- 3 Terminale manuale
- 4 Sensore della temperatura dell'aria di mandata (da montare nel canale dell'aria di mandata) (Non utilizzato nelle unità dell'aria di ripresa)
- 5 ARIA DI MANDATA* (Nelle unità dell'aria di ripresa: Aria di espulsione)

- 6 Recuperatore di calore a batteria dell'aria di mandata, se applicabile* (Nelle unità dell'aria di ripresa: recuperatore di calore a batteria dell'aria di ripresa)
- 7 Sensore della temperatura esterna* (per le unità di trattamento aria dotate esclusivamente di recuperatore di calore a batteria)
 - (Per le unità dell'aria di ripresa: sensore di temperatura/ umidità relativa dell'aria di ripresa)
- Ventilatore dell'aria di mandata* con motore e sistema di controllo del motore (Nelle unità dell'aria di ripresa: ventilatore dell'aria di ripresa con motore e sistema di controllo del motore)
- 9 Sensore di pressione del ventilatore dell'aria di mandata* (Posizione sul selettore di funzione = 2) (Nelle unità dell'aria di ripresa: sensore della pressione del ventilatore dell'aria di ripresa)
- 10 Scatola elettrica con centralina
- 11 Sensore di pressione del filtro dell'aria di mandata, se applicabile* (Posizione sul selettore di funzione = 3) (Nelle unità dell'aria di ripresa: sensore della pressione del filtro dell'aria di ripresa)
- 12 Filtro dell'aria di mandata, se applicabile* (Nelle unità dell'aria di ripresa: filtro dell'aria di ripresa)



1.6.5 Unità separate dell'aria di mandata e di ripresa GOLD SD, taglie 14-120, con recuperatore di calore a batteria

I singoli componenti sono indicati di seguito in una descrizione schematica semplificata.




Aria esterna Aria di mandata

Le unità di trattamento aria possono essere ordinate nella versione destra (Fig. 6a) o sinistra (Fig. 6b). Le unità di trattamento aria possono essere inoltre composte da filtro e ventilatore o solo dal ventilatore.

L'unità di trattamento aria qui illustrata è destinata all'aria di mandata. Se l'unità viene utilizzata per l'aria di ripresa, i componenti contrassegnati con un asterisco cambiano funzione e denominazione (i nomi dei componenti dipendono dal fatto che la loro funzione sia relativa all'aria di mandata o di ripresa).

Disposizione e denominazione dei componenti

- 1 ARIA ESTERNA* (Nelle unità dell'aria di ripresa: aria di ripresa)
- 2 Il sensore della temperatura dell'aria esterna/sensore della densità dell'aria di mandata* (Nelle unità dell'aria di ripresa: sensore della temperatura dell'aria di ripresa / sensore della densità dell'aria di espulsione)
- 3 Terminale manuale
- 4 Sensore della temperatura dell'aria di mandata (da montare nel canale dell'aria di mandata) (Non utilizzato nelle unità dell'aria di ripresa)
- 5 ARIA DI MANDATA* (Nelle unità dell'aria di ripresa: aria di espulsione)
- 6 Ventilatore dell'aria di mandata* con motore e sistema di controllo del motore (Nelle unità dell'aria di ripresa: ventilatore dell'aria di ripresa con motore e sistema di controllo del motore)



- 7 Sensore di pressione del ventilatore dell'aria di mandata* (Posizione sul selettore di funzione = 2) (Nelle unità dell'aria di ripresa: sensore della pressione del ventilatore dell'aria di ripresa)
- 8 Scatola elettrica con centralina
- 9 Recuperatore di calore a batteria dell'aria di mandata, se applicabile* (Nelle unità dell'aria di ripresa: recuperatore di calore a batteria dell'aria di ripresa)
- 10 Sensore della temperatura esterna* (per le unità di trattamento aria dotate esclusivamente di recuperatore di calore a batteria)
 - (Per le unità dell'aria di ripresa: sensore di temperatura/ umidità relativa dell'aria di ripresa)
- 11 Sensore di pressione del filtro dell'aria di mandata* (Posizione sul selettore di funzione = 3) (Nelle unità dell'aria di ripresa: sensore della pressione del filtro dell'aria di ripresa)
- 12 Filtro dell'aria di mandata, se applicabile* (Nelle unità dell'aria di ripresa: filtro dell'aria di ripresa)



2 NORME DI SICUREZZA

Le presenti norme devono essere lette dal personale interessato prima della messa in funzione del condizionatore. La garanzia non copre eventuali danni al condizionatore o alle relative Parti dovuti al mancato rispetto delle norme da Parte dell'acquirente o dell'installatore.



Avvertenza

Soltanto elettricisti autorizzati o personale di assistenza addestrato dalla Swegon possono eseguire interventi al condizionatore durante il collegamento elettrico del condizionatore o l'attivazione delle funzioni esterne.

2.1 Interruttore di sicurezza/ Interruttore generale

Sulle unità di trattamento aria monoblocco GOLD taglie 04/05, 07/08, 11/12, 14/20 e 25/30 con recuperatore di calore rotativo (RX) o recuperatore di calore a flussi incrociati (PX), l'interruttore di sicurezza è posizionato esternamente sul cofano della morsettiera.

Sulle unità di trattamento aria monoblocco GOLD taglie 35/40, 50/60, 70/80 e 100/120 con recuperatore di calore rotativo (RX), l'interruttore di sicurezza è ubicato esternamente nella sezione centrale dell'unità.

Sulle unità GOLD monoblocco di taglia 35/40 con recuperatore di calore a batteria (CX), l'interruttore di sicurezza è ubicato sul lato sinistro della scatola elettrica nella sezione centrale dell'unità. Sull'unità di trattamento aria di taglia 50/60, 70/80 e 100/120, l'interruttore di sicurezza è ubicato in un involucro di plastica nella sezione centrale dell'unità.

Sulle unità di trattamento aria GOLD SD con mandata e ripresa separate di taglia 04-80, l'interruttore di sicurezza è ubicato sul lato di ispezione accanto allo sportello di ispezione della sezione ventilatori. Sulle unità di trattamento aria di taglia 100/120, l'interruttore di sicurezza è ubicato in un involucro di plastica sul lato di ispezione dell'unità.

Generalmente, il condizionatore deve essere avviato e fermato con il terminale manuale, non con l'interruttore di sicurezza.

Disinserire sempre l'interruttore di sicurezza in caso di interventi di assistenza, a meno che le relative istruzioni non dispongano diversamente.

2.2 Rischi



Avvertenza

Prima di qualsiasi intervento, accertarsi che sia stata tolta tensione al condizionatore.

Aree a rischio a causa di Parti in movimento

Le parti in movimento sono rappresentate da girante della ventola, puleggia di trasmissione dell'eventuale scambiatore di calore rotante e bocchette di bypass/intercettazione dell'eventuale scambiatore di calore piatto.

Gli sportelli di ispezione lucchettabili proteggono dalle ventole e dal recuperatore di calore. Se i canali non sono collegati in modo sicuro alle uscite dei ventilatori, le uscite devono essere provviste di una protezione di sicurezza (griglia in rete).



Avvertenza

Gli sportelli di ispezione e le sezioni di filtri/ventole non devono essere aperte quando il condizionatore è in funzione.

Per il normale arresto del condizionatore si deve utilizzare il pulsante di arresto sul terminale manuale.

Attendere l'arresto delle ventole prima di aprire lo sportello.

La sovrappressione nella sezione ventole può causare l'apertura improvvisa dello sportello.

Tenere la chiave in un posto sicuro, separata dall'unità di trattamento aria.

2.3 Protezione dal contatto accidentale

La copertura della scatola elettrica funge da protezione di sicurezza nelle unità di trattamento aria monopezzo misure 04/05 e 08 con recuperatore di calore rotativo (RX), e in tutte le altre varianti (PX/CX/SD). Sulle unità di trattamento aria monopezzo misure 12, 14/20, 25/30, 35/40, 50/60, 70/80 e 100/120 con recuperatore di calore rotativo (RX), lo sportello lucchettabile sopra la scatola elettrica funge da protezione di sicurezza.

La protezione dal contatto accidentale deve essere rimossa soltanto da elettricisti autorizzati o personale di assistenza addestrato.



Avvertenza

Prima di rimuovere la protezione dal contatto accidentale è necessario togliere tensione al condizionatore agendo sull'interruttore di sicurezza.

Durante l'esercizio, le protezioni dal contatto accidentale devono essere sempre montate, tutti gli sportelli di ispezione devono essere chiusi e la morsettiera sul lato superiore del condizionatore deve essere installata.

2.4 Glicole



Il glicole è presente nei condizionatori GOLD con scambiatore di calore a batteria.



Non scaricare mai il glicole nelle fognature. Consegnarlo sempre a un centro di raccolta, a una stazione di rifornimento o simili. Il glicole è pericoloso in caso di ingestione e può causare danni ai reni o intossicazioni letali. Consultare un medico. Non inalare i vapori di glicole in ambienti chiusi. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua (circa 5 minuti). In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone.




3 PRIMO UTILIZZO

3.1 Generalità

Procedura per il primo utilizzo:

- 1. Controllare che condizionatore, sistema di canali e componenti funzionali siano privi di corpi estranei.
- 2. Controllare che gli scambiatori di calore rotativi (solo GOLD RX) ruotino facilmente. Per le misure 50-120, lo scambiatore di calore rotativo deve essere leggermente angolato verso il filtro, vedere la figura seguente.

Se occorre regolare l'inclinazione, fare riferimento alle istruzioni specifiche sulla regolazione dell'inclinazione del recuperatore di calore rotativo (04-80) o alle istruzioni di installazione per GOLD (120).



GOLD RX, misure 50-120: La figura mostra l'inclinazione del rotore preimpostata di fabbrica in un'unità con disposizione dei ventilatori 1. L'inclinazione deve sempre essere verso il filtro, il che significa che l'inclinazione per la disposizione dei ventilatori 2 è nell'altra direzione.

- 3. Portare l'interruttore di sicurezza in posizione ON (I).
- 4. Selezionare la lingua desiderata, se non è già stata selezionata. Vedere 5.2 o 13.1.

5. Il condizionatore è programmato con valori di default, quindi è pronto per l'uso. Vedere 19.2 Protocollo primo utilizzo.

Tuttavia, spesso è necessario modificare queste impostazioni in base alle condizioni specifiche.

Programmare timer, flusso effettivo, temperature, flussi dell'aria e funzioni come descritto ai capitoli 4-15.

Selezionare l'unità di flusso fra l/s, m³/s o m³/h (LIVELLO DI INSTALLAZIONE nel menu TERMINALE MANUALE).

Compilare il protocollo primo utilizzo e conservarlo nella tasca porta-documenti del condizionatore.

In alcuni casi potrebbe essere necessario correggere la banda P e il fattore C, se il sistema di regolazione del riscaldamento oscilla o funziona lentamente. Ciò può essere effettuato a livello di assistenza e richiede l'immissione di un codice speciale. Contattare il rappresentante Swegon.

Valori preimpostati di fabbrica (per tutti i tipi di GOLD):

Banda P = 5,00

0,70 (regolazione aria di mandata) Fattore C =

0,20 (regolazione aria di ripresa)

Valori normali per i vari tipi di unità di trattamento aria:

GOLD RX: Banda P = 5,00-10,00GOLD PX: Banda P = 10,00-20,00GOLD CX: Banda P = 10,00-20,00

GOLD SD con recuperatori

di calore a batteria: Banda P = 10,00-20,00

GOLD SD senza recuperatore

di calore a batteria: Banda P = 15.00-30.00

Nella maggior parte dei casi il fattore C può rimanere invariato.

- 6. All'occorrenza, attivare il modo manuale o automatico (MENU PRINCIPALE) oppure bloccare il regime delle ventole (menu REGOLAZIONE ARIA). Regolare il sistema di canali e gli attuatori dell'aria come descritto al punto 3.2.
- 7. Controllare e regolare all'occorrenza il bilanciamento pressione del condizionatore come descritto al punto 3.3.
- 8. Terminare effettuando la taratura dei filtri come descritto al punto 6.4.2.



3.2 Regolazione di sistema di canali e attuatori dell'aria

Per eliminare i consumi energetici inutili delle ventole, è necessario ridurre al minimo la caduta di pressione nel sistema. Inoltre, è importante che il sistema di canali e gli attuatori dell'aria siano regolati correttamente dal punto di vista del comfort.

In sede di regolazione di attuatori e sistema di canali di GOLD, si raccomanda di applicare il principio della proporzionalità.

In tal modo, il rapporto fra i flussi dell'aria nei canali di derivazione rimane costante anche se si modifica il flusso dell'aria nei canali principali. Lo stesso vale per gli attuatori dell'aria dell'impianto.

Per la regolazione del sistema di canali, è possibile bloccare il regime delle ventole del condizionatore su un determinato flusso impostato, vedere punto 6.5.

3.2.1 Procedura

Per la regolazione del sistema, procedere nel seguente ordine:

- Regolazione degli attuatori dell'aria di ogni canale di derivazione.
- 2. Regolazione dei canali di derivazione.
- 3. Regolazione dei canali principali.

3.2.2 Intervento

- Tutti gli attuatori e le bocchette devono essere completamente aperti.
- 2. Calcolare il rapporto fra flusso misurato e previsto per ogni attuatore, canale di derivazione e canale principale. L'attuatore che presenta il rapporto più basso in ogni canale di derivazione deve essere completamente aperto e costituisce l'ATTUATORE INDICE. Lo stesso principio vale per le bocchette di derivazione e le bocchette principali.
 - Di conseguenza, al termine della regolazione, devono essere

- completamente aperti un attuatore per ogni canale di derivazione, una bocchetta di derivazione e una bocchetta principale.
- 3. Iniziare a regolare il canale principale che presenta il rapporto più alto e, all'interno del canale principale, il canale di derivazione che presenta il rapporto più alto. In tal modo, si inizia "incanalare" l'aria verso le Parti del sistema che ne presentano meno.
- 4. Regolare l'ultimo attuatore dell'aria del canale di derivazione in modo che abbia lo stesso rapporto dell'attuatore indice. Questo attuatore costituisce l'ATTUATORE DI RIFERIMENTO. Spesso l'ultimo attuatore dell'aria del canale di derivazione è quello che presenta il rapporto più basso e deve rimanere aperto. In questo caso, gli attuatori indice e di riferimento coincidono.
- Limitare l'apertura degli altri attuatori dell'aria nel canale di derivazione in modo da ottenere lo stesso rapporto dell'attuatore di riferimento.
 - NB Il rapporto dell'attuatore di riferimento si modifica per ogni attuatore dell'aria con apertura limitata quindi, in pratica, si può impostare il rapporto dell'attuatore di riferimento su un valore leggermente più alto. L'attuatore di riferimento deve essere misurato dopo ogni limitazione delle aperture degli attuatori dell'aria.
- 6. Passare al canale di derivazione che presenta il secondo rapporto più alto e regolare i relativi attuatori dell'aria ecc.
 NB Tutte le bocchette di derivazione devono rimanere completamente aperte finché non sono stati regolati tutti gli attuatori.
- Limitare l'apertura della bocchetta di derivazione che presenta il rapporto più alto in modo da ottenere lo stesso valore della bocchetta di derivazione che presenta il rapporto più basso.
 NB – Ricordare che la bocchetta indice cambia il proprio rapporto, vedere punto 5.
- 8. Dopo aver regolato tutte le bocchette di derivazione, limitare le aperture di tutte le bocchette principali allo stesso modo.

Vedere anche l'esempio di regolazione di seguito.


Esempio di regolazione

- Iniziare regolando il canale di derivazione B, che presenta il rapporto più alto.
- L'ultimo attuatore, B3, presenta il rapporto più basso e deve rimanere completamente aperto.

Regolare gli altri attuatori dell'aria, B1 e B2, in modo da ottenere lo stesso rapporto dell'attuatore B3 (vedere punto 5 sopra).

- A questo punto, regolare gli attuatori dell'aria nel canale di derivazione C. L'attuatore C4 deve rimanere completamente aperto e le aperture degli altri devono essere limitate in modo da ottenere lo stesso rapporto.
- Regolare gli attuatori dell'aria nel canale di derivazione A. L'attuatore A3 funge da attuatore indice, quindi occorre limitare dapprima l'apertura dell'attuatore A4 (attuatore di riferimento) in modo da ottenere il rapporto dell'attuatore A3. In seguito, occorre regolare tutti gli attuatori dell'aria in modo da ottenere lo stesso rapporto dell'attuatore A4.
- Limitare l'apertura della bocchetta di derivazione B in modo da ottenere lo stesso rapporto della bocchetta di derivazione A. Procedere allo stesso modo per la bocchetta di derivazione C.

Controllare che tutte le bocchette presentino lo stesso rapporto. Al termine della regolazione, per avere la pressione minima nel sistema, devono rimanere completamente aperti tre attuatori dell'aria e una bocchetta di derivazione.




 $q_p = flusso previsto (l/s)$ $q_m = flusso misurato (l/s)$

$$K (rapporto) = \frac{q_m}{q_p}$$




3.3 Regolazione del bilanciamento pressione (condizionatori con scambiatore di calore rotante)

Lamiere di regolazione **GOLD RX 04-12** 1-2 lamiere



GOLD RX 14-120 1-5 lamiere



CHIUDERE (Inserire una o più lamiere di regolazione)




(Estrarre le lamiere di regolazione)

3.3.1 Generalità

Affinché la direzione della perdita del recuperatore di calore sia corretta e la sezione di pulizia funzioni nel modo previsto, deve essere presente una certa depressione nella sezione aria di ripresa. In tal modo si evita che l'aria in ripresa venga condotta nell'aria in mandata.


La regolazione del bilanciamento pressione nel condizionatore deve essere effettuata dopo il montaggio dell'impianto completo e la regolazione di tutti gli attuatori, quando il flusso dell'aria in mandata e in ripresa corrisponde al normale funzionamento del condizionatore.

GOLD RX Top Versione sinistra Taglia 04-12, 1 piastra



Piastra di taratura

Versione destra Taglia 04-08, 1 piastra




Per maggiore chiarezza, l'unità è illustrata senza pannello terminale. Tutto il lavoro deve tuttavia essere svolto dal lato di ispezione.

Piastra di taratura

Agganciare la piastra di taratura sul bordo posteriore dell'unità per fissarla in posizione. Aprire la piastra di taratura sul bordo anteriore e bloccarla in posizione con la vite di fissaggio.

Taglia 12, 1 piastra



Piastra di taratura

Il modello GOLD RX Top ha in dotazione due piastre di regolazione portata.

Il tipo di piastre di regolazione della portata da installare nell'unità dipende dalla versione dell'unità di trattamento dell'aria, ovvero destra o sinistra. Installare la piastra di regolazione della portata corretta nella posizione prevista all'interno dell'unità di trattamento dell'aria. Eliminare l'altra piastra. Vedere la figura sopra.

Rimuovere le viti di montaggio e inserire le piastre di regolazione della portata d'aria nelle scanalature apposite. Rimettere le viti di montaggio e serrarle. Vedere la figura sopra.

Il bilanciamento della pressione può essere regolato chiudendo i fori nella piastra di regolazione della portata con i tappi in dotazione con l'unità.



3.3.2 Regolazione della direzione della perdita

Il bilanciamento della pressione nel condizionatore si regola con l'ausilio delle lamiere di regolazione montate all'ingresso dell'aria in ripresa. Le lamiere di regolazione vengono fornite a Parte e devono essere montate dall'installatore dopo il collegamento del canale dell'aria in ripresa. Vedere le figure alla pagina precedente.

Collegare un manometro della pressione agli appositi ugelli del condizionatore. Il condizionatore presenta quattro ugelli di misurazione della pressione e occorre utilizzare i due più vicini al canale dell'aria in ripresa. L'ugello di misurazione della pressione blu misura la depressione nella sezione aria in ripresa e quello bianco misura la depressione nella sezione aria in mandata.

Gli ugelli di misurazione della pressione si trovano presso la morsettiera per le misure 04–08 e all'interno del condizionatore, nella sezione centrale, per le misure 12–120. Quando si combina GOLD RX Top 04-12 con COOL DX Top, notare che le prese di misurazione della pressione si trovano all'interno della sezione centrale dell'unità di trattamento dell'aria. *Vedere la figura a destra.*

Notare che entrambi gli ugelli misurano la depressione.

VALORI MISURATI

La depressione nella sezione aria in ripresa deve essere superiore o uguale a quella della sezione aria in mandata.

Se la depressione nella sezione aria in ripresa è uguale alla depressione nella sezione aria in mandata o la supera di un massimo di 20 Pa, la regolazione è conclusa.

DIVERGENZE

Se la depressione nella sezione aria in ripresa è inferiore a quella nella sezione aria in mandata, è necessario agire sulle lamiere di regolazione come segue:

1. Arrestare l'unità, aprire lo sportello di ispezione verso il filtro dell'aria di ripresa.

GOLD RX Top: chiudere con i tappi in dotazione con l'unità un determinato numero di fori nella piastra di regolazione della portata.

Altri modelli: spingere leggermente in avanti le piastre di regolazione della portata (chiuderle) nell'apertura dell'aria di ripresa.


Per un collegamento full face (accessorio per canali in un alloggiamento isolato): Se le piastre di messa in servizio sono completamente chiuse e la pressione subatmosferica nella sezione dell'aria di ripresa è ancora inferiore a quella della sezione di mandata, ostruire alcuni fori nella piastra con i tappi in plastica forniti.

- 2. Chiudere lo sportello di ispezione e avviare il condiziona-
- 3. Misurare le pressioni.

Ripetere la procedura finché la depressione nella sezione aria in ripresa non è uguale alla depressione nella sezione aria in mandata (0–20 Pa) o la supera di un massimo di 20 Pa.

Prese di misurazione della pressione; direzione del passaggio d'aria

(nella figura è illustrata la versione destra)



4. Se la depressione nella sezione aria in ripresa supera di oltre 20 Pa la depressione nella sezione aria in mandata, anche se le lamiere di regolazione sono completamente aperte, il flusso della perdita e di pulizia è superiore al valore calcolato. In tal caso, il flusso dell'aria in ripresa effettivo diverge rispetto a quello impostato. Questa differenza aumenta all'aumentare della differenza di pressione.

MAR 14:40



4 TERMINALE MANUALE E USO DEI MENU

4.1 Terminale manuale

4.1.1 Generalità

Il terminale manuale è costituito da una scatola di comando stagna con cavo da 3 m collegabile al condizionatore mediante un raccordo rapido.

Sul terminale manuale si trovano un display luminoso, sei pulsanti e una spia rossa di allarme (LED).

4.1.2 Pulsanti

I pulsanti comandano le seguenti funzioni:



ENTER conferma la funzione selezionata e Passa al livello menu successivo.



ESCAPE torna al menu precedente.



FRECCIA SU o A SINISTRA.



FRECCIA GIÙ o A DESTRA.



RIDUCE il valore dell'impostazione selezionata. Le modifiche vengono registrate direttamente quindi non occorre confermarle con Enter.



AUMENTA il valore dell'impostazione selezionata. Le modifiche vengono registrate immediatamente quindi non occorre confermarle con Enter.

4.1.3 Display

Il display presenta quattro righe. Tuttavia molti menu comprendono più righe, che possono essere visualizzate premendo il pulsante FRECCIA GIÙ. L'indicatore di posizione mostra a quale punto del menu ci si trova.

GOLD RX MAR 14:40 Indicatore di posizione **ARRESTO** · · MODO MAN/AUTO IMPOSTAZIONI

GOLD RX

ARRESTO?

ARRESTO

MODO MAN.

4.1.4 Abbreviazioni

Generalmente, i menu comprendono le seguenti abbreviazioni:

AM = Aria in mandata (es.: VENTOLA AM=Ventola aria in mandata)

AR = Aria in ripresa

EST = Aria esterna


AMB = Ambiente

AG = Spia antigelo

SC = Recuperatore di calore









5 MENU PRINCIPALE

5.1 Generalità

Il menu principale è visualizzato di default se non è stato selezionato un altro menu.

Dopo 30 secondi, il display ritorna automaticamente al menu principale.

Il contenuto del menu cambia a seconda del modo di esercizio selezionato, delle altre funzioni che influenzano il flusso effettivo e della presenza di eventuali allarmi.

5.2 Selezione della lingua

Al primo avviamento del condizionatore viene visualizzato il menu di selezione della lingua. Selezionare la lingua desiderata.

Per la successiva modifica della lingua, ad es. se si è selezionata una lingua errata, occorre accedere a LIVELLO DI INSTALLAZIONE in TERMINALE MANUALE. Vedere punto 13.1.

5.3 Modifica del modo di esercizio

Dal menu principale è possibile avviare e arrestare il condizionatore nonché commutare fra i modi manuale e automatico.



Generalmente, il condizionatore deve essere avviato e fermato con il terminale manuale, non con l'interruttore di sicurezza.


Quando si avvia il condizionatore vengono visualizzati i menu dei vari ritardi correlati alla sequenza di avvio.

Vedere anche il punto 9.1.1, Sequenza di avvio.

5.4 Impostazioni

Selezionando IMPOSTAZIONI nel menu principale, si accede al Livello utenti e al Livello di installazione.

Vedere capitolo 6.





6 LIVELLO UTENTI

6.1 Temperatura



Le funzioni di base si impostano nel LIVELLO DI INSTALLAZIONE mentre i valori si leggono e si impostano nel LIVELLO UTENTI.

Vedere anche il punto 8.2, che descrive dettagliatamente le funzioni relative alla temperatura.

NB – Se è necessario modificare notevolmente le impostazioni della temperatura, fermare prima il condizionatore.

Se sono installate solo unità di trattamento aria GOLD SD, richiedono un sensore esterno di ambiente per ERS e controllo dell'aria in ripresa.

6.1.1 Lettura

Si utilizza per il controllo funzionale.

6.1.2 Impostazione

REGOLAZIONE AMR 1

Una curva di default regola il rapporto fra le temperature dell'aria in mandata e in ripresa.

Impostazioni (vedere anche il diagramma a destra):

| Valore | Campo di impostazione | Default |
|---------------------------------------|-----------------------|---------|
| Step | 1 - 4 | 2 |
| Differenza AR/AM | 1-5 °C* | 3 °C |
| Breakpoint | 15-23 °C* | 22 °C |
| (riferito alla temp. aria in ripresa) | | |

REGOLAZIONE AMR 2

Una curva personalizzata regola il rapporto fra le temperature dell'aria in mandata e in ripresa. La curva presenta tre breakpoint impostabili.

Impostazioni (vedere anche il diagramma a destra):

| Valore | Campo di impostazione | Default |
|--------------------------------|-----------------------|---------|
| Temperatura aria in ripresa | | |
| X1 | 10-40 °C | 15 °C |
| X2 | 10-40 °C | 20 °C |
| X3 | 10-40 °C | 22 °C |
| Setpoint temp. aria in mandata | | |
| Y1 | 10-40 °C | 20 °C |
| Y2 | 10-40 °C | 18 °C |
| Y3 | 10-40 °C | 14 °C |
| | | |

REG. ARIA MANDATA

Impostazioni:

| Valore | Campo di impostazione | Default | |
|--------------------------------|-----------------------|---------|--|
| Setpoint temp. aria in mandata | | 21,5 °C | |

REG. ARIA RIPRESA


Impostazioni:

| Valore | Campo di impostazione | Default |
|---|-----------------------|---------|
| Setpoint temp. aria in ripresa/ambiente | 15-40 °C* | 21,5 °C |
| Temp. min aria in mandata | 13-25 °C* | 15 °C |
| Temp. max aria in mandata | 18-45 °C* | 28 °C |


*) Il campo di impostazione può essere modificato. Vedere punto 13.3 Impostazione min/max.



Importante! L'aspetto dei menu varia in base al tipo di unità di trattamento aria e alle funzioni selezionate.




Regolazione AMR 1



Temp. aria in ripresa °C

Regolazione AMR 2





6.2 Flusso/pressione



Le funzioni di base si impostano nel LIVELLO DI INSTALLAZIONE mentre i valori si leggono e si impostano nel LIVELLO UTENTI.

Vedere anche il punto 8.3, che descrive dettagliatamente le funzioni relative a flusso/pressione.

6.2.1 Lettura

Si utilizza per il controllo funzionale.

6.2.2 Impostazione

I valori da impostare dipendono dalle funzioni selezionate nel LIVELLO DI INSTALLAZIONE e dai flussi min e max per la misura effettiva del condizionatore (vedere la seguente tabella).

A seconda della funzione selezionata, è possibile impostare il flusso (l/s, m³/s, m³/h), la pressione (Pa) o il valore del segnale in ingresso (%).

BASSA VELOCITÀ

Deve sempre essere impostata. Il valore della bassa velocità non può essere superiore al valore dell'alta velocità. Impostando la bassa velocità su 0, la ventola non si muove.


ALTA VELOCITÀ

Deve sempre essere impostata. Il valore dell'alta velocità o la relativa pressione non può essere inferiore al valore della bassa velocità.

VELOCITÀ MAX

È richiesta soltanto con le seguenti funzioni: regolazione pressione, forzatura modo riscaldamento o modo raffreddamento. Il valore della velocità max non può essere inferiore al valore dell'alta velocità.

FLUSSO/PRESS. *FLUSSO/PRESS.* **LETTURA IMPOSTAZIONE**



VELOCITÀ MIN/MAX

È richiesta soltanto con la funzione di comando in base al fabbisogno. I flussi min e max devono essere impostati per ogni ventola. In tal modo, le ventole non funzionano al di fuori dei rispettivi valori limite a prescindere dal fabbisogno.

Portate min./max.

| PORTATA D'ARIA | PORTATA MIN. PER REG. PORTATA D'ARIA, TUTTE LE VARIANTI ³ | | PORTATA MAX. AHU MONOBLOCCO- RECUPERATORE DI CALORE ROTATIVO (RX) | | PORTATA MAX. AHU MONOBLOCCO- RECUPERATORE DI CALORE A FLUSSI INCROCIATI (PX) | | PORTATA MAX. AHU MONOBLOCCO- RECUPERATORE DI CALORE A BATTERIA (CX) | | PORTAT. UNITÀ / MANDAT PRESA | ARIA DI A E DIRI- | FASE N | IINIMA |
|-------------------|---|------------|---|------|--|------|---|------|---------------------------------------|----------------------|--------|--------|
| STORLEK | m³/h ¹ | m³/s | m³/h | m³/s | m³/h | m³/s | m³/h | m³/s | m³/h | m³/s | m³/h | m³/s |
| GOLD 04 | 288 | 0,08 | 1620 | 0,45 | 1620 | 0,45 | | | 2160 | 0,6 | 25 | 0,01 |
| GOLD 05 | 288 | 0,08 | 2340 | 0,65 | 2340 | 0,65 | | | 2880 | 0,8 | 25 | 0,01 |
| GOLD 07 | 288 | 0,08 | | | 2700 | 0,75 | | | | | 25 | 0,01 |
| GOLD 08 | 720 | 0,20 | 3600 | 1,00 | 3600 | 1,00 | | | 4320 | 1,2 | 25 | 0,01 |
| GOLD 11 | 720 | 0,20 | | | 3960 | 1,10 | | | | | 25 | 0,01 |
| GOLD 12 | 720 | 0,20 | 5040 | 1,40 | 5040 | 1,40 | | | 6480 | 1,8 | 25 | 0,01 |
| GOLD 14 | 1080 | 0,20/0,304 | 5940 | 1,65 | 5940 | 1,65 | | | 7200 | 2,0 | 25 | 0,01 |
| GOLD 20 | 1080 | 0,30 | 7560 | 2,10 | 7560 | 2,10 | | | 10080 | 2,8 | 25 | 0,01 |
| GOLD 25 | 1800 | 0,30/0,504 | 9000 | 2,50 | 9000 | 2,50 | | | 11520 | 3,20 | 25 | 0,01 |
| GOLD 30 | 1800 | 0,50 | 11520 | 3,20 | 11520 | 3,20 | | | 14400 | 4,0 | 25 | 0,01 |
| GOLD 35 | 2700 | 0,75 | 14040 | 3,90 | | | 14040 | 3,90 | 18000 | 5,0 | 100 | 0,05 |
| GOLD 40 | 2700 | 0,75 | 18000 | 5,00 | | | 18000 | 5,00 | 21600 | 6,0 | 100 | 0,05 |
| GOLD 50 | 3600 | 1,00 | 18000 | 5,00 | | | 18000 | 5,00 | 21600 | 6,0 | 100 | 0,05 |
| GOLD 60 | 3600 | 1,00 | 23400 | 6,50 | | | 23400 | 6,50 | 28800 | 8,0 | 100 | 0,05 |
| GOLD 70 | 5400 | 1,50 | 27000 | 7,50 | | | 27000 | 7,50 | 32400 | 9,0 | 100 | 0,05 |
| GOLD 80 | 5400 | 1,50 | 34200 | 9,50 | | | 34200 | 9,50 | 43200 | 12,0 | 100 | 0,05 |
| GOLD 100 | 9000 | 2,50 | 39600 | 11,0 | | | 39600 | 11,0 | 50400 | 14,0 | 100 | 0,05 |
| GOLD 120 | 9000 | 2,50 | 50400 | 14,0 | | | 50400 | 14,0 | 64800 | 18,0 | 100 | 0,05 |

¹ In sede di impostazione, arrotondare i valori allo step più vicino.

² Le unità di trattamento aria comprensive di recuperatore di calore a batteria possono determinare un flusso max. inferiore.

³ Se si interviene sulla regolazione della pressione, la portata d'aria può essere regolata sullo zero. Tuttavia, ciò presuppone una certa perdita di carico nel canale (ca. 50 Pa)

⁴ La prima cifra è relativa a GOLD PX, la seconda cifra alle altre varianti.



6.3 Timer



Le funzioni di base del timer si impostano nel LIVELLO DI INSTALLAZIONE in FUNZIONI/ESERCIZIO mentre i valori si leggono e si impostano nel LIVELLO UTENTI.

ORA/DATA

È possibile impostare la data e l'ora attuali e, all'occorrenza, modificarle. Il timer si reimposta automaticamente per gli anni bisestili

È preimpostata la commutazione automatica fra orario estivo e invernale ai sensi delle norme UE. Questa commutazione può essere disattivata nel LIVELLO DI INSTALLAZIONE in FUNZIONI/FSERCIZIO

CANALE TEMPO

Occorre impostare gli orari e i giorni in cui il condizionatore deve funzionare ad alta velocità, bassa velocità o non deve funzionare.

È possibile impostare otto canali tempo differenti. Se i tempi di esercizio sono gli stessi per ogni giorno della settimana (Lun–Dom), è sufficiente programmare un canale tempo. Se occorre programmare tempi di esercizio diversi per i vari giorni della settimana si utilizza un canale tempo per ogni giorno (Lun–Ven, Sab–Dom oppure Lun, Mar, Mer ecc.)

Il tempo si imposta nel formato 00:00–00:00 se le variazioni di esercizio sono distribuite sulle 24 ore.

CANALE ANNO

I canali anno consentono di impostare i tempi di servizio diversi per parti del giorno durante determinati periodi dell'anno. È possibile impostare otto diversi canali anno (pianificazioni annuali). I canali anno consentono di sovramodulare il canale tempo durante le ore del giorno e i giorni in cui il canale anno è attivo. Le date del canale anno indicano le date entro le quali il canale anno sarà valido e le ore del canale anno indicano le ore del giorno entro le quali il canale anno indicherà al regolatore di far funzionare lo scambiatore di calore rotativo alla velocità specificata. Altri orari all'interno del canale anno sono anche validi per quel canale tempo.

Il tempo si imposta nel formato 00:00–00:00 se le variazioni di esercizio sono distribuite sulle 24 ore.

Funzioni quali raffreddamento notte estiva, esercizio prolungato ecc. funzionano anche quando il canale anno è attivo.

6.4 Filtri

(e funzione di sbrinatura dello scambiatore di calore rotante)

6.4.1 Lettura


Durante la lettura dello stato dei filtri, il primo valore indica la pressione effettiva e il secondo il limite attuale.

6.4.2 Taratura dei filtri

La prima taratura dei filtri deve essere effettuata al primo utilizzo, dopo aver montato e regolato il sistema di canali, gli attuatori dell'aria e le eventuali lamiere di regolazione. In seguito, deve essere effettuata a ogni sostituzione dei filtri.

Se si sostituiscono entrambi i filtri, la taratura deve riguardare sia l'aria in mandata che quella in ripresa mentre se si sostituisce solo un filtro è sufficiente tarare la direzione dell'aria corrispondente.


Quando la taratura del filtro è attivata, l'unità di trattamento dell'aria funziona in modalità di alta velocità o velocità massima (a seconda della funzione selezionata) per circa 3 minuti.



Impostazioni:

| Valore | Campo di impostazione | Default |
|--|--|---|
| ORA/DATA Giorno Ora Data | Lun–Dom 00:00-23:59 gg/mm/aa | Automatico Attuale Attuale |
| CANALE TEMPO 1-8 Modo Ora Periodo | Bassa vel./alta vel.* 00:00-23:59 Disattivato Lun, Mar, Mer ecc. Lun-Ven Lun-Dom Sab-Dom | Alta vel. 00:00-00:00 Disattivato |
| CANALE ANNO 1-8 Modo | Disattivato Arresto/bassa vel./alta ve | Disattivato I. |
| Ora Periodo | 00:00-23:59 Da gg/mm/aa A gg/mm/aa | 00:00-00:00 01/01/2005 01/01/2005 |

*) Indica Arresto/bassa velocità/alta velocità se questa funzione è stata selezionata nel LIVELLO DI INSTALLAZIONE in FUNZIONI/ESERCIZIO.



Al termine della taratura dei filtri, è consentito un aumento di pressione (=intasamento dei filtri) di 100 Pa, oltre il quale viene generato l'allarme filtro sporco. Il limite può essere modificato nel LIVELLO DI INSTALLAZIONE in IMPOSTAZIONI ALLARMI.

Per ottenere la taratura del filtro e le funzioni di allarme del filtro finale e del prefiltro sulle unità di trattamento aria in mandata e ripresa GOLD SD, è necessario che la funzione filtro sia attivata (vedere la Sezione 8.4, Filtri).



6.4.3 Taratura, scambiatore di calore rotante

Se è installato l'accessorio per la funzione di sbrinatura dello scambiatore di calore (vedere punto 8.5.1.1) o ReCO2, la taratura si effettua in questo menu.


Quando si attiva la taratura SC, le ventole girano ad alta velocità per circa 3 minuti.



6.5 Regolazione aria

Il regime delle ventole può essere bloccato per un massimo di 72 ore. Questa funzione è Particolarmente utile in sede di regolazione aria del sistema di canali e degli attuatori.

Occorre impostare il tempo desiderato, ma la funzione può comunque essere interrotta in qualsiasi momento selezionando ARRESTO nel menu o impostando il tempo su 0.



6.6 Allarmi

Se si verifica un allarme, questo viene visualizzato nel terminale manuale sia in chiaro che per mezzo della spia rossa lampeggiante.

Questo menu consente una rapida lettura degli allarmi.

ALLARME ATTUALE

Visualizza gli allarmi attivi ma non ancora segnalati sul display. Questa funzione interessa gli allarmi con un ritardo prolungato, ad es. quelli relativi a flusso o temperatura.

STORICO ALLARMI

Visualizza gli ultimi 10 allarmi generati.



Le impostazioni degli allarmi si effettuano nel LIVELLO DI INSTALLAZIONE in IMPOSTAZIONI ALLARMI.

Per una descrizione completa degli allarmi, vedere capitolo 17.




Importante! L'aspetto dei menu varia

in base al tipo di unità di trattamento aria e alle funzioni selezionate.



7 LIVELLO DI INSTALLAZIONE

7.1 Panoramica dei menu





FUNZIONI 8

8.1 Temperatura



Le funzioni di base si impostano nel LIVELLO DI INSTALLAZIONE mentre i valori si leggono e si impostano nel LIVELLO UTENTI.

NB – Se è necessario modificare notevolmente le impostazioni della temperatura, fermare prima il condizionatore.

Se sono installate solo unità di trattamento aria GOLD SD, richiedono un sensore esterno di ambiente per ERS e controllo dell'aria in ripresa.

8.2 Regolazione della temperatura

Selezionare Regolazione AMR, Regolazione aria mandata o Regolazione aria ripresa. Se si è selezionata la Regolazione AMR, selezionare 1 o 2.

Seguenza per la Regolazione AMR e la Regolazione aria mandata:

- 1. Il grado di rendimento della temperatura dello scambiatore di calore del condizionatore viene portato al recupero del calore max. (Non applicabile a GOLD SD senza scambiatore di calore).
- 2. In seguito la potenza viene generata dall'eventuale batteria di postriscaldamento installata.
- 3. Se la batteria di postriscaldamento non è installata oppure la sua potenza non è sufficiente, il flusso dell'aria in mandata del condizionatore viene ridotto automaticamente e in continuo. (Se l'unità è un GOLD SD senza scambiatore di calore, questa funzione può essere disattivata).

È possibile impostare una zona neutra che consente un setpoint inferiore per la temperatura dell'aria in mandata prima dell'inizio della riduzione. Vedere punto 8.3.4.


Quando il flusso dell'aria in mandata viene ridotto, il recuperatore di calore riceve l'aria in ripresa calda "eccedente", che gli consente di mantenere la temperatura dell'aria in mandata desiderata.

In seguito alla riduzione dell'aria in mandata, nel locale si crea una depressione e l'aria esterna entra nel locale, ad es. attraverso le fessure di porte e finestre. L'aria esterna viene riscaldata dal normale impianto di riscaldamento del locale. (Non applicabile se sono installate solo unità di trattamento aria in mandata e ripresa GOLD SD)

La riduzione dimezza il flusso impostato effettivo (alta velocità o bassa velocità). La riduzione è limitata anche dal flusso min del condizionatore. Quando il flusso bassa velocità impostato è vicino al flusso min, l'effetto della riduzione è limitato.

Seguenza per la Regolazione aria in ripresa:

- 1. Il grado di rendimento della temperatura dello scambiatore di calore del condizionatore viene portato al recupero del calore max. (Non applicabile a GOLD SD senza scambiatore di calore).
- 2. In seguito la potenza viene generata dall'eventuale batteria di postriscaldamento installata.



Importante! L'aspetto dei menu varia in base al tipo di unità di trattamento aria e alle funzioni selezionate.



8.2.1.1 Regolazione AMR

Per regolazione AMR si intende la regolazione della temperatura dell'aria in mandata correlata alla temperatura dell'aria in ripresa. In altre Parole, la temperatura dell'aria in mandata viene regolata sulla base della temperatura dell'aria in ripresa.

Generalmente, la temperatura dell'aria in mandata viene regolata su un valore alcuni gradi inferiore alla temperatura dell'aria in ripresa. Questo consente di utilizzare il recuperatore di calore in modo ottimale, ottenendo un'ottima economia d'esercizio. La regolazione AMR è Particolarmente adatta se il locale è molto caldo, ad es. per la presenza di macchine, illuminazione o personale e presenta attuatori per l'aria in mandata predisposti per aria a bassa temperatura.

REGOLAZIONE AMR 1

Una curva di default regola il rapporto fra le temperature dell'aria in mandata e in ripresa.

Vedere il diagramma a destra.

Step della curva, breakpoint e differenza AR/AM possono essere modificati nel *LIVELLO UTENTI* in *TEMPERATURA/ IMPOSTAZIONE*.

Impostazioni:

| Valore | Campo di impostazione | Default |
|---------------------------------------|-----------------------|---------|
| Step | 1 - 4 | 2 |
| Breakpoint | 15-23 °C | 22 °C |
| (riferito alla temp. aria in ripresa) | | |
| Differenza AR/AM | 1-5 °C | 3 °C |

Il campo di impostazione di Breakpoint e Differenza AR/AM è limitato dalle impostazioni min e max effettuate nel *LIVELLO DI INSTALLAZIONE* in *TERMINALE MANUALE*.

REGOLAZIONE AMR 2

Si utilizza quando la curva di default in Regolazione AMR 1 non garantisce il risultato desiderato a causa di esigenze o condizioni Particolari. A seconda delle impostazioni può essere necessario installare una batteria di postriscaldamento.

Una curva personalizzata regola il rapporto fra le temperature dell'aria in mandata e in ripresa.


Vedere il diagramma a destra.

Nel *LIVELLO UTENTI* in *TEMPERATURA/IMPOSTAZIONE* è possibile impostare quanto seque:

| Valore | Campo di impostazione | Default |
|--------------------------------|--------------------------|---------|
| Temperatura aria in ripresa | | |
| X1 | 10-38 °C | 15 °C |
| X2 | 11-39 °C | 20 °C |
| X3 | 12-40 °C | 22 °C |
| Setpoint temp. aria in mandata | | |
| Y1 | 10-40 °C | 20 °C |
| Y2 | 10-40 °C | 18 °C |
| Y3 | 10-40 °C | 14 °C |

Le funzioni Offset setpoint e Raffreddamento notte estiva possono anche influenzare le temperature impostate.

Regolazione AMR 1




Impostazione di default:

Se la temperatura dell'aria in ripresa è inferiore a 22°C (breakpoint), il setpoint della temperatura dell'aria in mandata si riduce automaticamente di 3°C (differenza AR/AM).

Se la temperatura dell'aria in ripresa è superiore a 22°C, il setpoint della temperatura dell'aria in mandata rimane costante su 19°C (step 2).

Regolazione AMR 2



Breakpoint di default:

Se la temperatura dell'aria in ripresa è inferiore a 15°C (X1), il setpoint della temperatura dell'aria in mandata rimane costante su 20°C (Y1).

Se la temperatura dell'aria in ripresa è di 20°C (X2), il setpoint della temperatura dell'aria in mandata è di 18°C (Y2).

Se la temperatura dell'aria in ripresa è superiore a 22°C (X3), il setpoint della temperatura dell'aria in mandata rimane costante su 14°C (Y3).



8.2.1.2 Regolazione aria in mandata

Applicando la regolazione aria in mandata si ottiene una temperatura costante dell'aria in mandata a prescindere dal carico nei locali.

Questa regolazione può essere utilizzata se il carico e le temperature nei locali sono prevedibili. Spesso è necessario installare la batteria di postriscaldamento ed eventualmente anche una batteria di raffreddamento.

Nel LIVELLO UTENTI in TEMPERATURA/IMPOSTAZIONE è possibile impostare quanto segue:

| Valore | Campo di | Default | |
|--------------------------------|--------------|---------|--|
| | impostazione | | |
| Setpoint Temp, aria in mandata | a 15-40 °C | 21 5 °C | |

Il campo di impostazione del setpoint è limitato dalle impostazioni min e max effettuate nel LIVELLO DI INSTALLAZIONE in TERMINALE MANUALE.

8.2.1.3 Regolazione aria in ripresa

Applicando la regolazione aria in ripresa si ottiene una temperatura costante nel canale dell'aria in ripresa (locali) mediante regolazione della temperatura dell'aria in mandata.

Per ottenere una temperatura uniforme nei locali a prescindere da carico e tipo di regolazione è necessario installare una batteria di postriscaldamento ed eventualmente anche una batteria di raffreddamento.

La temperatura dell'aria in ripresa viene misurata dal sensore di temperatura interno al condizionatore GOLD. Se questo sensore di temperatura interno non fornisce una temperatura dell'aria in ripresa sufficientemente rappresentativa, è possibile installare un sensore esterno per la temperatura ambiente e collegarlo ai morsetti 40-41 della centralina.

Nel LIVELLO UTENTI in TEMPERATURA/IMPOSTAZIONE è possibile impostare quanto segue:

| Valore | Campo di impostazione | Default |
|--|-----------------------|----------------|
| Setpoint temp. aria in ripresa/ambiente | 15-40 °C | 21,5 °C |
| Temp. min aria in mandata Temp. max aria in mandata | 13-18 °C 25-45 °C | 15 °C 28 °C |

Il campo di impostazione dei vari valori è limitato dalle impostazioni min e max effettuate nel LIVELLO DI INSTALLAZIONE in TERMINALE MANUALE.


8.2.1.4 Controllo della temperatura, Xzone

Richiede la centralina di zona TBLZ-2-50. Vedere le istruzioni a parte.

La funzione di controllo della temperatura della zona X prevede il controllo di una zona di temperatura supplementare attraverso il sistema di ventilazione.

Xzone può essere utilizzato per tutti i tipi di unità di trattamento aria GOLD e nella zona extra è possibile controllare sia il postriscaldamento che il raffreddamento.

È possibile attivare la funzione, selezionare il tipo di batteria collegata e impostare la zona neutra richiesta sotto IQNOMIC PLUS/Xzone.



Quando è attiva una funzione RISC. XZONE o RAFFR. XZONE, nel terminale manuale viene visualizzata una nuova immagine dei menu: REG. TEMP. Xzone, sotto INSTALLAZIONE – FUNZIONI - TEMPERATURA. La zona extra ha le stesse impostazioni del menu normale dell'unità di trattamento dell'aria per l'impostazione delle modalità di regolazione della temperatura; vedere 8.2 Regolazione della temperatura.

Tra TEMPERATURA e PORTATA/PRESSIONE sotto IMPOSTA-ZIONI a livello utente viene visualizzato un nuovo gruppo di menu: XZONE. Qui è possibile impostare il setpoint della funzione di controllo della temperatura selezionata.

Per informazioni più dettagliate, vedere anche la guida alle funzioni Xzone.



8.2.2 Compensazione esterna

Temperatura

La compensazione esterna può essere attivata se i locali sono Particolarmente esposti al freddo e al caldo, ad es. se presentano finestre molto grandi.

Applicando la regolazione aria in mandata si compensa il setpoint della temperatura dell'aria in mandata mentre applicando la regolazione aria in ripresa si compensa il setpoint della temperatura dell'aria in ripresa. Applicando la regolazione AMR, la funzione non ha alcun effetto.


Il setpoint impostato per la temperatura varia se la temperatura esterna scende al di sotto del valore impostato per il breakpoint X2 (compensazione inverno) o supera il valore impostato per il breakpoint X3 (compensazione estate).

Le impostazioni sono applicabili anche a una zona di temperatura supplementare (zona X), se necessario.


Vedere il diagramma a destra.

È possibile impostare una compensazione estate negativa. Impostazioni:

| Valore | Campo di impostazione | Default |
|---|--|---------|
| Compensazione inverno Offset temperatura Y1 Breakpoint X1 Breakpoint X2 | +0 - +20 °C -30 - +10 °C -10 - +20 °C | -20 °C |
| Compensazione estate Breakpoint X3 Breakpoint X4 Offset temperatura Y2 | +10 - +30 °C +15 - +40 °C -10 - +20 °C | +40 °C |



Compensazione esterna



Compensazione inverno di default:

Temperatura esterna +10°C (Breakpoint X2): Si avvia una compensazione graduale a Passi di 0–3°C fino a una temperatura esterna di –20°C.

Temperatura esterna –20°C (Breakpoint X1): Si ha una compensazione costante di 3°C (offset temperatura Y1).

Compensazione estate di default:

Temperatura esterna +25°C (Breakpoint X3): Sia avvia una compensazione graduale a Passi di 0–2°C fino a una temperatura esterna di +40°C.

Temperatura esterna +40°C (Breakpoint X4): Si ha una compensazione costante di 2°C (offset temperatura Y2).



8.2.3 Raffreddamento notte estiva

La temperatura notturna, più bassa rispetto a quella diurna, viene utilizzata per raffreddare le Pareti dell'edificio. In tal modo diminuisce il fabbisogno di raffreddamento nelle prime ore del giorno. Se è presente un chiller, esso funzionerà per un tempo più breve. Se il chiller non è presente, si ottiene comunque un certo raffreddamento.

Quando è attivata la funzione, il condizionatore funziona ad alta velocità, con un setpoint dell'aria in mandata di 10°C dall'ora impostata a quando sono soddisfatte le condizioni per l'arresto.

La zona di temperatura supplementare (zona X), se presente, riceverà lo stesso setpoint di aria in mandata, se è in funzione il raffreddamento notturno estivo.

Condizioni per l'avvio all'ora impostata del raffreddamento notte estiva:


- La temperatura dell'aria in ripresa è superiore al valore impostato.
- La temperatura dell'aria in ripresa supera quella dell'aria esterna di almeno 2°C.
- La temperatura dell'aria esterna è superiore al valore impostato.
- Non vi è stato fabbisogno di riscaldamento fra le 12.00 e le 23.00.
- Il condizionatore non funziona ad alta velocità o non è stato fermato mediante arresto esterno o manuale sul terminale manuale.

Condizioni per l'arresto del raffreddamento notte estiva:

- La temperatura dell'aria in ripresa scende al di sotto del valore impostato.
- La temperatura dell'aria esterna scende al di sotto del valore impostato.
- Il timer o l'ingresso esterno richiedono l'alta velocità.
- L'aria in ripresa è meno di 1°C più calda dell'aria esterna.

La funzione si avvia una volta per ogni intervallo impostato. Impostazioni:

| Valore | Campo di | Default |
|-------------------------------------|--------------|-------------|
| | impostazione | |
| Temp. aria in ripresa per l'avvio | 17 - 27 °C | 22 °C |
| Temp. aria in ripresa per l'arresto | 12 - 22 °C | 16 °C |
| Temp. esterna per l'arresto | -5 - 15 °C | 10 °C |
| Setpoint aria in mandata | 0 - 20 °C | 10 °C |
| Tempo di esercizio | 00:00-00:00 | 23:00-06:00 |





8.2.4 Riscaldamento notte intermittente

Il condizionatore viene utilizzato per riscaldare il locale quando è stato fermato normalmente dal timer.

La funzione richiede il collegamento di un sensore di temperatura esterno (ai morsetti 40–41 della centralina) e l'installazione di una batteria di postriscaldamento. Per la massima efficienza della funzione, GOLD deve essere dotato di sezione di ricircolo e bocchette di intercettazione per l'aria esterna e l'aria di espulsione.

Quando la funzione è attiva, il condizionatore rileva se la temperatura ambiente scende al di sotto della temperatura di avvio impostata. Il condizionatore si avvia con i flussi e i setpoint della temperatura dell'aria in mandata impostati.

Il flusso dell'aria in ripresa può essere impostato su 0 se si desidera escludere il funzionamento della ventola dell'aria in ripresa.

L'uscita della bocchetta può essere impostata su 0. In tal modo, le bocchette collegate (ad es. le bocchette di intercettazione per l'aria esterna e l'aria di espulsione) non si attivano. Normalmente, queste bocchette sono chiuse quando il condizionatore è fermo, quindi rimangono chiuse. Contemporaneamente si aprono le bocchette nell'eventuale sezione di ricircolo installata.

Il riscaldamento notturno intermittente non influenza un'eventuale zona di temperatura supplementare (zona X) che, nel caso in cui tale riscaldamento sia in funzione, viene regolata in base al normale setpoint pertinente.

Condizioni per l'avvio del riscaldamento notte intermittente:


- Il condizionatore è in modo arresto da canale tempo/timer.
- La temperatura ambiente è inferiore alla temperatura di avvio impostata.


Condizioni per l'arresto del riscaldamento notte intermittente:

- Vengono attivati l'alta velocità o l'arresto esterno/manuale.
- La temperatura ambiente supera la temperatura di arresto impostata.
- Viene generato un allarme con priorità di arresto impostata.
 (Tuttavia, all'occorrenza il condizionatore rimane in funzione per consentire il postraffreddamento della batteria elettrica anche se sono soddisfatte le altre condizioni per l'arresto.)

Impostazioni:

| Valore | Campo di | Default |
|--------------------------------|-----------------|-------------|
| | impostazione | |
| Temp. ambiente per l'avvio | 5 - 25 °C | 16 °C |
| Temp. ambiente per l'arresto | 5 - 25 °C | 18 °C |
| Setpoint temp. aria in mandata | 10 - 40 °C | 28 °C |
| Flusso aria in mandata | *) m³/s/Pa | **) m³/s/Pa |
| Flusso aria in ripresa | *) m³/s/Pa | 0 m³/s/Pa |
| Uscita bocchetta | 0=disattivata | 0 |
| | 1= attivata | |
| Uscita controllo*** | 0=IQnomic | 0 |
| | 1 =IQnomic Plus | 5 |





Riscaldamento notte intermittente con sezione di ricircolo:

Se il flusso dell'aria in ripresa è impostato su 0 e l'uscita della bocchetta è disattivata avviene quanto segue:

Quando le condizioni per l'avvio sono soddisfatte, restano chiuse le bocchette di intercettazione per l'aria esterna e l'aria di espulsione. La bocchetta nella sezione di ricircolo si apre. La ventola dell'aria in ripresa non si muove.

La ventola dell'aria in mandata funziona sulla base del flusso dell'aria in mandata impostato mentre la batteria di postriscaldamento funziona sulla base del setpoint impostato per la temperatura dell'aria in mandata, finché non sono soddisfatte le condizioni per l'arresto.

- *) Il campo di impostazione corrisponde all'impostazione min/max del condizionatore.
- **) In base all'impostazione bassa velocità nel LIVELLO UTENTI in FLUSSO/PRESS.
- *** Se si seleziona IQnomic Plus, è possibile utilizzare contemporaneamente la sequenza di controllo supplementare e il riscaldamento notturno intermittente.



8.2.5 Morning BOOST

Il condizionatore viene utilizzato per riscaldare il locale per il tempo impostato prima dell'attivazione del timer.

Questa funzione si utilizza quando è installata la sezione di

Il condizionatore si avvia in anticipo e, per il funzionamento e la regolazione della temperatura, utilizza le stesse impostazioni previste per l'orario di avvio normale.

Il flusso dell'aria in ripresa può essere impostato su 0 se si desidera escludere il funzionamento della ventola dell'aria in ripresa.

È possibile disattivare l'uscita delle bocchette. In tal modo, le bocchette collegate (ad es. le bocchette di intercettazione per l'aria esterna e l'aria di espulsione) non si attivano. Normalmente, queste bocchette sono chiuse quando il condizionatore è fermo, quindi rimangono chiuse. Contemporaneamente si aprono le bocchette nell'eventuale sezione di ricircolo installata.

Impostazioni:

| Campo di impostazione | Default |
|-----------------------|---|
| | |
| ore:min | 00:00 |
| Disattiv./attivata | Disattivata |
| Disattiv./attivata | Disattivata |
| 0=IQnomic | 0 |
| 1=IQnomic Plus | |
| * | ** |
| * | ** |
| | impostazione ore:min Disattiv./attivata Disattiv./attivata 0=IQnomic 1=IQnomic Plus * |

- *) L'intervallo di regolazione è invariato rispetto all'impostazione min./max. dell'unità.
- **) Secondo l'impostazione per la velocità massima al LIVELLO UTENTE sotto FLUSSO/PRESSIONE.
- *** Se si seleziona IQnomic Plus, è possibile utilizzare contemporaneamente il controllo di seguenza supplementare e Morning BOOST.

8.2.6 Offset setpoint

Si utilizza per modificare il setpoint delle temperature dell'aria in mandata e in ripresa attraverso un segnale esterno da 0-10 Vcc (morsetti 34–35 della centralina). Ad es., utilizzando un timer esterno o un potenziometro, è possibile aumentare o ridurre la temperatura in alcune ore della giornata.


Il setpoint può essere modificato di ±5°C.


Applicando la regolazione aria in mandata si modifica l'offset del setpoint della temperatura dell'aria in mandata mentre applicando la regolazione aria in ripresa si modifica l'offset del setpoint della temperatura dell'aria in ripresa.


Applicando la Regolazione AMR 1, si modifica la differenza fra aria in ripresa e aria in mandata. La differenza non può essere inferiore a 0°C. La differenza diminuisce all'aumentare del segnale in ingresso.

Applicando la Regolazione AMR 2, si modifica l'offset del setpoint dell'aria in mandata.

All'attivazione della funzione, si modifica l'offset del setpoint come indicato nel diagramma a destra.







L'offset setpoint determina quanto segue: Segnale di comando 0 Vcc: Il setpoint diminuisce di 5°C. Segnale di comando 5 Vcc: Il setpoint rimane invariato. Segnale di comando 10 Vcc: Il setpoint aumenta di 5°C.

Lo spostamento del setpoint non influenza un'eventuale zona di temperatura supplementare (zona X) che, nel caso in cui tale spostamento sia operativo, viene regolata in base al normale setpoint pertinente.

| Valore | Campo di Default |
|-----------------|--------------------------------|
| | impostazione |
| Offset setpoint | Disattiv /attivato Disattivato |



8.2.7 Sequenza di regolazione ausiliaria

Si utilizza per le funzioni di regolazione ausiliarie comandate da un segnale da 0–10 V, insieme alla normale sequenza di regolazione della temperatura.

Questa funzione può essere utilizzata per sfruttare il caldo o il freddo esistente, proveniente ad es. da un impianto di raffreddamento. Inoltre, può essere utilizzata per una batteria di raffreddamento o riscaldamento ausiliaria.

Il segnale di uscita per la sequenza di regolazione ausiliaria attraversa gli stessi morsetti della centralina utilizzati dall'eventuale bocchetta di ricircolo (morsetti 44–45).

Il segnale di uscita max può essere limitato da 100 a 0%. È possibile combinare la sequenza di controllo supplementare con il riscaldamento notturno intermittente o Morning BOOST (richiede l'accessorio IQnomic Plus).

È possibile selezionare quattro modi di funzionamento per la sequenza di regolazione ausiliaria:


Funzione di raffreddamento

- Comfort: Sequenza segnale di uscita da 0–10 V dopo che la funzione di raffreddamento è comandata al 100%.
- Economia: Sequenza segnale di uscita da 0–10 V prima della normale funzione di raffreddamento.

Funzione di riscaldamento

- Comfort: Sequenza segnale di uscita da 0–10 V dopo che la funzione di postriscaldamento è comandata al 100%.
- Economia: Sequenza segnale di uscita da 0–10 V prima della normale funzione di postriscaldamento.

| Valore | Campo di impostazione | Default |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|
| Segnale di uscita max | 0-100% | 100% |
| Funzione di raffreddamento | Disattivata Comfort Economia | Disattivata |
| Funzione di riscaldamento | Disattivata Comfort Economia | Disattivata |





8.2.8 Sequenza riscaldamento estesa

La funzione Sequenza riscaldamento estesa presuppone che sia attiva la funzione Sequenza di controllo supplementare, vedere la sezione 8.2.7.

Se le funzioni nella sequenza di controllo riscaldamento supplementare non sono sufficienti, è possibile utilizzare la sequenza riscaldamento estesa.

La funzione richiede l'accessorio modulo TBIQ IQnomic Plus.


La sequenza di riscaldamento estesa consente di controllare contemporaneamente due batterie di riscaldamento nelle combinazioni seguenti: acqua - elettrico, acqua - acqua, elettrico - elettrico. La batteria di riscaldamento per l'acqua calda può avere o non avere la funzione protezione antigelo.

Quando la capacità della prima batteria di riscaldamento non è sufficiente, entra automaticamente in funzione quella successiva nella sequenza.

Sono presenti la sequenza di avvio, la funzione di protezione antigelo, la funzione di controllo pompa, il ri-raffreddamento, la batteria di riscaldamento elettrica e altre funzionalità.

Le impostazioni per la sequenza di avvio, la funzione di protezione antigelo, la funzione esercizio e il ri-raffreddamento sono identici a quelli per il riscaldamento normale.

| Valore | Impostazioni | Impostazione di fabbrica |
|------------------------------------|---|-----------------------------|
| Sequenza riscalda- mento estesa | Disattivato/ Batteria di riscaldamento elettrica, PP/ Batteria di riscaldamento elettrica 0-10 V/ Batteria di riscaldamento per acqua calda + prot. antigelo/ Batteria di riscaldamento per acqua calda | Disattivato |





8.2.9 Sensori di temperatura esterni UN SENSORE ESTERNO DELLA TEMPERATURA DELL'ARIA ESTERNA O DI AMBIENTE

Su IQnomic esistono due ingressi per i sensori esterni, utilizzabili nel caso in cui il sensore interno dell'unità non fornisca valori rappresentativi. È possibile utilizzare l'accessorio TBLZ-1-24/TBLZ-1-25 per il sensore di ambiente / dell'aria esterna; vedere le istruzioni a parte.

La funzione Aria in ripresa/ambiente esterna (morsetti 40–41 della centralina) misura la temperatura dell'aria in ripresa in un ambiente più grande o nel sistema di canali anziché nel condizionatore.

La funzione Aria esterna esterna (morsetti 38–39 della centralina) misura la temperatura esterna all'aperto anziché nel condizionatore.

In alternativa, la lettura della temperatura può essere comunicata al condizionatore da un sistema di supervisione, ad esempio.

L'impostazione dell'allarme indica il ritardo dell'allarme nel caso in cui le comunicazioni vadano perdute.

DA DUE A QUATTRO SENSORI ESTERNI DELLA TEMPERATURA AMBIENTE (SENSORE MULTIPLO)


È possibile collegare alla scheda del circuito di controllo dell'unità di trattamento aria fino a quattro sensori esterni della temperatura ambiente. È opportuno utilizzare l'accessorio TBLZ-1-24-2 per il sensore della temperatura ambiente; vedere le istruzioni a parte.

Posizionare i sensori della temperatura ambiente in punti appropriati per ottenere valori misurati rappresentativi.

L'unità di trattamento aria è controllata per mezzo di un valore medio calcolato dei valori misurati dai sensori di temperatura o, in alternativa, mediante i segnali provenienti dal sensore di temperatura che rileva il valore più basso o più alto.

| Valore | Campo di imposta- zione | Default |
|---------------------------|----------------------------|-------------|
| Aria di ripresa est./Amb. | Disattivato/IQnomic*/ | Disattivato |
| | Comunicazione/ | |
| | Min., max., medio | |
| Esterno temp. esterna | Disattiva./IQnomic**/ | Disattivato |
| | Comunicazione/ | |
| Allarmi | 0 - 9990 min. | 5 min. |
| Numero di sensori | 1-4 | 2 |
| Funzione di misurazione | Min., max., medio | Media |

^{*} Da selezionare se si utilizza un sensore esterno di ambiente



^{**} Da selezionare se si utilizza un sensore esterno della temperatura dell'aria esterna



8.3 Flusso/pressione



Le funzioni di base si impostano nel LIVELLO DI INSTALLAZIONE mentre i valori si leggono e si impostano nel LIVELLO UTENTI.

8.3.1 Regolazione ventole

Il tipo di regolazione delle ventole dell'aria in mandata e in ripresa viene selezionato in modo indipendente per ogni ventola.

8.3.1.1 Regolazione flusso

Attraverso la regolazione flusso, il condizionatore mantiene costante il flusso dell'aria impostato. Il regime delle ventole si regola automaticamente in modo che il flusso dell'aria sia corretto anche se i filtri iniziano a intasarsi, gli attuatori si bloccano ecc.

Avere un flusso dell'aria costante è vantaggioso in quanto il flusso dell'aria resta uguale a quello iniziale.

Notare tuttavia che qualsiasi aumento della caduta di pressione nell'impianto di ventilazione, dovuto ad es. ad attuatori bloccati e filtri sporchi, comporta automaticamente un aumento di regime delle ventole. Questa situazione comporta un maggiore consumo energetico e può provocare anche problemi di comfort in termini di livello acustico.

8.3.1.2 Regolazione pressione

Il flusso dell'aria viene variato automaticamente in modo da mantenere costante la pressione nei canali. Di conseguenza, questo tipo di regolazione è detto anche regolazione VAV (Variable Air Volume).

La regolazione pressione si utilizza ad es. guando le funzioni delle bocchette aumentano la quantità di aria in alcune sezioni dell'impianto di ventilazione.

La pressione nei canali viene misurata da un sensore di pressione esterno collocato nel canale e collegato alla comunicazione BUS della centralina. Il setpoint desiderato (separato per bassa e alta velocità) si imposta in Pa.

La funzione può essere limitata in modo che il regime della ventola non superi i valori max impostati.

8.3.1.3 Comando in base al fabbisogno

Il comando in base al fabbisogno si regola attraverso un segnale in ingresso da 0–10 V proveniente dal sensore esterno, ad es. il sensore di anidride carbonica, collegato ai morsetti 30–33 della centralina. Il setpoint desiderato (separato per bassa e alta velocità) si imposta come percentuale del segnale di ingresso.


La funzione può essere limitata in modo che il flusso non esca dai valori max/min impostati.

8.3.1.4 Servocomando

Il flusso viene regolato costantemente su un valore uguale a quello dell'altra ventola. Se si comanda una variazione di pressione o fabbisogno per una ventola, l'altra si imposta sullo stesso flusso per mezzo di un servocomando.

La ventola servocomandata può essere limitata impostando i relativi flussi max su un valore inferiore.

Non è possibile servocomandare entrambe le ventole. Se si seleziona questa opzione per errore, la ventola dell'aria in ripresa viene forzata sulla regolazione flusso.



Impostazioni:

Valore

Regolazione ventole (AM/AR)

Impostazione

Regolazione flusso Regolazione pressione Comando in base al fabbisogno Servocomando



8.3.2 Compensazione esterna

Flusso dell'aria

La compensazione esterna del flusso dell'aria può essere attivata per ridurre il flusso dell'aria in inverno.

Applicando la regolazione flusso, si riduce il flusso dell'aria effettivo. Applicando la regolazione pressione, si riduce il setpoint attuale della pressione. La funzione non ha alcun impatto sul comando in base al fabbisogno del flusso dell'aria.

Il flusso dell'aria viene ridotto in percentuale rispetto al flusso e alla pressione dell'aria effettivi.

Impostazioni:

| Valore | Campo di | Default |
|-------------------|--------------|---------|
| | impostazione | |
| Y1, riduzione max | 0-50% | 30 % |
| X1, breakpoint | -3010 °C | -20 °C |
| X2, breakpoint | -10 - +15 °C | +10 °C |

8.3.3 Forzatura

Il flusso dell'aria viene regolato fra due flussi su un segnale in ingresso da 0–10 Vcc proveniente da un segnale esterno, ad es. di un potenziometro (collegato ai morsetti 30–33 della centralina).

La forzatura può essere utilizzata ad es. nei locali per assemblee affollati, dove è richiesto un ricambio d'aria maggiore.


La funzione si attiva solo quando il condizionatore funziona ad alta velocità.

Il segnale da 0-10 Vcc comporta un graduale aumento dall'impostazione base per alta velocità del condizionatore all'impostazione base per velocità max. In caso di segnale in ingresso max da 10 Vcc, il condizionatore funziona alla velocità max.

La funzione si attiva in modo indipendente per le ventole dell'aria in mandata e in ripresa.

Impostazioni:


| Valore | Campo di | Default |
|-----------------------|--------------------|-------------|
| | impostazione | |
| Vent. aria in mandata | Disattiv./attivata | Disattivata |
| Vent. aria in ripresa | Disattiv./attivata | Disattivata |



Compensazione esterna di default:

Temperatura esterna $+10^{\circ}$ C (Breakpoint X2): Si avvia una compensazione graduale a Passi di 0-30% fino a una temperatura esterna di -20° C.

Temperatura esterna –20°C (Breakpoint X1): Si ha una compensazione costante del 30% (riduzione max Y1).





8.3.4 Controllo della riduzione del regime della ventola a setpoint min., flusso/pressione

L'abbassamento del flusso dell'aria in mandata è l'ultimo step della seguenza di regolazione in caso di aumento del fabbisogno di riscaldamento per regolazione AMR o dell'aria in mandata. Non è possibile selezionare solo la ventola dell'aria in ripresa, ma è necessario selezionare la ventola dell'aria in mandata oppure entrambe le ventole dell'aria in mandata e in ripresa.

Vedere anche il punto 8.2.

Una temperatura regolabile consente un minore setpoint della temperatura dell'aria in mandata prima dell'abbassamento. L'impostazione di questa zona neutra si effettua dalla riga ZN AM ABBASS. del menu.

Impostazioni:

| Valore | Campo di impostazione | Default |
|-------------|--------------------------|---------|
| Funzione | Disattiv./SA/SA+EA | SA |
| Zona neutra | 0,0-10,0 °C | 0,0 °C |

8.3.5 Regolazione del flusso della ventola servocomandata

È possibile preimpostare il setpoint della ventola servocomandata per fornire un flusso d'aria superiore o inferiore rispetto a quello corrente della ventola principale.

La divergenza rispetto al flusso d'aria della ventola principale può essere preimpostata immettendo un fattore K. Impostando un fattore K di 0,5, il flusso della ventola servocomandata corrisponde al 50% del flusso di quella principale.


Impostazioni:


| Valore | | Default |
|-----------|--------------|---------|
| | impostazione | |
| Fattore K | 0,5-2,0 | 1,0 |


8.4 Per attivare il monitoraggio del filtro GOLD SD, del prefiltro, del filtro finale e dei filtri standard

È necessario attivare la funzione di monitoraggio filtro per i filtri da monitorare.

| Valore | Campo di impostazione | Default |
|-----------------|----------------------------|-------------|
| Filtro standard | Disattivato/AM/AR AM+AR | Disattivato |
| Prefiltro | Disattivato/AM/AR AM+AR | Disattivato |
| Filtro finale | Disattivato/Attivato | Disattivato |









8.5 Marcia

8.5.1 Funzione timer



Le funzioni di base si impostano nel LIVELLO DI INSTALLAZIONE mentre i valori si leggono e si impostano nel LIVELLO UTENTI.

Il timer comanda i tempi di esercizio del condizionatore. È possibile impostare le due seguenti funzioni di base:

BASSA-ALTA VEL.


La bassa velocità è il livello base e i tempi per l'alta velocità si impostano nel LIVELLO UTENTI in TIMER.

ARRESTO-BASSA-ALTA VEL.

L'arresto è il livello base e i tempi per la bassa e l'alta velocità si impostano nel LIVELLO UTENTI in TIMER.

Impostazioni:

| Valore | Campo di impostazione | Default |
|----------|--------------------------|-----------------|
| Funzione | Bassa/alta vel. | Bassa/alta vel. |
| | Arresto/bassa/ | |
| | alta vel. | |



8.5.2 Esercizio prolungato

Gli ingressi della centralina per la bassa velocità esterna (morsetti 46–47) e l'alta velocità esterna (morsetti 48–49) possono essere integrati con la funzione esercizio prolungato. Possono essere utilizzati ad es. per prolungare il normale esercizio premendo un pulsante.

Il tempo desiderato si imposta in ore e minuti.

Impostazioni:

| Valore | Campo di | Default |
|------------------------|--------------|------------|
| | impostazione | |
| Bassa velocità esterna | 0:00 - 23:59 | 0:00 |
| Alta velocità esterna | 0:00 - 23:59 | 0:00 |
| | (ore:min.) | (ore:min.) |

8.5.3 Orario estivo/invernale

La visualizzazione di ora e data commuta automaticamente di default fra orario estivo e invernale ai sensi delle norme UE (l'ultima domenica di marzo e l'ultima domenica di ottobre).

Questa commutazione automatica può essere disattivata.

Impostazioni:

Valore Campo di impostazione
Orario estivo/invernale Disattiv./attivato Attivato

FUNZIONI ESERC.
FUNZIONE TIMER
ESERC. PROLUNG.
ORARIO EST./INV.

FUNZIONI ESERC.
FUNZIONE TIMER
ESERC. PROLUNG.
ORARIO EST./INV.



8.6 Riscaldamento

8.6.1 Scambiatore di calore



8.6.1.1 Sbrinatura, scambiatore di calore rotante

Negli ambienti in cui può essere presente umidità nell'aria in ripresa, è possibile proteggere lo scambiatore di calore attivando la funzione di sbrinatura. La funzione controlla continuamente che lo scambiatore di calore non si intasi a causa del congelamento di acqua di condensa al suo interno.

La funzione richiede il collegamento di un sensore di pressione separato, impostato per la sbrinatura SC, agli ingressi della centralina per la comunicazione BUS esterna e agli ugelli di misurazione della pressione del condizionatore.

Vedere le istruzioni per l'installazione separate del sensore di pressione TBLZ-1-23-aa.

Per ottenere una caduta di pressione di riferimento per il monitoraggio occorre tarare la caduta di pressione sul rotore. Vedere punto 6.4.3 FILTRI/TARATURA SC.

Quando la funzione viene attivata, la caduta di pressione nel recuperatore di calore viene misurata in modo continuo e il valore viene confrontato con quello di taratura. Se la caduta di pressione supera il limite preimpostato, entra in funzione una sequenza di sbrinatura in cui la velocità del rotore viene gradualmente ridotta (tempo della rampa max. 4 minuti) alla velocità a cui la caduta di pressione nel recuperatore di calore è scesa alla metà del limite preimpostato. La velocità del rotore non può scendere al di sotto di 0,5 giri/min. Durante l'operazione di sbrinatura, l'aria di ripresa calda sgela qualsiasi eventuale patina di ghiaccio. Un tempo di ritardo di 4 minuti dà al recuperatore di calore la possibilità di asciugarsi, prima che il rotore ricominci ad aumentare la sua velocità (tempo di rampa max. 4 minuti) per arrivare a regime.

La durata massima dell'operazione di sbrinatura è di 30 minuti. Se la caduta di pressione non è scesa entro questa durata massima in sei occasioni in un periodo di 24 ore, scatta un allarme.

Notare che il rendimento di temperatura dello scambiatore di calore scende durante la sbrinatura, così come la temperatura dell'aria in mandata a valle dello scambiatore di calore.

Impostazioni:


Valore Campo di Default impostazione Sbrinatura Disattiv./attivata Disattivata




8.6.1.2 Regolazione dell'aria di espulsione, recuperatore rotativo di calore

La funzione di regolazione dell'aria di espulsione può essere utilizzata ogni volta che la temperatura dell'aria di espulsione non deve scendere al di sotto di un valore predeterminato.

Questa funzione controlla la velocità del rotore (efficienza) del recuperatore di calore per limitare la temperatura dell'aria di espulsione al valore richiesto. La funzione riduce la velocità del rotore del recuperatore di calore rispetto al valore corrente, finché non scende fino all'impostazione predefinita minima consentita.





Principio della funzione di sbrinatura con sensore di pressione separato.

La regolazione dell'aria di espulsione richiede un sensore della temperatura separato (TBLZ-1-58-aa; accessorio) montato nel percorso dell'aria di espulsione dell'unità di trattamento aria.

Per il sensore della temperatura interno TBLZ-1-58-aa, vedere le speciali istruzioni di installazione.

Impostazioni:

| Valore | Campo di impostazione | Default |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Regol. dell'aria di espulsione Temp. minima dell'aria di | • | Disattivato 5,0 °C |
| espulsione | | |



8.6.2 Postriscaldamento

BATTERIA DI RISCALDAMENTO AD ACQUA

Se è stato selezionato il modo di esercizio "pompa o pompa + valvola", l'uscita del relè (morsetti 5 e 6 della centralina) si attiva quando sussiste il bisogno di riscaldamento e si avvia la pompa di ricircolo della batteria di riscaldamento.

A basse temperature esterne (inferiori a +12°C), l'uscita della pompa è sempre attivata. Per il tempo rimanente, l'uscita della pompa si attiva 2 minuti/giorno per mantenere in esercizio la pompa di ricircolo.

BATTERIA DI RISCALDAMENTO ELETTRICA

Se è stata selezionata l'opzione "modo esercizio pompa disattivato", l'uscita del relè (morsetti 5 e 6 della centralina) si attiva quando sussiste il bisogno di riscaldamento.

L'uscita del relè può essere utilizzata per l'indicazione o il bloccaggio da Parte della funzione esterna.

MODO DI ESERCIZIO

Impostazioni:

| Valore | Campo di impostazione | Default |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------|
| Funzione | Disattivata/ pompa/ | Pompa |
| | pompa+valvola valvola | a/ |
| Tempo di mantenimento Intervallo | 1–60 min. 1–168 h | 3 min. 24 h |

8.6.3 Heating BOOST

Il modo riscaldamento (forzatura del riscaldamento) comporta l'aumento del flusso dell'aria in mandata e in ripresa rispetto al valore normale per riscaldare maggiormente il locale.

Le ventole funzionano nel campo compreso fra i flussi attuali (bassa e alta velocità) e il flusso velocità max impostato.


La funzione si attiva solo durante la regolazione aria in ripresa. Quando si seleziona il comando in base al fabbisogno o la forzatura insieme alla forzatura del riscaldamento, il flusso è comandato dalla funzione con il maggiore segnale di uscita alle ventole.

La funzione non può essere combinata alla regolazione pressione.

Si attiva una funzione di rampa regolata che aumenta la portata dell'aria nel caso in cui la temperatura superi il setpoint e si discosti di 2-10 °C (3 °C è preimpostato di fabbrica) dalla temperatura massima preimpostata dell'aria di mandata. È possibile impostare la velocità di reazione di controllo (tempo della rampa = % aumento portata/minuto). La portata massima consentita dell'aria è limitata dal flusso massimo. Per informazioni specifiche sull'impostazione del flusso massimo, vedere la Sezione 6.3.2.

Impostazioni:

| Valore | Campo di Default impostazione | | |
|-----------------|----------------------------------|-------------|--|
| Funzione off/on | Disattiv./attivato | Disattivato | |
| Limite avvio | 2-10 °C | 3 °C | |
| Tempo rampa | 0,5-15% | 2,5% | |



RISCALDAMENTO
SCAMBIATORE
POSTRISC.
HEATING BOOST

8.6.4 Preriscaldamento

Per la funzione di preriscaldamento sono richiesti i seguenti accessori:

Batteria di riscaldamento TBLF/TCLF per il preriscaldamento (il sistema di controllo TBLZ-1-53-1 per la batteria di riscaldamento è incluso) o, se viene utilizzata una batteria diversa dalla TBLF/TCLF, sistema di controllo TBLZ-1-53-a per la batteria di riscaldamento per il preriscaldamento. Il sistema di controllo TBLZ-1-53-1 per la batteria di riscaldamento include un sensore della temperatura TBLZ-1-30 e un modulo TBIQ-2-1 IQnomic Plus; vedere le istruzioni separate.

Preriscaldando l'aria esterna, è possibile evitare la precipitazione di umidità nel filtro dell'aria esterna dell'unità di trattamento dell'aria, per ridurre il rischio di congelamento nello scambiatore di calore ed eliminare il rischio che la temperatura ambiente scenda al di sotto del minimo consentito per il funzionamento dei sensori di pressione e degli inverter.

È possibile attivare la funzione, selezionare il tipo di batteria collegata e impostare il setpoint richiesto sotto INSTALLA-ZIONE/FUNZIONI/IONOMIC PLUS/PRERISCALDAMENTO.

Per informazioni più dettagliate, vedere anche la guida alle funzioni.



8.7 Raffreddamento

8.7.1 Modo esercizio

Si attiva la funzione di raffreddamento.

8.7.2 Regolazione raffreddamento

CoolDX - Economia (senza scambiatore di calore)

Si utilizza guando il chiller CoolDX è collegato mediante cavo BUS. Entrambi i relè di raffreddamento del condizionatore funzionano parallelamente ai rispettivi relè del modulo IQnomic Plus nel chiller CoolDX.

CoolDX - Comfort (non applicabile a COOL DX Top)

Utilizzato quando il chiller CoolDX è collegato tramite cavo bus. Lo scambiatore di calore nell'unità GOLD opera in sequenza con il chiller per uniformare la temperatura dell'aria in

Si applica a COOL DX, versioni A e B:

Importante! Richiede un sensore supplementare della temperatura esterna.

Utilizzare l'accessorio TBLZ-1-30 per montare un sensore della temperatura dell'aria esterna nelle canalizzazioni a monte del CoolDX. Utilizzare l'accessorio TBLZ-1-2/4 per installare all'esterno il sensore della temperatura dell'aria esterna.

COOL DXS

Da utilizzare quando il chiller COOL DXS è collegato tramite cavo bus. COOL DXS opera a valle del recuperatore di calore dell'unità di trattamento aria GOLD.

In continuo 0-10 Vcc

Si utilizza quando è collegato il raffreddamento a comando continuo. Il regolatore di raffreddamento del condizionatore GOLD eroga 0-10 Vcc in linea con il fabbisogno di raffreddamento (morsetti 42-43 della centralina).

Entrambi i relè di raffreddamento del condizionatore funzionano in Parallelo al segnale: si eccitano quando il segnale di raffreddamento supera 0,5 Vcc e si disattivano quando scende al di sotto di 0,2 Vcc.

L'uscita del relè di raffreddamento 1 si collega ai morsetti 7-8 della centralina e quella del relè di raffreddamento 2 ai morsetti 9-10.


In continuo 10-0 Vcc

Come sopra, ma con segnale di comando invertito (10 Vcc = fabbisogno di raffreddamento dello 0%).

ON/OFF 1 step

Si utilizza quando è collegato il raffreddamento con 1 step. Il regolatore di raffreddamento del condizionatore regola il fabbisogno di raffreddamento fra 0 e 100%. I relè di raffreddamento 1 e 2 si eccitano quando il fabbisogno di raffreddamento supera il 5% e si disattivano quando scende al di sotto del 2%.

L'uscita del segnale di comando da 0–10 Vcc (morsetti 42–43) funziona in Parallelo al fabbisogno di raffreddamento fra 0 e 100% e può essere utilizzata ad es. per l'indicazione del fabbisogno di raffreddamento.



ON/OFF 2 step

Si utilizza quando è collegato il raffreddamento con 2 step. Il regolatore di raffreddamento del condizionatore regola il fabbisogno di raffreddamento fra 0 e 100%.

Il relè di raffreddamento 1 si eccita quando il fabbisogno di raffreddamento supera il 5% e si disattiva quando scende al di sotto del 2%. Il relè di raffreddamento 2 si eccita quando il fabbisogno di raffreddamento supera il 55% e si disattiva quando scende al di sotto del 50%.

L'uscita del segnale di comando da 0–10 Vcc (morsetti 42–43) funziona in Parallelo al fabbisogno di raffreddamento fra 0 e 100% e può essere utilizzata ad es. per l'indicazione del fabbisogno di raffreddamento.

ON/OFF 3 step binari

Si utilizza guando è collegato il raffreddamento a due ingressi comandato da 3 step binari. Il regolatore di raffreddamento del condizionatore regola il fabbisogno di raffreddamento fra 0 e 100%.

Se aumenta il fabbisogno di raffreddamento:

Il relè di raffreddamento 1 riceve tensione quando il carico di raffreddamento è superiore al 5% e gli viene tolta corrente quando il carico di raffreddamento è tra il 40 e il 70%. Il relè di raffreddamento 2 riceve tensione quando il carico di raffreddamento è superiore al 40%. Il relè di raffreddamento 1 riceve nuovamente tensione (assieme al relè di raffreddamento 2) quando il carico di raffreddamento è superiore al 70%

Se diminuisce il fabbisogno di raffreddamento: Il relè di raffreddamento 1 si disattiva quando il fabbisogno di raffreddamento è inferiore al 60%, si eccita nuovamente quando scende al di sotto del 30% e si disattiva di nuovo quando scende al di sotto del 2%. Il relè di raffreddamento 2 si disattiva quando il fabbisogno di raffreddamento è inferiore al 30%.

L'uscita del segnale di comando da 0–10 Vcc (morsetti 42–43) funziona in Parallelo al fabbisogno di raffreddamento fra 0 e 100% e può essere utilizzata ad es. per l'indicazione del fabbisogno di raffreddamento.



Impostazioni delle funzioni di raffreddamento riportate in questa Pagina e nella Pagina seguente:

| Valore | Campo di impostazione | Default |
|---|--|--------------------------|
| Modo esercizio | Disattivato/attivato | Disattivato |
| Regolazione raffreddamento | CoolDX In continuo 0-10 V In continuo 10-0 V ON/OFF 1 step ON/OFF 2 step ON/OFF 3 step binari COOL DXS | In continuo 0-10\ |
| Mantenimento | | |
| Relè raffr. 1 Relè raffr. 2 | Disattivato/pompa Pompa+valvola/ valvola Disattivato/pompa Pompa+valvola/ valvola | Disattivato Disattivato |
| Tempo di mantenimento Intervallo | 1–60 min. 1–168 h | 3 min. 24 h |
| Velocità di regolazione fra gli step | 0-600 s | 300 s |
| Limite temp. esterna Step 1 Step 2 Step 3 | 0-25 °C 0-25 °C 0-25 °C | 3 °C 5 °C 7 °C |
| H riavvio | 0-900 s | 480 s |
| Flusso min raffr. Aria in mandata Aria in ripresa | 0-flusso max 0-flusso max | _ _ |
| Zona neutra | 0-10 °C | 2,0 °C |
| Cooling BOOST Limite avvio in | Disattivato Comfort Economia Sequenza Comfort+ Economia Economia+ Sequenz | |
| relazione alla temp. min aria in mandata | 2-10 °C | 3 °C |



Per le possibilità di impostazione, vedere Pagina precedente.

8.7.3 Mantenimento

Può essere selezionato se si utilizzano i relè di raffreddamento 1 e/o 2 per azionare le pompe.

Il modo di esercizio può essere selezionato solo per "pompa, pompa + valvola" o "valvola" (uscita 0 - 10 V). Se la funzione è attiva, le pompe funzionano 2 minuti/giorno.

8.7.4 Velocità di regolazione

Si imposta il ritardo desiderato fra i vari step di raffreddamento. In tal modo si ottiene la potenza di raffreddamento, ad es. di un compressore, prima di Passare allo step successivo.

Quanto detto si applica ai Passaggi di step 1–2 e 2–3, solo se aumenta il fabbisogno di raffreddamento.

8.7.5 Limite temperatura esterna

È possibile impostare una funzione di bloccaggio in 3 step dipendente dalla temperatura esterna. Se la temperatura esterna è inferiore al limite per lo step, i relè di raffreddamento si bloccano.

Anche il segnale di uscita da 0–10 V viene limitato per step da questa funzione. Lo step 1 aumenta il segnale di uscita a 2,5 V, lo step 2 a 5,0 V e lo step 3 a 7,5 V.

8.7.6 H riavvio

Il tempo di riavvio deve essere impostato in modo da attenersi alle raccomandazioni del fornitore del chiller relative al numero di avviamenti/ora.

Il tempo di riavvio si calcola da quando un relè si eccita fino al successivo consenso all'eccitazione.

Il segnale da 0–10 Vcc viene ritardato dello stesso tempo.

8.7.7 Flusso minimo raffreddamento

Affinché la funzione di raffreddamento possa attivarsi, i flussi dell'aria in mandata e in ripresa devono essere superiori ai rispettivi valori limite (impostati nel LIVELLO UTENTI in FLUSSO/PRESS.).

La funzione flusso minimo raffreddamento può essere disattivata impostando entrambi i limiti di flusso su 0.

8.7.8 Zona neutra

La zona neutra previene il funzionamento contrastante degli impianti di raffreddamento e riscaldamento.

Aggiungendo la zona neutra impostata al setpoint del riscaldamento si ottiene il setpoint del raffreddamento.

8.7.9 Cooling BOOST

Il modo raffreddamento (forzatura del raffreddamento) comporta l'aumento dei flussi dell'aria in mandata e in ripresa per raffreddare maggiormente il locale.

Il modo raffreddamento non può essere combinato alla regolazione pressione.

L'aumento del flusso avviene tra il flusso effettivo e il flusso max impostato.

La funzione può essere selezionata nelle tre varianti seguenti:

Comfort

Il modo raffreddamento non può essere combinato alla regolazione pressione.

Quando la temperatura supera il setpoint e la temperatura dell'aria di mandata rientra nel limite preimpostato, si avvia una funzione di rampa regolata e aumenta il flusso. È possibile impostare la velocità di reazione di controllo (tempo della rampa = % aumento portata/minuto). Il flusso d'aria massimo consentito è limitato dalla portata massima. Per informazioni specifiche sull'impostazione della portata massima, vedere la Sezione 6.3.2.

Economia

Il modo raffreddamento Economia utilizza inizialmente un flusso dell'aria maggiore per raffreddare i locali prima che venga inviato il segnale di avvio al chiller.

La funzione è disponibile anche se la funzione di raffreddamento è disattivata.

In caso di fabbisogno di raffreddamento, i flussi dell'aria aumentano gradualmente fino al flusso max impostato. Se resta un fabbisogno di raffreddamento, nonostante il flusso abbia raggiunto il massimo, si attivano le uscite per il raffreddamento.

Per l'attivazione della funzione, la temperatura esterna deve essere almeno 2°C inferiore alla temperatura dell'aria in ripresa. Se la differenza di temperatura è insufficiente, si attiva la funzione di raffreddamento normale.

Sequenza

Il modo raffreddamento Sequenza si utilizza quando un chiller è dimensionato per un flusso di raffreddamento superiore al normale

In caso di fabbisogno di raffreddamento, il flusso aumenta fino al valore max impostato prima che la funzione di raffreddamento si attivi. La funzione di raffreddamento viene ritardata di 1 minuto dopo l'aumento del flusso.

Se non è selezionata alcuna funzione di raffreddamento, il modo di raffreddamento Sequenza è bloccato.



8.8 BLUE BOX

La funzione BlueBox è destinata al controllo di tempi, temperature, ecc. oltre che alla lettura degli allarmi e delle impostazioni di un chiller/pompa di calore Blue Box tramite un terminale manuale e una pagina Web in una unità di trattamento aria GOLD.


Per maggiori informazioni, fare riferimento alla Guida sulla funzione BLUE BOX.

Impostazioni:

| Valore | Impostazioni | Impostazione di fabbrica |
|--|---|------------------------------|
| Funzione Blue Box Tipo di unità | Off/On Nessuna Pompa di calore Chiller Invertibile | Off Nessuna |
| Setpoint energia di raffreddamento (°C). | -20 - +80* | 12 |
| Setpoint riscaldamento (°C). Ottimizza Limite valvola, inferiore (%) Limite valvola, superiore (%) Ritardo (in sec.) Ottimizzazione del raffredda- | 10 - 80* Off/On 5-90 70-100 30 - 3200 | 40 Off 80 100 60 |
| mento, velocità di regolazione, su (°C/min.) Ottimizzazione del raffredda- | 0.1 – 6.0 | 0.6 |
| mento, velocità di regolazione, giù (°C/min.) Ottimizzazione del raffredda- | 0.1 – 6.0 | 0.3 |
| mento, velocità di regolazione, su (°C/min.) Ottimizzazione del raffredda- mento, velocità di regolazione, | 0.1 – 6.0 | 0.3 |
| giù (°C/min.) Differenza energia di raffreddamento (°C) | 0.1 – 6.0 1 - 10 | 0.6 2.0 |
| Differenza riscaldamento (°C) Funzione AQUA Link Tipo | 1 - 10 Off/On Nessuna Raffredda- mento | 3.0 Off Nessuna |
| Allarme pompa | Disattivato Normalmente aperto Normalmente chiuso Contattore | Disattivato |

aperto
Normalmente
chiuso
Contattore

* I setpoint min. e max. sono limitati dai valori preimpostati nel chiller/
pompa di calore.





8.9 Umidità

Se il controllo deumidificazione e le funzioni umidificazione vengono attivati contemporaneamente, il controllo deumidificazione ha la priorità e le impostazioni possibili per l'umidificazione possono solo essere di valore identico o inferiore a quelle del controllo deumidificazione. C'è un ritardo di 5 minuti dall'arresto del controllo deumidificazione all'avvio dell'umidificazione (e viceversa).

Regolazione della deumidificazione

Con l'aiuto di una batteria di raffreddamento e una batteria di postriscaldamento, la regolazione della deumidificazione regola l'umidità dell'aria nel canale dell'aria in mandata.

È richiesta l'installazione di una batteria di raffreddamento a monte della batteria di postriscaldamento nel canale dell'aria in mandata, vedere l'esempio a destra.


Il sensore di umidità TBLZ-1-31-1 si installa nel canale dell'aria in mandata e si collega al condizionatore GOLD.

Viene comandato il raffreddamento per la condensazione dell'umidità nel flusso dell'aria in mandata, che viene quindi riscaldata alla temperatura desiderata. In questo modo si ottiene una riduzione del tenore di umidità dell'aria in mandata.


L'impianto di raffreddamento deve essere dimensionato in modo che la temperatura dell'aria in mandata sia inferiore al punto di rugiada, altrimenti non si ha condensazione e, senza di essa, nemmeno deumidificazione.

Impostazioni:

| Valore | Campo di | Default |
|-----------------------------|----------------------|-------------|
| | impostazione | |
| Reg. della deumidificazione | Disattivato/attivato | Disattivato |
| Aria in mandata – | | |
| umidità relativa | (% RH) 10-90% | 50% |



Esempio di regolazione della deumidificazione



Sensore di umidità TBLZ-1-31-1



Controllo umidificazione

Umidificazione ad evaporazione

La funzione è appropriata per essere usata assieme a un umidificatore ad evaporazione (non Swegon).

La funzione richiede l'accessorio modulo TBIQ IQnomic Plus e un sensore umidità TBLZ-31. Vedere le istruzioni a parte. Installare il sensore di umidità nel canale dell'aria di mandata o di ripresa; vedere il disegno.

La funzione regola l'umidità nel canale dell'aria di ripresa (dalle stanze) o in quello dell'aria di mandata tra i limiti impostabili di avvio e di arresto.

Umidificazione a vapore

La funzione è appropriata per essere usata assieme a un umidificatore a vapore (non Swegon) ed è un sistema a controllo variabile tramite un segnale di controllo 0-10 V, come pure una funzione di contatto che interblocca l'umidificatore se l'unità di trattamento aria si arresta, durante il raffreddamento notturno estivo o se l'umidità nell'aria di ripresa supera il setpoint di oltre il 10%.


La funzione richiede l'accessorio modulo TBIQ IQnomic Plus e due sensori di umidità TBLZ-31. Vedere le istruzioni a parte. Installare i sensori rispettivamente nel canale dell'aria di mandata e in quello di ripresa; vedere il disegno.

La funzione mantiene costante l'umidità nel canale dell'aria di ripresa (dalle stanze) regolando l'umidità nell'aria di mandata.

Per evitare che l'umidità nell'aria di mandata divenga eccessiva, viene limitata affinché non superi il livello massimo consentito. Il setpoint non può essere superiore al limite massimo. Se la funzione deumidificazione è attiva, il limite massimo non può essere impostato su un valore superiore a quello del setpoint per la deumidificazione.


L'ingresso allarme può essere impostato su NA (normalmente aperto) o su NC (normalmente chiuso).

| Valore | Impostazioni | Impostazione di fabbrica | | |
|----------------------|--|-----------------------------|--|--|
| Umidificazione | Disattivato/Evap. AM/ Evap. AR/Vapore | Disattivato | | |
| Evap. AM/Evap. AR | | | | |
| Limite avvio (%UR) | 10 - 90 | 40 | | |
| Limite arresto (%UR) | 15 - 95 | 45 | | |
| Vapore | | | | |
| Setpoint (%UR) | 0 - 100 | 30 | | |
| Limite max (%UR) | 0 - 100 | 80 | | |
| Ingresso allarme | NC/NA | NA | | |



Esempio, umidificazione a vapore

TBLZ-1-31-2 Sensore di umidità, aria di ripresa



TBLZ-1-31-1 Sensore di umidità, aria di mandata



8.10 ReCO2

La funzione ReCO2 è utilizzata per controllare la sezione di ricircolo dell'aria TBBR in seguenza con il controllo CO2 o della temperatura, ad esempio.

Se vengono selezionate sia la funzione CO2 che quella relativa alla temperatura, sarà valida la funzione con il segnale più basso (setpoint massimo dell'aria esterna).

Funzione CO2:

la portata di ricircolo dell'aria aumenta se il segnale di ingresso per CO2 (0-10 V DC) è basso e diminuisce se il segnale di ingresso è alto.

Funzione CO2 + flusso:

la portata di ricircolo dell'aria aumenta se il segnale di ingresso per CO2 (0-10 V DC) è basso e diminuisce se il segnale di ingresso è alto. Se il segnale di ingresso per CO2 permane troppo alto senza ricircolo dell'aria, il flusso dell'aria aumenterà in modo continuo fino all'impostazione del flusso massimo prestabilito.

Funzione temperatura per il riscaldamento, economia: il ricircolo ha luogo a monte del postriscaldamento.

Funzione temperatura per il riscaldamento, comfort: il ricircolo ha luogo a valle del postriscaldamento.

Funzione temperatura per il raffreddamento, economia: il ricircolo ha luogo a monte della batteria di raffreddamento.

Funzione temperatura per il raffreddamento, comfort: il ricircolo ha luogo a valle della batteria di raffreddamento.

Impostazioni:

| Valore | Campo di impostazione | Default |
|---|------------------------------------|------------------------|
| Funzione CO2 | Disattiv./CO2/ | Disattiv. |
| Funzione temperatura – riscald. | Disattiv./ economia/ comfort | Disattiv. |
| Funzione temperatura – raffred. | Disattiv./ economia/ comfort | Disattiv. |
| Aria esterna min. | * m³/s | * m³/s |
| Aria di espulsione min. * Il campo di impostazione equi | * m³/s vale al campo di | * m³/s impostazione |
| min./max. dell'unità di trattamer | nto dell'aria. | |


8.11 IQnomic Plus


IQnomic Plus è la denominazione dei moduli per le funzioni di comando ausiliarie.

Vedere la Sezione 8.2.1.4 per la funzione di regolazione della temperatura di Xzone e la Sezione 8.6.4 per la funzione di preriscaldamento.

8.11.1 Supervisione esterna


Per la supervisione esterna è richiesto l'accessorio modulo TBIQ-2-1 IQnomic Plus. Vedere le istruzioni a parte. La funzione può essere attivata sotto IQNOMIC PLUS/SUPERV. **ESTERNA**





Il flusso dell'aria esterna viene mantenuto costante in risposta alle letture del sensore di pressione. Vedere le istruzioni per l'installazione separate del sensore di pressione TBLZ-1-23-

Quando la bocchetta di ricircolo si apre, la velocità del ventilatore dell'aria in ripresa diminuisce e viceversa.



ALL YEAR COMFORT

FUNZIONE ON/OFF

IMPOSTAZIONI



8.12 All Year Comfort

La funzione All Year Comfort comanda la temperatura della portata fornita ai comfort modules, alle travi fredde, ai sistemi di climatizzazione perimetrale, ecc., mediante valvole di regolazione. Per misurare la temperatura dell'acqua, vengono utilizzati due sensori termici a contatto, montati sul tubo dell'acqua o sulla valvola di regolazione. La funzione richiede l'accessorio centralina per il controllo di zona (TBLZ-1-59-a-b-cc) per controllare la temperatura della portata d'acqua di alimentazione. Il selettore di funzione della centralina per il controllo di zona deve essere impostato in posizione 7. La funzione All Year Comfort si applica alla compensazione esterna, alla compensazione interna, alla compensazione notturna, alla compensazione del punto di rugiada e al controllo del funzionamento di pompa e valvola.

| Der ulterieri informazioni cono | | alla funzione All | ALL YEAR COMFOR | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------|
| Per ulteriori informazioni, cons | sultare la guida d | alia lulizione Ali | OPTIMIZE | | |
| Year Comfort. | | | MIRU Control | | |
| Impostazioni: | | | Season Heating | ! | |
| Valore | Campo di | Default | | | |
| | impostazione | | | Giovedì | |
| Comfort annuale | Disattivato | Disattivato | | Venerdì | |
| | Raffreddamente | 0 | | Sabato | |
| | Riscaldamento | | | Domenica | |
| | Raf. + Risc. | | | Lunedì-Venerdì | |
| Temp. dell'acqua di riscald. (°C) | 10-80°C | 30 | | Lunedì-Domeni | |
| Temp. dell'acqua di raffredd. (°C | C) 5-30°C | 14 | | Sabato-Domen | |
| Comp. esterna Acqua | Attivo | Disattivato | Canale | 1-2 | |
| di riscaldamento | Disattivato | | Funz. pompa, acqua di riscald. | | |
| Temp. esterna (X1) (°C) | -40 - 40°C | -20 | Temp. esterna Avvio (°C) | -40 - 40°C | 15 |
| Acqua di riscaldamento (Y1)(°C) | | 40 | Funz. pompa, acqua di riscald. | 40 40 C | 13 |
| Temp. esterna (X2)(°C) | -40 - 40°C | 5 | Temp. esterna Arresto (°C) | -40 - 40°C | 18 |
| Acqua di riscaldamento (Y2)(°C) | | 30 | Funz. pompa, acqua di raffredd. | | 10 |
| Temp. esterna (X3)(°C) | -40 - 40°C | 15 | Temp. esterna Avvio (°C) | -40 - 40°C | -20 |
| Acqua di riscaldamento (Y3)(°C) | | 20 | Funz. pompa, acqua di raffredd. | | 20 |
| Comp. esterna, | Attivo | Disattivato | Temp. esterna Arresto (°C) | -40 - 40°C | -25 |
| acqua di raffreddamento | Disattivato | Disactivato | Pompa/ valvola | 40 40 C | 23 |
| Temp. esterna (X1) (°C) | -40 - 40°C | 10 | Allarme pompa, | Disattivato | Disattivato |
| Acqua di raffredd. (Y1)(°C) | 5 - 30°C | 22 | acqua di riscaldamento | In genere chius | |
| Temp. esterna (X2)(°C) | -40 - 40°C | 20 | acqua di fiscaldamento | - | |
| Acqua di raffredd. (Y2)(°C) | 5 - 30°C | 18 | | In genere apert Contattore | O |
| Temp. esterna (X3)(°C) | -40 - 40°C | 25 | Valvola, acqua di riscaldamento | | Disattivato |
| Acqua di raffredd. (Y3)(°C) | 5 - 30°C | 14 | valvoia, acqua ul fiscaluamento | Disattivato | Disattivato |
| Comp. interna, | Attivo | Disattivato | Allarme pompa, | Disattivato | Disattivato |
| acqua di riscaldamento | Disattivato | Disattivato | acqua di raffreddamento | In genere chius | |
| Temperatura interna (°C) | 0 - 40°C | 21 | acqua di fameduamento | - | |
| P-band (°C) | 1 - 10°C | 5 | | In genere apert Contattore | O |
| Bloccaggio notturno | Attivo | Attivo | Valvola, acqua di raffredd. | Attivo | Disattivato |
| bioccaggio fiottarrio | Disattivato | Attivo | valvola, acqua ul raffieuu. | Disattivato | Disattivato |
| Comp. interna, | Attivo | Disattivato | Funzionamento, | Disattivato | Disattivato |
| acqua di raffreddamento | Disattivato | Disattivato | | | Disattivato |
| Temperatura interna (°C) | 0 - 40°C | 21 | acqua di riscaldamento | Pompa Pompa+Valvola | |
| P-band (°C) | 1 - 10°C | 5 | | Valvola | |
| Bloccaggio notturno | Attivo | Attivo | Deriode di funzionemente (min) | | 2 |
| bioccaggio notturno | Disattivato | Λιτιν∪ | Periodo di funzionamento (min) Intervallo (h) | 1-60 min 1-168 h | 3 24 |
| Comp. notturna, | Attivo | Disattivato | | | |
| acqua di riscaldamento | Disattivato | Disattivato | Funzionamento, | Disattivato | Disattivato |
| Comp. temp. (°C) | -10 - +10°C | -2 | acqua di raffreddamento | Pompa | |
| Comp. notturna, | Attivo | Disattivato | | Pompa+Valvola Valvola | |
| | Disattivato | DISALLIVALO | Daviada di funzione ante (min) | | 2 |
| acqua di raffreddamento | | 2 | Periodo di funzionamento (min) | | 3 |
| Componentiano notturno | -10 - +10°C | 2 Disattivato | Intervallo (h) | 1-168 h | 24 |
| Compensazione notturna | Disattivato | Disattivato | Compens. punto di rugiada | Attivo | Disattivato |
| | Lunedì | | 7 (06) | Disattivato | 2 |
| | Martedì | | Zona neutra (°C) | 0-5°C | 2 |
| | Mercoledì | | Flusso di comp. (%) | 0-30% | 10 |

INSTALLAZIONE

FUNZIONI

FUNZIONI

FILTRO

MARCIA

BLUE BOX

IQnomic Plus

· UMIDITÀ

ReCO₂

TEMPERATURA

FLUSSO/PRESS.

• RISCALDAMENTO

RAFFREDDAMENTO

ALL YEAR COMFORT



8.13 OPTIMIZE

La funzione OPTIMIZE ottimizza le portate dell'aria dell'unità GOLD per il sistema WISE collegato. Vedere la documentazione specifica per WISE.

8.14 Controllo MIRU

È possibile collegare fino a dieci ventilatori a soffitto elettrici dotati di apparecchiatura di controllo MIRU a una unità di trattamento aria GOLD tramite comunicazione bus. Ciascun ventilatore a soffitto elettrico ottiene un proprio gruppo di menu nel microterminale manuale dell'unità GOLD.

Se uno o più ventilatori a soffitto elettrici vengono arrestati tramite il pannello di controllo del relativo controllo MIRU, non è possibile riavviarli tramite il microterminale manuale dell'unità GOLD.

Le impostazioni del microterminale manuale dell'unità GOLD escludono le impostazioni del pannello di controllo del controllo MIRU.

Il microterminale manuale consente di stabilire se il ventilatore a soffitto elettrico in parallelo deve essere controllato tramite l'unità GOLD e se deve seguire le modalità operative a bassa/alta velocità dell'unità di trattamento aria.

Se i ventilatori a soffitto elettrici vengono impiegati per portate variabili, è possibile utilizzare la funzione di ventilazione bilanciata. È quindi possibile selezionare i ventilatori a soffitto elettrici da inserire nella funzione.


Nel caso dell'aria di ripresa bilanciata, tutte le portate d'aria dei ventilatori a soffitto elettrici attivati vengono aggiunte collettivamente. Nell'unità GOLD la portata d'aria di ripresa viene diminuita del volume corrispondente. In tal modo, la portata d'aria di mandata risulta essere uguale alla portata d'aria di ripresa totale e nell'edificio viene ottenuta una ventilazione bilanciata.

Nel caso dell'aria di mandata bilanciata, tutte le portate d'aria dei ventilatori a soffitto elettrici attivati vengono aggiunte collettivamente. Nell'unità GOLD la portata d'aria di mandata viene diminuita del volume corrispondente. In tal modo, la portata d'aria di mandata risulta essere uguale alla portata d'aria di ripresa totale e nell'edificio viene ottenuta una ventilazione bilanciata.

Questa funzione presuppone che i sensori di pressione per la misurazione della portata e per l'eventuale regolazione della pressione siano collegati al controllo MIRU.

Tutti i canali tempo disponibili nel controllo MIRU possono essere impostati separatamente per ciascun ventilatore a soffitto elettrico collegato tramite il microterminale manuale dell'unità GOLD. Per una descrizione della funzione, vedere le istruzioni a parte relative all'unità di controllo MIRU.

In base alla funzione selezionata nel controllo MIRU, è possibile impostare il setpoint desiderato relativo a pressione o mandata, bassa velocità o alta velocità, nel microterminale manuale dell'unità GOLD. Per una descrizione della funzione, vedere le istruzioni a parte relative al controllo MIRU.



Impostazioni:

| Ш | ipostazioni. | | | |
|--------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| Valore | | Campo di impostazione | Impostazione di fabbrica | |
| F | unzione, Off/On | | | |
| V | entil. 1-10 | Disatt./Attiv. | Disattivato | |
| F | unzionamento | | | |
| Δ | vvio parallelo | 0 = disatt. 1 = attiv. | 0 | |
| L | S/HS parallela | 0 = disattivato 1 = attivato | 0 | |
| В | ilanciamento | Disatt./Attiv. | Disattivato | |
| В | ilanc., vent. | 0 = AM, 1 = AR | 0 | |
| | Canale tempo -4 | | | |
| | Canale | 1-4 | Selezione | |
| Р | eriodo | Disattivato | Disattivato | |
| | | Lun, Mar, Mer ecc. | | |
| | | Lun-Ven | | |
| | | Sab-Dom | | |
| | | Lun-Dom | | |
| F | unzionamento | Bassa velocità/Alta velocità | Bassa velocità | |
| C | ra di inizio | 00:00-23:59 | 00:00 | |
| C | ra di fine | 00:00-23:59 | 00:00 | |
| | | | | |



8.15 Season heating

La funzione Season heating presuppone che sia attiva la funzione Sequenza di riscaldamento estesa. Vedere 8.2.8.

Quando sono attivate sia la funzione standard per il postriscaldamento sia la sequenza di riscaldamento estesa, è possibile disattivare una delle due tramite ingresso digitale o comunicazione.


Esempio: L'acqua calda è disponibile solo durante la stagione invernale. In estate, per raggiungere il carico di postriscaldamento viene utilizzata in appoggio una batteria di riscaldamento elettrica. La commutazione avviene tramite un termostato esterno, una funzione timer esterno o qualcosa di simile.

| Valore | Impostazioni | Impostazione di fabbrica |
|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| Season heating | Disattivato/NA/ | Disattivato |
| | NC/Manuale* | |
| Manuale | Batteria risc. standard/ | Batteria risc. standard |
| | Batteria risc. suppl. | |

* NA (normalmente aperto) = quando l'ingresso è aperto, è attiva solo la funzione standard per postriscaldamento; quando è chiuso, avviene una commutazione alla sequenza di riscaldamento estesa.

NC (normalmente chiuso) = quando l'ingresso è chiuso, è attiva solo la funzione standard per postriscaldamento; quando è aperto, avviene una commutazione alla sequenza di riscaldamento estesa.

Manuale = La commutazione ha luogo nel terminale manuale(sotto Season Heating/Impostazioni), tramite comunicazione o sulla pagina Web dell'unità GOLD.





9 FUNZIONI AUTOMATICHE

9.1 Generalità

GOLD presenta diverse funzioni automatiche. Attivando alcune funzioni si modifica il funzionamento del condizionatore.

9.1.1 Sequenza di avvio

La sequenza di avvio di GOLD presenta un ritardo di default fra ogni step:

- 1. Il relè delle bocchette si eccita e apre le bocchette di intercettazione (se installate).
 - Ritardo: 30 secondi.
- 2. Il ventilatore dell'aria in ripresa si avvia (non applicabile se sono installate solo unità di trattamento aria in mandata GOLD SD) e lo scambiatore di calore viene controllato per fornire il massimo recupero di calore (non applicabile a unità GOLD SD senza scambiatore di calore). Il postriscaldamento (se installato) si attiva al 40% della potenza max.
 - Ritardo: 90 secondi.
- Il ventilatore dell'aria in ripresa si avvia (non applicabile se sono installate solo unità di trattamento aria in ripresa GOLD SD)
 Ritardo: 180 secondi (dall'avvio della ventola dell'aria in ripresa).
- 4. Si avvia la normale regolazione della temperatura.

La sequenza di avvio previene l'avvio della ventola dell'aria in ripresa con la bocchetta chiusa. Poiché la ventola dell'aria in ripresa è la prima ad avviarsi, seguita dal recuperatore di calore, si evita il raffreddamento dell'aria in mandata all'avvio anche in climi freddi.

9.1.2 Recupero raffreddamento

Il recupero raffreddamento è una funzione automatica che contribuisce a far sì che il condizionatore, in caso di fabbisogno di raffreddamento ed elevata temperatura esterna, assorba il "freddo" relativo presente all'interno del locale. Il recuperatore di calore funziona al regime max e recupera in questo modo il freddo relativo o l'aria raffreddata presente all'interno dell'aria in ripresa.

Le condizioni per l'attivazione della funzione sono il fabbisogno di raffreddamento e una temperatura esterna superiore di 1°C all'aria in ripresa. La funzione si disattiva quando cessa il fabbisogno di raffreddamento o la temperatura esterna raggiunge la temperatura dell'aria in ripresa.

Nel terminale manuale viene visualizzato il testo RECUP. RAFFR.

9.1.3 Taratura zero

I sensori di pressione del condizionatore si tarano automaticamente. La taratura avviene circa 3 minuti dopo l'arresto del condizionatore. Nel terminale manuale viene visualizzato il testo TARAT. ZERO. Durante la taratura, le ventole non si avviano.

9.1.4 Funzione spia antigelo della batteria di riscaldamento ad acqua

La funzione spia antigelo è sempre attivata se si utilizza una batteria di riscaldamento ad acqua fornita dalla Swegon.

La funzione consente di mantenere la temperatura della batteria su 13°C (condizionatore in funzione) o 25°C (condizionatore fermo). Se il sensore di temperatura rileva una temperatura inferiore a 7°C, viene generato un allarme e il condizionatore si arresta.

9.1.5 Postraffreddamento della batteria di riscaldamento elettrica

Se la batteria di riscaldamento elettrica è entrata in funzione, viene postraffreddata per circa 3 minuti al flusso min quando si dà il comando di arresto.

Nel terminale manuale viene visualizzato il testo POSTRAFFR.

9.1.6 Riduzione della potenza, batteria di riscaldamento elettrica

Per impedire che gli elementi di riscaldamento elettrico si surriscaldino quando lavorano al massimo, è richiesta una velocità minima dell'aria di 2,0 m/s.

Se il flusso dell'aria di mandata dell'unità di trattamento aria scende al di sotto del valore corrispondente a una velocità di 2,0 m/s nel recuperatore di calore, la potenza del riscaldamento della batteria di riscaldamento verrà automaticamente ridotta.

Nel terminale manuale appare il testo RIDUZIONE DELLA POTENZA.

9.1.7 Postfunzionamento dello scambiatore di calore

All'arresto del condizionatore, lo scambiatore di calore rotante continua a girare automaticamente per circa 1 minuto.

Le ventole si fermano completamente con un certo ritardo dopo il comando di arresto. In tal modo si previene il raffreddamento dell'aria in mandata.

9.1.8 Flusso dell'aria a densità corretta

La densità dell'aria varia in base alla temperatura. La quantità di aria varia quindi in base alla densità. GOLD corregge automaticamente la densità in modo da ottenere sempre la quantità di aria corretta.

Il sistema di comando mostra sempre il flusso dell'aria corretto.

-

9.1.9 Funzione pulizia

La funzione automatica di pulizia impedisce che lo scambiatore di calore rotante rimanga fermo a lungo nella stessa posizione quando non sussiste il fabbisogno di riscaldamento.

La pulizia si attiva quando il condizionatore è in funzione ma lo scambiatore di calore non gira. Per effettuare la pulizia, lo scambiatore di calore gira per 10 secondi ogni 10 minuti.



9.1.10 Carry-over Control

In caso di flussi dell'aria ridotti, il regime dello scambiatore di calore rotante diminuisce a un livello che consente la corretta pulizia con aria compressa dello scambiatore di calore.



9.1.11 Calcolo del grado di rendimento, scambiatore di calore rotante

Il grado di rendimento viene calcolato e presentato (0–100%)



9.1.12 Comando della pompa, scambiatore di calore a batteria

La pompa del fascio tubiero si avvia se si rende necessario il recupero del calore.

Se il recupero del calore non è necessario per un periodo superiore a 24 ore, la pompa si avvia una volta al giorno.







9.1.13 Protezione antigelo, scambiatore di calore piatto/a batteria

A basse temperature e quando l'aria in ripresa è umida, sussiste il rischio di congelamento all'interno dello scambiatore di calore piatto/a batteria. I modelli GOLD PX/CX sono dotati di protezione antigelo.

GOLD PX (scambiatore di calore piatto)

Vengono misurati la temperatura negli "angoli freddi" dello scambiatore di calore e il tenore di umidità nell'aria in ripresa.

Il sistema di comando calcola la temperatura minima consentita in relazione al tenore di umidità per evitare il rischio di congelamento all'interno dello scambiatore di calore. La bocchetta di bypass viene regolata in modo che la temperatura non scenda mai al di sotto di questo valore.

GOLD CX (recuperatore di calore a batteria) e GOLD SD con recuperatore di calore a batteria

Vengono misurati la temperatura del liquido della batteria aria in ripresa e il tenore di umidità nell'aria in ripresa.

Il sistema di comando calcola la temperatura del liquido minima consentita in relazione al tenore di umidità per evitare il rischio di congelamento. La valvola nel fascio tubiero viene regolata in modo che la temperatura non scenda mai al di sotto di questo valore.


10 LETTURA

È possibile leggere lo stato di esercizio e i valori. Questa funzione si utilizza per il controllo funzionale e generale di valori, impostazioni, consumo energetico ecc.

In questo gruppo di menu non è possibile modificare alcun valore.

I valori da leggere sono riportati nei rispettivi menu.

Nel menu TEMPO ESERC. sono indicate le ore di funzionamento al giorno.



11 TEST MANUALE



NB – L'esecuzione del test manuale può essere poco pratica. Inoltre, comporta il rischio di sovraccarico. Gli operatori che attivano la funzione rispondono di eventuali inconvenienti e sovraccarichi.


Il test manuale può riguardare ingressi, uscite, ventole, scambiatore di calore ecc.

Si utilizza in sede di installazione o ricerca dei guasti per controllare la correttezza di collegamenti e funzioni.

Durante il test manuale, si blocca la maggior Parte degli allarmi, delle funzioni e delle regolazioni normali.

Passando ad altri gruppi di menu, il condizionatore ritorna al normale funzionamento e tutte le impostazioni del test manuale si disattivano.

Le funzioni controllabili sono riportate nei rispettivi menu.





12 IMPOSTAZIONI ALLARMI

12.1 Allarme antincendio

ALLARME ANTINCENDIO ESTERNO

Gli ingressi 54 e 55 sono utilizzati per i dispositivi antincendio esterni. È possibile scegliere il ripristino manuale o automatico degli allarmi.

ALLARME ANTINCENDIO INTERNO

I sensori di temperatura interni del condizionatore fungono da termostati antincendio. L'allarme viene generato quando il sensore di temperatura dell'aria in mandata registra più di 70°C o quello dell'aria in ripresa registra più di 50°C.

Se il sensore di temperatura esterno Aria in ripresa/ambiente è collegato e attivato, funziona in Parallelo al sensore di temperatura dell'aria in ripresa del condizionatore.

VENTOLE IN CASO DI INCENDIO

Le ventole presenti nel condizionatore possono essere utilizzate per evacuare i gas e così via. La funzione attivata funziona insieme alla funzione Funzione esterna incendio/fumi o Allarme antincendio

Se il condizionatore è fermo, le ventole preselezionate si mettono in funzione a prescindere dal tipo di arresto (esterno o manuale) nel terminale manuale.

Il relè della bocchetta del condizionatore si eccita e quello di esercizio si disattiva. Per aprirsi, le bocchette preselezionate per entrare in funzione in caso di incendio devono essere collegate agli appositi relè (morsetti 22-24 della centralina).

Le bocchette che devono chiudersi in caso di incendio devono essere collegate agli appositi relè (morsetti 19-21 della centralina).

REGIME DELLA VENTOLA IN CASO DI INCENDIO

Si attiva automaticamente se le ventole vengono attivate in caso di incendio (vedere sopra) e consente di limitarne la velocità massima.

Impostazioni:

| Valore | Campo di impostazione | Default |
|--|------------------------------|-------------|
| Allarme incendio interno | 0=disattivato 1=attivato | 0 |
| Allarme antincendio esterno | auto./man. | man. |
| Ventola in caso di incendio | Disattivato /SA/EA/ SA+EA | Disattivato |
| Regime della ventola in caso di incendio, SA | 10-100% | 100% |
| Regime della ventola in caso di incendio. EA | 10-100% | 100% |

12.2 Allarmi esterni

ALLARMI ESTERNI 1 e 2

Gli allarmi esterni possono essere utilizzati per le funzioni esterne (morsetti 50-51 e 52-53 della centralina).


Esempi di utilizzo:

- Salvamotore della pompa di ricircolo per riscaldamento o raffreddamento.
- Allarmi di servizio rilevatori di fumi.

Impostare il ritardo, se l'allarme deve attivarsi alla chiusura o alla disconnessione sull'ingresso e se deve essere ripristinato manualmente o automaticamente.

Impostazioni:

| Valore | Campo di impostazione | Default |
|---------------------------------|------------------------------|-----------|
| Ritardo Allarme con chiusura | 1-600 s 1=chiusura | 10 s 1 |
| Ripristino allarme | 0=apertura 0=man./auto.=0 | 0 |



12.3 Limiti di allarme



La modifica dei limiti di allarme di default deve essere effettuata solo se giustificata e se si ha una piena conoscenza delle conseguenze.

TEMPERATURA

TEMP. AM DIFF. (temperatura aria in mandata differente) indica di guanto la temperatura dell'aria in mandata può scendere al di sotto del setpoint prima che venga generato l'allarme.

TEMP. MIN. AR (temperatura min aria in ripresa) indica il valore minimo della temperatura dell'aria in ripresa, al di sotto del quale viene generato l'allarme.

ARIA MANDATA/ARIA RIPRESA mostra a quale livello di sporcizia del filtro dell'aria in mandata viene generato l'allarme.

SCAMBIATORE DI CALORE

LIMITE indica a quale aumento di pressione viene generato l'allarme se è installato un sensore di pressione ausiliario per la funzione di sbrinatura dello scambiatore di calore.

Campa di

INTERVALLO DI ASSISTENZA

LIMITE indica l'intervallo dell'assistenza.

Impostazioni:

Valoro

| valore | impostazione | ретаціт |
|---|--|--------------------------------------|
| TEMPERATURA Temp. aria mandata differente Temp. aria ripresa min | 2-15 °C -10 - 20 °C | 5 °C 12 °C |
| FILTRI Aria in mandata Aria in ripresa Aria in mandata, prefiltro Aria in ripresa prefiltro | 50-300 Pa 50-300 Pa 50-300 Pa 50-300 Pa | 100 Pa 100 Pa 100 Pa 100 Pa |
| SCAMBIATORE DI CALORE Limite di allarme Limite di arresto (Allarme 4) | 30-100 Pa -40 - +50 °C | 50 Pa 5 °C |
| INTERVALLO DI ASSISTENZA Limite di allarme | 0-99 mesi | 12 mesi |

Dofault



12.4 Priorità allarmi



La modifica della priorità allarmi deve essere effettuata solo se giustificata e se si ha una piena conoscenza delle conseguenze. La priorità di alcuni allarmi non può essere modificata.

Impostazioni:

Vedere punto 17.2 Descrizione allarmi.

12.5 Alarm outputs

Le uscite allarme A e B possono essere selezionate con funzionamento normalmente aperto o normalmente chiuso.

Impostazioni:

| Valore | Campo di impostazione | Default |
|----------|-----------------------|--------------------|
| Uscita A | NO/NC | Normalmente aperto |
| Uscita B | NO/NC | Normalmente aperto |



13 TERMINALE MANUALE

13.1 Language/Lingua

È possibile impostare la lingua desiderata. Generalmente questa impostazione si effettua al primo avvio, quando il terminale manuale chiede automaticamente CHANGE/MODIFICA?

Ouesto Parametro può essere modificato in qualsiasi momento.

Impostazioni:

| Valore | Campo di impostazione | Default |
|--------|---------------------------|---------|
| Lingua | Le lingue disponibili | English |
| | sono elencate nel menu | |

13.2 Unità di flusso

È possibile impostare l'unità di flusso desiderata.

Impostazioni:

| Valore | Campo di impostazione | Default |
|-----------------|--------------------------|---------|
| Unità di flusso | l/s | m³/s |
| | m³/s | |
| | m³/h | |

13.3 Impostazione min/max


Si utilizza per limitare il campo di impostazione nel livello utenti per i setpoint e i limiti min e max della temperatura.

Impostazioni:

| Valore | Campo di impostazione | Default |
|---|--|------------------------------|
| Regolazione AR e AM Setpoint min Setpoint max | 0-30°C 10-40°C | 15°C 40°C |
| Regolazione AR Min AM min Min AM max Max AM min Max AM max | 0-20°C 8-20°C 16-50°C 16-50°C | 13°C 18°C 25°C 45°C |
| Regolazione AMR 1 Breakpoint min Breakpoint max Diff. AR/AM min Diff. AR/AM max | 12-26°C 12-26°C 1-7°C 1-7°C | 15°C 23°C 1°C 5°C |

AR = Aria in ripresa AM = Aria in mandata

AMR = Regolazione della temperatura dell'aria in mandata correlata alla temperatura dell'aria in ripresa.



13.4 Impostazione base

Si utilizza per salvare e ripristinare le impostazioni.

IMPOSTAZIONE BASE 1 e 2 sono due livelli in cui l'utente può salvare le impostazioni attuali e attivarle all'occorrenza.

Le due impostazioni base possono essere utilizzate ad es. per l'impostazione estiva o invernale del condizionatore.

I valori di IMPOSTAZIONE BASE 1 e 2, memorizzati in una memoria interna, possono essere trasferiti su una memoria MMC esterna utilizzando SALVA IMP. MEMO ESTERNA.

Per trasferire i valori dalla memoria MMC esterna alla memoria interna si utilizza RICH. MEMO ESTERNA.

I valori di IMPOSTAZIONE BASE 1 e 2 devono essere scaricati nella centralina utilizzando MEMO INTERNA, CAR. NUOVA

Sotto SALVA MEMO ESTERNA è presente una funzione per la memorizzazione delle impostazioni attuali su una memoria MMC.

Sotto RICH. MEMO ESTERNA si possono inserire le impostazioni attuali direttamente nella centralina.

DEFAULT ripristina i valori originari impostati nel condizionatore alla consegna (vedere punto 19.2 Protocollo primo utilizzo).

I valori impostati per la comunicazione e la priorità allarmi non vengono ripristinati ai valori di default.

Impostazioni:

| impostazioni. | |
|---|---|
| Valore Salva/rich. imp. | Campo di impostazione |
| Salva imp. – memo interna memo esterna | Salva nuova imp. 1 Salva nuova imp. 2 Salva imp. 1 Salva imp. 2 Salva impostazione attuale Salva tutte |
| Carica/rich. – memo interna memo esterna | Carica nuova imp. 1 Carica nuova imp. 2 Rich. imp. 1 Rich. imp. 2 Richiama impostazione attuale Richiama tutte |
| Default | Attivare |



COMUNICAZIONE 14



La comunicazione e il monitoraggio sono due funzioni integrate di serie in GOLD. Il condizionatore è pronto per il collegamento via EIA-232, EIA-485 ed Ethernet. Per i particolari relativi alla connessione e al cablaggio del condizionatore, vedere la Sezione 19.5 Collegamento dei morsetti misure 04-80.

Inoltre, la comunicazione può avvenire via Ethernet utilizzando un normale browser, ad es. Internet Explorer

Ulteriori informazioni su interfaccia, protocollo e configurazione si trovano al sito www.swegon. com.

14.1 EIA-232

Sono riportati protocollo e impostazioni per EIA-232.

Impostazioni:

Valore Campo di impostazione

Modbus RTU Indirizzo, velocità, Parità, bit di stop

Modem GSM Modem analogico

14.2 EIA-485

Sono riportati protocollo e impostazioni per EIA-485.

Impostazioni:

Valore Campo di impostazione

Modbus RTU Metasys N2 OPEN Lon Works/TREND

Exolinc

Indirizzo, velocità, Parità, bit di stop

14.3 Ethernet

Sono riportati protocollo e impostazioni per Ethernet.

Impostazioni:

Valore Campo di impostazione

Ethernet MAC ID

SERVER DHCP (attivato o disattivato) INDIRIZZO IP (statico o dinamico)

GRIGLIA GATEWAY DNS Server

MODBUS TCP CLIENT

(Indirizzo IP, netmask e numero di


BACNet IP (attivato o disattivato, ID

dispositivo, N. porta)

INSTALLAZIONE COMUNICAZIONE *COMUNICAZIONE* **EIA-232 EIA-485 ETHERNET**

15 LIVELLO DI ASSISTENZA

Per accedere a questo gruppo di menu sono richiesti un codice e una formazione specifica.





16 MANUTENZIONE



Attenzione

Prima di eseguire qualsiasi intervento, accertarsi che l'alimentazione elettrica all'unità di trattamento aria sia stata isolata.

16.1 Sostituzione dei filtri

Procedere alla sostituzione dei filtri in fibra di vetro; il prefiltro in maglia di alluminio, se presente, deve essere lavato quando si attiva il relativo allarme.

Ordinare nuovi filtri da Swegon o dal rappresentante Swegon più vicino. Indicare le dimensioni dell'unità GOLD, specificando se la sostituzione interessa una o due direzioni dell'aria e se il filtro è un filtro standard o un prefiltro.

16.1.1 Rimozione dei filtri

Quando si rimuovono i filtri, è consigliabile pulire il vano in cui sono alloggiati.

Filtri standard:

Estrarre le maniglie (A) per sbloccare i filtri dai relativi supporti. Estrarre i filtri.

Possibile presenza di prefiltri nell'unità di trattamento aria: Estrarre i filtri

16.1.2 Montaggio dei nuovi filtri

Filtri standard:

Inserire le cartucce del filtro nel portafiltro. Contemporaneamente, tendere i sacchi dei filtri, se presenti, per evitare che si impiglino, subiscano danni o si pieghino.

Inserire i filtri a fondo nell'unità di trattamento dell'aria e premere leggermente i telai dei filtri in modo che facciano tenuta.


Premere le maniglie (A) in modo da fissare i filtri nei relativi supporti.

Eseguire la taratura dei filtri come descritto al punto 6.4.2.

Possibile presenza di prefiltro nelle unità di trattamento dell'aria:

Inserire le cartucce del filtro nelle guide apposite e spingerle il più possibile all'interno dell'unità di trattamento dell'aria, premendole leggermente sui telai dei filtri in modo che facciano tenuta.

Eseguire la taratura dei filtri come descritto al punto 6.4.2.





16.2 Pulizia e controllo

16.2.1 Generalità

All'occorrenza deve essere eseguita la pulizia interna del condizionatore. Il controllo deve essere effettuato in occasione del cambio dei filtri o almeno due volte all'anno.

16.2.2 Vano dei filtri

È opportuno eseguire la pulizia in occasione del cambio dei filtri.

16.2.3 Recuperatore di calore

Controllare se è necessario effettuare la pulizia almeno due volte all'anno. Per la pulizia, si accede dal vano dei filtri.

Scambiatore di calore rotante

Il recuperatore di calore deve essere pulito preferibilmente con un aspirapolvere dotato di bocchetta morbida, in modo da non danneggiare i canali dell'aria.

Far girare il recuperatore di calore a mano per accedere alla parte da pulire. Se il recuperatore di calore è molto sporco, può essere pulito con aria compressa.

All'occorrenza, è possibile estrarlo e lavarlo con un liquido sgrassante. Questo intervento è riservato al personale di assistenza addestrato dalla Swegon.

TENUTA A NASTRO

Sollevare il profilo a nastro e controllare il lato inferiore. All'occorrenza, pulire con una spazzola o un aspirapolvere.

Se la tenuta a nastro è usurata o molto sporca, deve essere sostituita. Non è consentito lubrificarla.

TENSIONE DELLA CINGHIA

Se la cinghia di trasmissione è allentata o usurata e slitta facilmente, deve essere sostituita. Contattare il personale di assistenza addestrato dalla Swegon.

Scambiatore di calore piatto

Per la pulizia, agire sempre in senso opposto alla normale direzione dell'aria.

La pulizia deve essere effettuata esclusivamente con aria compressa, aspirapolvere con bocchetta morbida oppure con acqua e/o solvente. Prima di iniziare la pulizia, proteggere sempre i componenti adiacenti.

Se si utilizza un solvente, controllare che non sia corrosivo per l'alluminio e il rame. Si raccomanda di utilizzare i detergenti Swegon, distribuiti da Swegon Service.

Controllare che lo scarico non sia intasato. Le bocchette di bypass e intercettazione non richiedono manutenzione.

Scambiatore di calore a batteria

Controllare che la batteria sia sfiatata. Smontare l'eventuale separatore di condensa e lavarlo con acqua.

Per la pulizia, agire sempre in senso opposto alla normale direzione dell'aria.

La pulizia deve essere effettuata esclusivamente con aria compressa, aspirapolvere con bocchetta morbida oppure con acqua e/o solvente. Prima di iniziare la pulizia, proteggere sempre i componenti adiacenti.

Se si utilizza un solvente, controllare che non sia corrosivo per l'alluminio e il rame. Si raccomanda di utilizzare i detergenti Swegon, distribuiti da Swegon Service.

All'occorrenza, in occasione della pulizia, controllare lo sfiato, la concentrazione di glicole e la tenuta. Controllare anche che lo scarico non sia intasato.

16.2.4 Ventole e vano delle ventole

Controllare le giranti delle ventole e rimuovere eventuali depositi.

Controllare che le giranti delle ventole non siano sbilanciate.

Pulire il motore delle ventole con un aspirapolvere o una spazzola. All'occorrenza, può essere pulito con cautela utilizzando un Panno umido e detersivo per stoviglie.

All'occorrenza, pulire il vano delle ventole.

16.3 Controllo funzionale

Eseguire un controllo funzionale generico in occasione del cambio dei filtri o almeno una volta all'anno.

Si raccomanda di confrontare i valori del condizionatore con quelli del protocollo primo utilizzo. Se i valori non corrispondono devono essere regolati.



16.4 Sostituzione della pompa del fascio tubiero, GOLD CX, modelli 35-80

Per sostituire la pompa è necessario scaricare parzialmente le batterie.

Lo scollegamento e il collegamento del cavo di alimentazione della pompa devono essere effettuati da un elettricista autorizzato.

Scarico delle batterie:

Non è necessario svuotare completamente l'impianto; sarà sufficiente svuotarlo fino a un livello appena al di sotto della pompa.

Per le varianti in cui la pompa è predisposta sopra il vaso di espansione, l'impianto può essere svuotato dal collettore accanto al vaso di espansione.

Per le altre varianti, per lo svuotamento potrebbero essere usati i nippli di drenaggio o di sfiato sulle batterie inferiori. Aprire anche la valvola di sfiato sulla batteria superiore.

Smontaggio della pompa:

Rimuovere l'isolante intorno alla pompa e annotare la direzione del flusso.

Scollegare la pompa dalla rete elettrica.

Svitare le viti dei raccordi flangiati della pompa e rimuoverla. Rimuovere le vecchie quarnizioni e pulire le superfici di tenuta.

Montaggio della pompa:

Montare le nuove guarnizioni.

Controllare la direzione del flusso della nuova pompa e montarla in modo da mantenere la direzione del flusso prece-

Serrare le viti dei raccordi flangiati della pompa. Collegare la pompa alla rete elettrica.

Riempimento delle batterie:

Quando si effettua il rabbocco utilizzare glicole di tipo idoneo per sistemi di refrigerazione; non quello per veicoli a motore! Il contenuto di glicole è sempre impostato di fabbrica al 30%. Il volume totale di glicole/acqua è 122 litri nelle misure 35/40, 176 litri nelle misure 50/60 e 231 litri nelle misure 70/80.

Aprire la valvola su collettore vicino al vaso di espansione e collegare il tubo di riempimento.

Avviare la pompa di riempimento esterna e rabboccare le batterie. La pompa di riempimento dovrebbe avere una pressione di circa 1 bar .

Usare le valvole di sfiato per sfiatare sia la batteria superiore che quella inferiore.

Chiudere la valvola di sfiato inferiore guando fuoriesce liquido senza bolle d'aria.

Chiudere la valvola di sfiato superiore quando fuoriesce liquido senza bolle d'aria.

Avviare la pompa di ricircolo interno e controllare che la direzione di rotazione sia corretta.

Quando la pompa è in funzione, il LED verde sulla scatola del terminale della pompa deve essere acceso. Se è acceso il LED rosso, la ventola della pompa sta ruotando nella direzione

Far funzionare l'unità per circa 10 minuti, quindi sfiatare sia la batteria superiore che quella inferiore.

Chiudere la valvola di riempimento e spegnere la pompa. Rimuovere i tubi e isolare nuovamente la pompa.

Far funzionare l'unità per circa 1 settimana, quindi sfiatare sia la batteria superiore che quella inferiore.

ALLARMI E RICERCA DEI GUASTI

17.1 Generalità

Gli allarmi sono segnalati da testi di allarme e spie lampeggianti nel terminale manuale. L'allarme antincendio e quello della spia antigelo sono visualizzati in tutte le videate dei menu. Gli altri allarmi sono visualizzati solo nel Menu principale.

La lettura rapida degli allarmi generati ma ritardati si effettua nel LIVELLO UTENTI in ALLARME. Qui è possibile leggere anche gli ultimi 10 allarmi generati.

La ricerca dei guasti deve essere effettuata per la funzione o Parte di funzione indicata nel testo di allarme.

La ricerca dei guasti può anche essere effettuata dal menu LETTURA o TEST MANUALE nel Livello di installazione.

Se non è possibile eliminare immediatamente il difetto:

Controllare se è possibile continuare a utilizzare il condizionatore finché non si può eliminare il difetto. Selezionare il blocco dell'allarme e/o Passare da ARRESTO a MARCIA (vedere capitolo 12 Impostazioni allarmi).

17.1.1 Allarmi A e B

Gli allarmi A sono inviati all'uscita del relè allarme A (morsetti 15-16 della centralina).

Gli allarmi B sono inviati all'uscita del relè allarme B (morsetti 17-18 della centralina).

Attraverso questi relè, viene attribuita la priorità agli allarmi.

I relé di allarme possono essere selezionati per avere la funzione in generale aperta o chiusa.

17.1.2 Ripristino degli allarmi

Gli allarmi a ripristino manuale si ripristinano con il terminale manuale. Selezionare RESET nel menu di allarme attuale.

Gli allarmi a ripristino automatico si ripristinano all'eliminazione del difetto.

Il ripristino degli allarmi può avvenire anche tramite una rete per comunicazioni (non applicabile all'allarme protezione antigelo). .

17.1.3 Modifica delle impostazioni allarmi

Vedere capitolo 12 Impostazioni allarmi.

17.1.4 Avvio dopo un'interruzione di corrente

Dopo un'interruzione dell'energia elettrica si può selezionare l'avvio automatico o manuale.



17.2 Descrizione allarmi con le impostazioni di default

| r. | Testo di allarme | Priorità | Arresto | Spia | Ritardo | Ripristino |
|----------|--|--------------|-----------|-------|--------------|--------------|
| Allarme | Funzione | 0=Bloccato | 0=Marcia | 0=OFF | s=secondi | M=Manuale |
| llar | | A=Allarme A | 1=Arresto | 1=ON | m=minuti | A=Automatico |
| ⋖ | | B=Allarme B | | | | |
| 1 | ALL. INCEND. ESTERNO INTERV. Per la funzione antincendio collegata ai morsetti 54-55. | A*** | 1* | 1 | 3 s | М |
| 2 | ALL. INCEND. INTERNO INTERV. Il sensore di temperatura dell'aria in mandata del condizionatore rileva più di 70°C e/o quello dell'aria in ripresa rileva più di 50°C. La funzione si attiva manualmente nel menu IMP. ALLARMI. | A*** | 1* | 1 | 3 s | M |
| 3 | TEMP. ANTIG. INFER A LIMITE Il sensore di temperatura della spia antigelo rileva una temperatura inferiore a quella impostata. Default: 7°C. | A*** | 1* | 1 | 3 s | M |
| 4 | SPIA ROTAZ. SC INTERV. Cessano gli impulsi dalla spia di rotazione allo scambiatore di calore. Il condizionatore si ferma solo se la temperatura esterna è inferiore a 5°C (impostabile: -40 – +50 °C). | А | 0** | 1 | 3 s | M |
| 5 | SENS. ANTIGELO DIFETTOSO Il sensore di temperatura della spia antigelo è assente, scollegato o difettoso e la batteria di riscaldamento ad acqua è collegata. | A*** | 1* | 1 | 3 s | А |
| 6 7 | SENSORE AM DIFETTOSO SENSORE AR DIFETTOSO Il sensore di temperatura dell'aria in mandata/ripresa è scollegato o difettoso. (Non applicabile se sono instal- late solo unità di trattamento aria in mandata o ripresa GOLD SD, vedere l'Allarme n. 82) | A A | 1 | 1 1 | 3 s 3 s | A A |
| 8 | SENS. EST. DIFETTOSO Il sensore di temperatura esterna è scollegato o difettoso. (Non applicabile a unità GOLD SD, vedere l'Allarme n. 81) | В | 0 | 1 | 3 s | А |
| 9 | NO COMUNICAZ. COMANDO SC La centralina del condizionatore non comunica corret- tamente con il comando dello scambiatore di calore. | A*** | 1 | 1 | 10 s | А |
| 10 | NO COMUNICAZ. INVERTER AM NO COMUNICAZ. INVERTER AR La centralina del condizionatore non comunica corret- tamente con l'inverter. | A*** A*** | 1 | 1 1 | 10 s 10 s | A A |
| 12 13 | SOVRACCORRENTE INVERTER AM SOVRACCORRENTE INVERTER AR Corrente elevata ai motori. | A*** A*** | 1 | 1 1 | 3 s 3 s | M M |
| 14 15 | SOTTOTENSIONE INVERTER AM SOTTOTENSIONE INVERTER AR Tensione di alimentazione insufficiente. | A*** A*** | 1 | 1 1 | 3 s 3 s | M M |
| 16 17 | SOVRATENSIONE INVERTER AM SOVRATENSIONE INVERTER AR Tensione di alimentazione eccessiva. | A*** A*** | 1 | 1 1 | 3 s 3 s | M M |

^{*} Non impostabile, ferma sempre il condizionatore.

^{**} Ferma il condizionatore a temperature inferiori a +5°C (impostabile: -40 – +50 °C).

^{***} Bloccato se il terminale manuale non visualizza il menu principale.

^{****} Blocco impossibile.



| Ŀ | Testo di allarme | Priorità | Arresto | Spia | Ritardo | Ripristino |
|------------|---|--------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| Allarme n. | Funzione | 0=Bloccato | 0=Marcia | 0=OFF | s=secondi | M=Manuale |
| Ма | | A=Allarme A | 1=Arresto | 1=0N | m=minuti | A=Automatico |
| | | B=Allarme B | | | | |
| 18 19 | SURRISC. INVERTER AM SURRISC. INVERTER AR Temperatura interna elevata. | A*** A*** | 1 1 | 1 1 | 3 s 3 s | M M |
| 20 21 | NO COMUNICAZ. INVERTER AM-2/3 NO COMUNICAZ. INVERTER AR-2/3 La centralina del condizionatore non comunica corret- tamente con il servoinverter. Vale solo per le misure 50–120. | A*** A*** | 1 | 1 | 10 s 10 s | A A |
| 22 23 | SOVRACCORRENTE INVERTER AM-2/3 SOVRACCORRENTE INVERTER AR-2/3 Corrente elevata ai servomotori. Vale solo per le misure 50–120. | A*** A*** | 1 1 | 1 | 3 s 3 s | M M |
| 24 25 | SOTTOTENSIONE INVERTER AM-2/3 SOTTOTENSIONE INVERTER AR-2/3 Tensione di alimentazione insufficiente al servoinverter. Vale solo per le misure 50–120. | A*** A*** | 1 1 | 1 1 | 3 s 3 s | M M |
| 26 27 | SOVRATENSIONE INVERTER AM-2/3 SOVRATENSIONE INVERTER AR-2/3 Tensione di alimentazione eccessiva al servoinverter. Vale solo per le misure 50–120. | A*** A*** | 1 | 1 1 | 3 s 3 s | M M |
| 28 29 | SURRISC. INVERTER AM-2/3 SURRISC. INVERTER AR-2/3 Temperatura interna elevata del servoinverter. Vale solo per le misure 50–120. | A*** A*** | 1 1 | 1 1 | 3 s 3 s | M M |
| 30 | SENSORE AR/AMB. EST. DIFETTOSO Il sensore della temperatura nel canale dell'aria in ripresa oppure nel locale non è collegato (morsetti 40-41) o è difettoso; oppure è stato selezionato con comunicazione. Vale se è selezionata la funzione Sensore aria in ripresa/ambiente esterna o Riscaldamento notte intermittente. | A*** | 1 | 1 | 3 s | A |
| 31 | SENSORE AMB. EST. DIFETTOSO Il sensore della temperatura esterna non è collegato (morsetti 38-39) o è difettoso; oppure è stato seleziona- to con comunicazione. Vale se è selezionata la funzione Sensore amb. esterno. | B*** | 0 | 1 | 3 s | A |
| 32 | SENS. SC PIATTO DIFETTOSO Sensore di temperatura della spia antigelo nella | A*** | 0 | 1 | 3 s | А |
| 33 | scatola dello scambiatore assente o difettoso. SENS. SC BATTERIA DIFETTOSO Sensoro di temporatura della spia antiggio pol | A*** | 0 | 1 | 3 s | A |
| | Sensore di temperatura della spia antigelo nel gruppo di derivazione dello scambiatore di calore a batteria assente o difettoso. | | | | | |
| 34 | SOVRACCORRENTE COMANDO SC Corrente elevata al motore di azionamento dello scam- biatore di calore rotante. | A*** | 1 | 1 | 3 s | M |
| 35 | SOTTOTENSIONE COMANDO SC Bassa tensione di alimentazione al motore di aziona- mento dello scambiatore di calore rotante. | A*** | 1 | 1 | 3 s | M |

^{***} Bloccato se il terminale manuale non visualizza il menu principale.



| ċ. | Testo di allarme | Priorità | Arresto | Spia | Ritardo | Ripristino |
|----------|--|--------------|-----------|-------|--------------------|--------------|
| Allarme | Funzione | 0=Bloccato | 0=Marcia | 0=OFF | s=secondi | M=Manuale |
| llar | | A=Allarme A | 1=Arresto | 1=ON | m=minuti | A=Automatico |
| ٩ | | B=Allarme B | | | | |
| 36 | SOVRATENSIONE COMANDO SC Alta tensione di alimentazione al motore di azionamento dello scambiatore di calore rotante. | A*** | 1 | 1 | 3 s | М |
| 37 | SURRISC. COMANDO SC Temperatura interna elevata (90° C per il sensore del recuperatore di calore rotante). | A*** | 1 | 1 | 3 s | M |
| 38 | CADUTA PRESS. SC SUPERIORE AL LIMITE La funzione di sbrinatura dello scambiatore di calore ha rag- giunto il numero max di attivazioni (6/giorno). | B*** | 0 | 1 | 3 s | M |
| 39 | BATTERIA ELETTR. INTERV. La termica della batteria elettrica collegata è intervenuta o scollegata. | A*** | 1 | 1 | 3 s | M |
| 40 | TEMP. ARIA RIPRESA INFERIORE AL LIMITE La temperatura dell'aria in ripresa è inferiore al limite impostato da più di 20 minuti. | A*** | 1 | 1 | 20 m | M |
| 41 | TEMP. ARIA MANDATA INFERIORE AL SETPOINT La temperatura dell'aria in mandata è inferiore al setpoint impostato (regolazioni AMR e AM) o alla temp. min AM (regolazione AR) da più di 20 minuti. | A*** | 1 | 1 | 20 m | М |
| 42 | ALLARME EST. N. 1 INTERV. L'allarme esterno collegato ai morsetti 50–51 della centralina è stato generato. | A*** | 1 | 1 | Tempo impostato | M |
| 43 | ALLARME EST. N. 2 INTERV. L'allarme esterno collegato ai morsetti 52–53 della centralina è stato generato. | B*** | 0 | 1 | Tempo impostato | M |
| 44 45 | PRESS. CANALE AM INFERIORE AL SETPOINT PRESS. CANALE AR INFERIORE AL SETPOINT La pressione nei canali dell'aria in mandata/ripresa, se il sensore di pressione è collegato, è inferiore al setpoint di oltre il 10% da più di 20 minuti. | B*** B*** | 0 | 1 1 | 20 m 20 m | M M |
| 46 47 | PRESS. CANALE AM SUPERIORE AL SETPOINT PRESS. CANALE AR SUPERIORE AL SETPOINT La pressione nei canali dell'aria in mandata/ripresa, se il sensore di pressione è collegato, è superiore al setpoint di oltre il 10% da più di 20 minuti. | B*** B*** | 0 0 | 1 1 | 20 m 20 m | M M |
| 48 49 | FLUSSO AM INFERIORE AL SETPOINT FLUSSO AR INFERIORE AL SETPOINT Il flusso dell'aria in mandata/ripresa è inferiore al set- point di oltre il 10% da più di 20 minuti. | B*** B*** | 0 | 1 1 | 20 m 20 m | M M |
| 50 51 | FLUSSO AM SUPERIORE AL SETPOINT FLUSSO AR SUPERIORE AL SETPOINT Il flusso dell'aria in mandata/ripresa è superiore al set- point di oltre il 10% da più di 20 minuti. | B*** B*** | 0 | 1 1 | 20 m 20 m | M M |
| 52 53 | FILTRO AM SPORCO FILTRO AR SPORCO La pressione sul filtro dell'aria in mandata/ripresa supera il limite di allarme impostato da più di 10 minuti. | B*** B*** | 0 | 1 1 | 10 m 10 m | M M |

^{***} Bloccato se il terminale manuale non visualizza il menu principale.



| | Testo di allarme | Priorità | Arresto | Spia | Ritardo | Ripristino |
|------------|--|--------------|-----------|--------|--------------------|--------------|
| Allarme n. | Funzione | 0=Bloccato | 0=Marcia | 0=OFF | s=secondi | M=Manuale |
| Illar | | A=Allarme A | 1=Arresto | 1=ON | m=minuti | A=Automatico |
| ⋖ | | B=Allarme B | | | | |
| 54 | INTERV. ASS. SUPERIORE AL LIMITE Il tempo impostato per l'intervallo di assistenza è trascorso. In caso di ripristino con la funzione RESET del terminale manuale, ricompare dopo 7 giorni. L'impostazione di un nuovo intervallo di assistenza si effettua in IMP. ALLARMI. | B*** | 0 | 1 | Tempo impostato | М |
| 55 56 | NO COMUNICAZ.SENS.PRESS.FLUSSO AM NO COMUNICAZ.SENS.PRESS.FLUSSO AR La centralina del condizionatore non comunica corret- tamente con il sensore di pressione del flusso dell'aria in mandata/ripresa. | A*** A*** | 1 1 | 1 1 | 10 s 10 s | A A |
| 57 58 | NO COMUNICAZ.SENS.PRESS.FILTRO AM NO COMUNICAZ.SENS.PRESS.FILTRO AR La centralina del condizionatore non comunica corret- tamente con il sensore di pressione del filtro dell'aria in mandata/ripresa. | B*** B*** | 0 | 1 | 10 s 10 s | A A |
| 59 60 | NO COMUNICAZ.SENS.PRESS.CANALE AM NO COMUNICAZ.SENS.PRESS.CANALE AR La centralina del condizionatore non comunica corret- tamente con il sensore di pressione del canale dell'aria in mandata/ripresa collegato. Vale solo in caso di rego- lazione pressione AM/AR. | A*** A*** | 1 1 | 1 | 10 s 10 s | A A |
| 61 | NO COMUNICAZ.SENS.PRESS. SC La centralina del condizionatore non comunica corret- tamente con il sensore di pressione dello scambiatore di calore collegato. Vale solo se è attiva la funzione di sbrinatura. | B*** | 0 | 1 | 10 s | А |
| 62-71 | NO COMUNICAZ. MODULO I/O N. 0–9 La centralina del condizionatore non comunica corret- tamente con il modulo I/O 0–9 collegato. | B*** | 0 | 1 | 10 s | А |
| 72 | NO COMUNICAZ. CENTRALINA I/O La comunicazione fra scheda CPU e processore I/O della centralina non avviene correttamente. | А | 1 | 1 | 30 s | А |
| 73 | MOT. BOCCH. SC PIATTO DIFETTOSO Il motorino della bocchetta non raggiunge la posizione corretta. Il segnale di posizione in uscita dalla bocchetta non corrisponde al segnale di comando in ingresso. | A*** | 1 | 1 | 10 m | М |
| 74 | POMPA SC BATTERIA INTERV. Il contattore non risponde. Salvamotore o contattore probabilmente difettoso. | A*** | 1 | 1 | 20 s | М |
| 75 | SENS. UM. AM DIFETTOSO La comunicazione con il sensore di umidità nel canale dell'aria in mandata è difettosa o il sensore indica un va- lore errato. Blocca il segnale di uscita all'umidificazione, se richiesto. | A*** | 1 | 1 | 10 s | А |
| 76 | SENS. UM. AR DIFETTOSO La comunicazione con il sensore di umidità nel canale dell'aria in ripresa è difettosa o il sensore indica un va- lore errato. Blocca il segnale di uscita all'umidificazione, se richiesto. | A*** | 1 | 1 | 10 s | А |

^{***} Bloccato se il terminale manuale non visualizza il menu principale.



| 'n. | Testo di allarme | Priorità | Arresto | Spia | Ritardo | Ripristino | | |
|------------|---|-------------|-----------|------------|----------|--------------|-----------|-----------|
| Allarme n. | Funzione | Funzione | Funzione | 0=Bloccato | 0=Marcia | 0=OFF | s=secondi | M=Manuale |
| llar | | A=Allarme A | 1=Arresto | 1=ON | m=minuti | A=Automatico | | |
| ⋖ | | B=Allarme B | | | | | | |
| 77 | DI RISERVA | | | | | | | |
| 78 | SENS. UM. SC DIFETTOSO La comunicazione con il sensore di umidità dell'aria in ripresa a monte dello scambiatore di calore è difettosa o il sensore indica un valore errato. | B*** | 0 | 1 | 10 s | А | | |
| 79 | VALV. SC BATTERIA DIFETTOSA L'attuatore non raggiunge la posizione corretta. Il segnale di posizione in uscita dall'attuatore non corris- ponde al segnale di comando in ingresso. | A*** | 1 | 1 | 10 m | M | | |
| 80 | MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA - INFERIORE AL LIMITE La lettura della temperatura dal sensore sull'ingresso della ventola dell'aria in mandata è inferiore al limite di allarme preimpostato. | A*** | 1 | 1 | 30 s | А | | |
| 81 | SENS. TEMP. DENS. AM DIFETTOSO (RX/PX/CX) Il sensore di temperatura all'ingresso della ventola dell'aria in mandata è privo di comunicazione o indica un valore errato. | B*** | 0 | 1 | 10 s | А | | |
| | OUTD. AIR TEMP SENSOR DEFECTIVE (SD) Il sensore per la temperatura esterna non è collegato o è difettoso. | В | 0 | 1 | 3 s | А | | |
| 82 | SENS. TEMP. DENS. AR DIFETTOSO Unità di trattamento aria con recup. di calore a batt. o a flussi incrociati Il sensore di temperatura all'ingresso della ventola dell'aria in ripresa è privo di comunicazione o indica un valore errato. Unità di trattamento aria con recup. rotativo di calore È stata selezionata la regolazione dell'aria di espulsione, ma il sensore della temperatura dell'aria di espulsione non è collegato o è difettoso. | B*** | 0 | 1 | 10 s | A | | |
| | SA SENSOR DEFECTIVE (SD, solo unità trattamento aria in mandata) EA SENSOR DEFECTIVE (SD, solo unità trattamento aria | A A | 1 1 | 1 | 3 s | A | | |
| | in ripresa) Il sensore per la temperatura dell'aria in mandata/ripresa non è collegato o è difettoso. | | · | · | | , , | | |
| 83 | PREFILTRO SA SPORCO La pressione nel filtro dell'aria in mandata ha superato costantemente il limite di allarme preimpostato per 10 minuti. | B*** | 0 | 1 | 10 m | M | | |
| 84 | PREFILTRO EA SPORCO La pressione nel filtro dell'aria in ripresa ha superato costantemente il limite di allarme preimpostato per 10 minuti. | B*** | 0 | 1 | 10 m | M | | |
| 85 | COOLDX, K1 INTERV. Mancata risposta del contattore sull'ingresso digitale 1 del modulo I/O 6 del chiller. Salvamotore o pressostato probabilmente intervenuto. | А | 0 | 1 | 20 s | M | | |
| 86 | COOLDX, K2 INTERV. Mancata risposta del contattore sull'ingresso digitale 2 del modulo I/O 6 del chiller. Salvamotore o pressostato probabilmente intervenuto | А | 0 | 1 | 20 s | M | | |
| 87 | COOLDX K1, TROPPI RIAVVII Il compressore 1 si è avviato più di 20 volte in 2 ore a causa di un limitatore di pressione in servizio attivato. | А | 1 | 1 | 3 s | M | | |
| 88 | COOLDX K2, TROPPI RIAVVII Il compressore 2 si è avviato più di 20 volte in 2 ore a causa di un limitatore di pressione in servizio attivato. | А | 1 | 1 | 3 s | М | | |

^{***} Bloccato se il terminale manuale non visualizza il menu principale.



| Ċ. | Testo di allarme | Priorità | Arresto | Spia | Ritardo | Ripristino |
|------------|--|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| Allarme n. | Funzione | 0=Bloccato A=Allarme A | 0=Marcia 1=Arresto | 0=OFF 1=ON | s=secondi m=minuti | M=Manuale A=Automatico |
| ⋖ | | B=Allarme B | | | | |
| 89 | COM. ASSENTE SENSORE PRESS. PREFILTRO AM La centralina dell'unità di trattamento dell'aria non può stabilire una comunicazione corretta con il sensore di pressione del prefiltro dell'aria in mandata. | B*** | 0 | 1 | 10 s | А |
| 90 | COM. ASSENTE SENSORE PRESS. PREFILTRO AR La centralina dell'unità di trattamento dell'aria non può stabilire una comunicazione corretta con il sensore di pressione del prefiltro dell'aria in ripresa. | B*** | 0 | 1 | 10 s | А |
| 91 | PROTEZIONE ANTIGELO, PRERISCALDAMENTO, AL DI SOTTO DEL LIMITE DI ALLARME Il sensore per il controllo della protezione antigelo, pre- riscaldamento, ha misurato una temperatura inferiore a quella preimpostata. Default 7°C. | А | 1 | 1 | 3 s | М |
| 92 | PROTEZIONE ANTIGELO, PRERISCALDAMENTO, SEN- SORE DIFETTOSO Il sensore di controllo della protezione antigelo, preris- caldamento, è assente, non è collegato o è difettoso, nel caso in cui sia collegata una batteria di riscalda- mento ad acqua. | A | 1 | 1 | 3 s | А |
| 93 | SENSORE DI PRERISCALDAMENTO DIFETTOSO Il sensore di preriscaldamento è assente, non è collegato o è difettoso, nel caso in cui sia collegata una batteria di riscaldamento ad acqua. | А | 1 | 1 | 3 s | A |
| 94 | BATTERIA DI RISCALDAMENTO EL., PRERISCALDA- MENTO, PROTEZIONE INTERV. La protezione di sovraccarico termico per la batteria di preriscaldamento elettrica è intervenuta o non è col- legata. | A*** | 1 | 1 | 3 s | М |
| 95 | PRERISCALDAMENTO AL DI SOTTO DEL SETPOINT La temperatura di preriscaldamento è al di sotto del setpoint preimpostato (per ERS e controllo dell'aria in mandata) o temp. SA min. per il controllo dell'aria in ripresa) superiore a 20 minuti. | A*** | 1 | 1 | 20 m | М |
| 96 | DI RISERVA | | | | | |
| 97 | COM. ASSENTE SENSORE DI PRESSIONE ReCO2 La centralina dell'unità di trattamento dell'aria non può stabilire una comunicazione corretta con il sensore di pressione del flusso per ReCO2. | A*** | 1 | 1 | 10 s | A |
| 98 | MOTORE BOCCHETTA ReCO2 DIFETTOSO Il motore della bocchetta non aziona la bocchetta nella posizione corretta. Il segnale di uscita di conferma della posizione dalla bocchetta non equivale al segnale di controllo di ingresso. | A*** | 1 | 1 | 10 m | М |
| 99 | BLOCCO TIMER INTERV. Contattare la Swegon o i suoi rappresentanti. | - | _ | - | _*** | М |
| 100- | DI RISERVA | | | | | |
| 101 | VALVOLA DI RAFFREDDAMENTO I/O-7 DIFETTOSA I comandi della valvola di raffreddamento non ottengono lo stesso segnale su Al 1 come avviene per AU1 sul modulo I/O. | B*** | 1 | 0 | 10 m | M |
| 103 | VALVOLA DI RISCALDAMENTO I/O-7 DIFETTOSA I comandi della valvola di riscaldamento non ottengono lo stesso segnale su Al 2 come avviene per AU2 sul modulo I/O. | A*** | 1 | 0 | 10 m | М |
| 104 | POMPA CIRCUITO DI RAF. I/O-7 SCATTATA. I comandi della pompa del circuito di raffreddamento non ottengono il segnale corretto in base alla funzione impostata. | B*** | 1 | 0 | 30 s | M |

^{***} Bloccato se il terminale manuale non visualizza il menu principale.

**** Impostabile su 0–99 mesi.



| ċ | Testo di allarme | Priorità | Arresto | Spia | Ritardo | Ripristino |
|-------------|--|-------------|-----------|-------|-----------|--------------|
| Allarme n. | Funzione | 0=Bloccato | 0=Marcia | 0=OFF | s=secondi | M=Manuale |
| Illar | | A=Allarme A | 1=Arresto | 1=ON | m=minuti | A=Automatico |
| ٩ | | B=Allarme B | | | | |
| 105 | POMPA CIRCUITO DI RISC. I/O-7 SCATTATA. I comandi della pompa del circuito di riscaldamento non otten- gono il segnale corretto in base alla funzione impostata. | A*** | 1 | 1 | 30 s | М |
| 106 | TEMP. ACQUA DI RAFFREDDAMENTO I/O-7 SOTTO IL PUNTO IMPOSTATO. La temperatura per il comando dell'acqua di raffreddamento sul modulo I/O resta sem- pre 7°C sotto il punto impostato corrente. | B*** | 1 | 1 | 30 m | М |
| 107 | TEMP. ACQUA DI RISCALDAMENTO I/O-7 SOTTO IL PUNTO IMPOSTATO. La temperatura per il comando dell'acqua di riscaldamento sul modulo I/O resta sempre 7°C sotto il punto impostato corrente. | A*** | 1 | 1 | 30 m | М |
| 108 | TEMP. ACQUA DI RAFFREDDAMENTO I/O-7 SOPRA IL PUNTO IMPOSTATO. La temperatura per il comando dell'acqua di raffreddamento sul modulo I/O resta sem- pre 7°C sopra il punto impostato corrente. | 0*** | 1 | 1 | 30 m | М |
| 109 | TEMP. ACQUA DI RISCALDAMENTO I/O-7 SOPRA IL PUNTO IMPOSTATO. La temperatura per il comando dell'acqua di riscaldamento sul modulo I/O resta sempre 7°C sopra il punto impostato corrente. | 0*** | 1 | 1 | 30 m | М |
| 110 | SENSORE TEMP. ACQUA DI RAFFREDDAMENTO I/O-7 DIFETTOSO. Messaggio ottenuto se il sensore della tem- peratura dell'acqua di raffreddamento non è collegato o è difettoso. | В | 1 | 1 | 3 s | А |
| 111 | SENSORE TEMP. ACQUA DI RISCALDAMENTO I/O-7 DIFETTOSO. Messaggio ottenuto se il sensore della tem- peratura dell'acqua di riscaldamento non è collegato o è difettoso. | А | 1 | 1 | 3 s | А |
| 112 | NESSUNA COM. SENSORE PRESS FILTRO TERM AM La centralina dell'unità di trattamento aria non comu- nica correttamente con il sensore di pressione del filtro finale. | B*** | 0 | 1 | 10 s | А |
| 113 | FILTRO TERMINALE SPORCO La pressione sul filtro finale dell'aria di mandata supera per oltre 10 minuti il limite di allarme impostato. | B*** | 0 | 1 | 10 m | М |
| 114- 119 | DI RISERVA | | | | | |
| 120 | NO COMMUNICATION WITH MIRU CONTROL La centralina dell'unità di trattamento aria non comu- nica correttamente con il controllo MIRU (se sono presenti diversi controlli MIRU, vedere il menu Readings per verificare quale controllo MIRU non è raggiungibile). | B*** | 0 | 1 | 10 s | А |
| 121 | MIRU CONTROL TRIPPED Il controllo MIRU collegato è scattato (se sono presenti diversi controlli MIRU, vedere il menu Readings per verificare quale controllo MIRU non è raggiungibile). | B*** | 0 | 1 | 3 s | М |
| 122- 134 | DI RISERVA | | | | | |
| 135 | VENTILATORE AM MOTORE BLOCCATO L'albero motore non ruota durante l'avvio. | A*** | 1 | 1 | 3 s | M |
| 136 | VENTILATORE AR MOTORE BLOCCATO L'albero motore non ruota durante l'avvio. | A*** | 1 | 1 | 3 s | M |

^{***} Bloccato se il terminale manuale non visualizza il menu principale.



| Ŀ | Testo di allarme | Priorità | Arresto | Spia | Ritardo | Ripristino |
|-------------|--|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| Allarme n. | Funzione | 0=Bloccato A=Allarme A | 0=Marcia 1=Arresto | 0=OFF 1=ON | s=secondi m=minuti | M=Manuale A=Automatico |
| | | B=Allarme B | | | | |
| 137 | VENTILATORE AM-2 MOTORE BLOCCATO L'albero motore non ruota durante l'avvio. | A*** | 1 | 1 | 3 s | М |
| 138 | VENTILATORE AR-2 MOTORE BLOCCATO L'albero motore non ruota durante l'avvio. | A*** | 1 | 1 | 3 s | М |
| 139 | TENSIONE FLUTTUANTE TRA LE FASI, AM La differenza di alta tensione tra le fasi (trifase, 400 V), causa ondulazione. | A*** | 1 | 1 | 3 s | М |
| 140 | TENSIONE FLUTTUANTE TRA LE FASI, AR La differenza di alta tensione tra le fasi (trifase, 400 V), causa ondulazione. | A*** | 1 | 1 | 3 s | М |
| 141 | TENSIONE FLUTTUANTE TRA LE FASI, AM-2 La differenza di alta tensione tra le fasi (trifase, 400 V), causa ondulazione. | A*** | 1 | 1 | 3 s | М |
| 142 | TENSIONE FLUTTUANTE TRA LE FASI, AR-2 La differenza di alta tensione tra le fasi (trifase, 400 V), causa ondulazione. | A*** | 1 | 1 | 3 s | М |
| 143 | NO COMMUNICATION W OPTIMIZE La centralina UTA non riesce a stabilire comunicazioni corrette con OPTIMIZE. | B*** | 0 | 1 | 10 s | А |
| 144- 149 | OMUNICAZIONE ASSENTE MODULO I/O No. A-F La centralina dell'unità di trattamento dell'aria non può stabilire una comunicazione corretta con il modulo I/O connesso A-F. | B*** | 0 | 1 | 10 s | А |
| 150 | PROTEZIONE ANTIGELO, ZONA SUPPLEMENTARE, AL DI SOTTO DEL LIMITE DI ALLARME Il sensore per il controllo della protezione antigelo, zona supplementare, ha misurato una temperatura inferiore a quella preimpostata. Default: 7 °C | A | 1 | 1 | 3 s | М |
| 151 | FROT. ANTIGELO, ZONA SUPPLEMENTARE, DIFETTOSO Il sensore di controllo della protezione antigelo, zona supplementare, è assente, non è collegato o è difettoso, nel caso in cui sia collegata una batteria di riscaldamento ad acqua. | A | 1 | 1 | 3 s | А |
| 152 | SENSORE ARIA IN MANDATA, ZONA SUPPLEMENTARE, DIFETTOSO Il sensore dell'aria in mandata per la zona supplementare è assente, non è collegato o è difettoso, nel caso in cui sia collegata una batteria di riscaldamento ad acqua. | А | 1 | 1 | 3 s | А |
| 153 | SENSORE ARIA IN RIPRESA, ZONA SUPPLEMENTARE, DIFETTOSO Il sensore dell'aria in ripresa per la zona supplementare è assente, non è collegato o è difettoso, nel caso in cui sia collegata una batteria di riscaldamento ad acqua. | A | 1 | 1 | 3 s | А |
| 154 | BATTERIA DI RISCALDAMENTO EL., ZONA SUPPLEMEN- TARE, DIFETTOSO La protezione di sovraccarico termico per la batteria di riscaldamento elettrica dell'aria collegata per la zona supplementare è intervenuta o non è collegata | A | 1 | 1 | 3 s | М |
| 155 | TEMP. EA NELLA ZONA SUPPLEMENTARE AL DI SOTTO DEL LIMITE DI ALLARME La temperatura dell'aria in ripresa nella zona supple- mentare è inferiore al limite di allarme preimpostato per più di 20 minuti | A*** | 1 | 1 | 20 m | М |

^{***} Bloccato se il terminale manuale non visualizza il menu principale.



| 'n. | Testo di allarme | Priorità | Arresto | Spia | Ritardo | Ripristino |
|-------------|---|-------------|-----------|-------|-----------|--------------|
| Allarme n. | Funzione | 0=Bloccato | 0=Marcia | 0=OFF | s=secondi | M=Manuale |
| llar | | A=Allarme A | 1=Arresto | 1=ON | m=minuti | A=Automatico |
| < < | | B=Allarme B | | | | |
| 156 | TEMP. SA NELLA ZONA SUPPLEMENTARE AL DI SOTTO DEL LIMITE DI ALLARME La temperatura dell'aria in mandata nella zona supplementare è al di sotto del setpoint preimpostato (per ERS e controllo dell'aria in mandata) o temp. SA min. (per il controllo dell'aria in ripresa) superiore a 20 minuti | A*** | 1 | 1 | 20 m | М |
| 157- 158 | DI RISERVA | A*** | 1 | 1 | | М |
| 159 | COMUNICAZIONE ASSENTE, MODULO COOL DXS La centralina dell'unità di trattamento aria non può stabilire una comunicazione corretta con il modulo I/O connesso di COOL DXS. | А | 0 | 1 | 3 s | М |
| 160 | COOL DX/DXS, PRESSIONE BASSA, AL DI SOTTO DEL LIMITE DI ALLARME Il sensore della pressione bassa misura la pressione inferiore al limite preimpostato. | А | 0 | 1 | 3 s | M |
| 161 | COOL DX/DXS, PRESSIONE ALTA, AL DI SOPRA DEL LIMITE DI ALLARME Il sensore della pressione alta misura la pressione superi- ore al limite preimpostato. | А | 0 | 1 | 3 s | М |
| 162 | COOL DX/DXS, PRESSIONE BASSA, SENSORE DI- FETTOSO Il sensore della pressione bassa non è collegato o è difettoso. | A | 0 | 1 | 3 s | M |
| 163 | COOL DX/DXS, PRESSIONE ALTA, SENSORE DIFETTOSO Il sensore della pressione alta non è collegato o è difettoso. | А | 0 | 1 | 3 s | M |
| 164 | OOL DXS, K1 SCATTATO Nessuna risposta di contatto ottenuta per K1 sul modulo I/0 di COOL DX/DXS. La protezione motore o il limitatore di pressione potrebbero essere scattati. | А | 0 | 1 | 10 s | М |
| 165 | COOL DX/DXS, K2 SCATTATO Nessuna risposta di contatto ottenuta per K2 sul modulo I/O di COOL DX/DXS. La protezione motore o il limitatore di pressione potrebbero essere scattati. | А | 0 | 1 | 10 s | М |
| 166 | COOL DX/DXS, K3 SCATTATO Nessuna risposta di contatto ottenuta per K3 sul modulo I/0 di COOL DX/DXS. La protezione motore o il limitatore di pressione potrebbero essere scattati. | А | 0 | 1 | 10 s | М |
| 167 | COOL DX/DXS, TROPPI RIAVVII PER K1 Il compressore 1 COOL DX/DXS ha eseguito troppi riavvii. | А | 0 | 1 | 3 s | M |
| 168 | COOL DX/DXS, TROPPI RIAVVII PER K2 Il compressore 2 COOL DX/DXS ha eseguito troppi riavvii. | А | 0 | 1 | 3 s | M |
| 169 | COOL DX/DXS, TROPPI RIAVVII PER K3 Il compressore 3 COOL DX/DXS ha eseguito troppi riavvii. | А | 0 | 1 | 3 s | M |



| Ü. | Testo di allarme | Priorità | Arresto | Spia | Ritardo | Ripristino |
|-------------|--|-------------|-----------|-------|-----------|--------------|
| Allarme n. | Funzione | 0=Bloccato | 0=Marcia | 0=OFF | s=secondi | M=Manuale |
| la l | | A=Allarme A | 1=Arresto | 1=ON | m=minuti | A=Automatico |
| ٩ | | B=Allarme B | | | | |
| 170 | COOL DXS, VENTILATORE SCATTATO Sono scattati i contatti termostatici nel motore del ventilatore del condensatore di COOL DXS. | А | 0 | 1 | 3 s | M |
| 171 | COOL DX/DXS, SEQUENZA DI FASE ERRATA È scattata la protezione della sequenza di fase per la tensione fornita a COOL DX/DXS. | А | 0 | 1 | 3 s | M |
| 172 | SENSORE TEMP. ARIA ESTERNA COOL DX DIFETTOSO Il sensore per valori bassi della temperatura dell'aria esterna non è collegato o è difettoso. | В | 0 | 1 | 3 s | А |
| 173- 177 | DI RISERVA | | | | | |
| 178 | POMPA DI RICIRCOLO AQUA LINK, RAFFREDDAMENTO, INTERV. La pompa di ricircolo AQUA Link collegata è scattata. | В | 0 | 1 | 10 s | M |
| 179 | NESSUNA COMUNICAZIONE CON BLUE BOX La centralina dell'unità di trattamento aria non riesce a stabilire comunicazioni corrette con il chiller/la pompa di calore BLUE BOX collegati. | В | 0 | 1 | 10 s | А |
| 180 | BLUE BOX - SCATTATO LIVELLO ALLARME 1 Il chiller/la pompa di calore BLUE BOX collegati hanno fatto scattare l'allarme di gruppo di livello 1. | В | 0 | 1 | 3 s | M |
| 181 | BLUE BOX - SCATTATO LIVELLO ALLARME 2 Il chiller/la pompa di calore BLUE BOX collegati hanno fatto scattare l'allarme di gruppo di livello 2. | В | 0 | 1 | 3 s | M |
| 182 | BLUE BOX - SCATTATO LIVELLO ALLARME 3 Il chiller/la pompa di calore BLUE BOX collegati hanno fatto scattare l'allarme di gruppo di livello 3. | В | 0 | 1 | 3 s | M |
| 183 | UMIDIFICATORE A VAPORE DIFETTOSO Il deumidificatore a vapore non è presente, non è collegato, è difettoso. | A*** | 0 | 1 | 10 s | M |
| 184 | SEQ. REGOLAZ. EXTRA ANTIGELO SOTTO LIM. Il sensore della protezione antigelo rileva una temperatura inferiore a quella impostata. Impostazione di fabbrica: 7 °C. | А | 1 | 1 | 3 s | М |
| 185 | SEQ. REGOLAZ. EXTRA ANTIGELO DIFETTOSA Il sensore di temperatura della spia antigelo è assente, scollegato o difettoso se la batteria di riscaldamento per acqua calda è collegata. | A*** | 0 | 1 | 10 s | М |
| 186 | SEQ. REG. EXTRA BATT SCATTATA La protezione da surriscaldamento della batteria di riscaldamento collegata è scattata o non è collegata. | А | 1 | 1 | 3 s | M |
| 187- 199 | DI RISERVA | | | | | |



18 MESSAGGI INFORMATIVI

I messaggi informativi vengono visualizzati nel terminale manuale. Compaiono solo quando l'utente visualizza il menu principale.

I messaggi informativi forniscono dettagli sulle impostazioni necessarie che non sono state immesse o su scenari operativi problematici, ad esempio.


| N. messaggio | Testo del messaggio |
|--------------|--|
| 1 | TARATURA DEL FILTRO NON ESEGUITA La pressione nei filtri non è stata tarata dopo l'avvio iniziale. Ricorrente a intervalli di 24 ore. Il messaggio non verrà ricevuto dopo che la pressione nei filtri è stata tarata. |
| 2 | TARATURA SCAMBIATORE DI CALORE NON ESEGUITA La pressione nello scambiatore di calore non è stata tarata dopo la prima attivazione della funzione. Ricorrente a intervalli di 24 ore. Il messaggio non verrà ricevuto dopo che la pressione nello scambiatore di calore è stata tarata. |
| 3 | DI RISERVA |
| 4 | IMPOSTAZIONI DIP SWITCH NON CORRETTE I DIP switch sulla scheda del circuito di comando sono impostati con una combinazione non consentita. |
| 5 | DI RISERVA |
| 6 | ERRORE MODEM/E-MAIL Errore nella comunicazione con il modem o quando viene inviata l'e-mail. Il messaggio verrà visualizzato dopo dieci tentativi. |
| 7 | TARATURA PREFILTRO NON ESEGUITA La pressione nei prefiltri non è stata tarata dopo l'avvio iniziale. Ricorrente a intervalli di 24 ore. Il messaggio non verrà ricevuto dopo che la pressione nei prefiltri è stata tarata. |
| 8 | TARATURA ReCO2 NON ESEGUITA ReCO2 non è stato tarato dopo la prima attivazione della funzione. Ricorrente a intervalli di 24 ore. Il messaggio non verrà ricevuto dopo che ReCO2 è stato tarato. |
| 9 | IMPOSTAZIONE ReCO2 NON CORRETTA Controllo della pressione, controllo slave o selezione del tipo errato di unità di trattamento dell'aria. Ricorrente a intervalli di 5 minuti |



19 **DATI TECNICI**

19.1 Dimensioni, GOLD RX unità monoblocco con recuperatore di calore rotativo


GOLD 04/05, 08





* L'unità di trattamento aria viene fornita senza pannello di connessione terminale se verrà collegato un accessorio per canali collocato in un alloggiamento isolato.

I travetti di sostegno sono opzionali.

GOLD 12










* L'unità di trattamento aria viene fornita senza pannello di connessione terminale se verrà collegato un accessorio per canali collocato in un alloggiamento isolato.


GOLD Top, 04/05 e 08














| Dimensioni | Α | В | К | D | F | G | Н | J | К | L | Ø | Peso, kg |
|------------|-----|------|-------|------|-------|-----|------|-----|------|------|-----|----------|
| 04/05 | 750 | 825 | 240 | 345 | 230 | 460 | 920 | 561 | - | 1500 | 315 | 243 |
| Top 04/05 | 750 | 825 | 233,5 | 1033 | 237,5 | 350 | 920 | 561 | | 1500 | 315 | 247 |
| 08 | 800 | 995 | 277,5 | 440 | 271 | 543 | 1085 | 730 | - | 1600 | 400 | 309 |
| Top 08 | 800 | 995 | 276 | 1048 | 280 | 435 | 1085 | 730 | - | 1600 | 400 | 310 |
| 12 | 655 | 1199 | 324 | 550 | 324 | 647 | 1295 | 935 | 551 | 1860 | 500 | 518 |
| Top 12 | 655 | 1199 | 332 | 550 | 333 | 533 | 1295 | 935 | 1196 | 1860 | 500 | 504 |



GOLD 14/20, 25/30










^{*} L'unità di trattamento aria viene fornita senza pannello di connessione terminale se verrà collegato un accessorio per canali collocato in un alloggiamento isolato.

Nelle quote è riportata la configurazione dell'attacco per la disposizione dei ventilatori 1. Per la disposizione dei ventilatori 2, gli attacchi sono invertiti specularmente.

GOLD 35/40









^{*} L'unità di trattamento aria viene fornita senza pannello di connessione terminale se verrà collegato un accessorio per canali collocato in un alloggiamento isolato.


Nelle quote è riportata la configurazione dell'attacco per la disposizione dei ventilatori 1. Per la disposizione dei ventilatori 2, gli attacchi sono invertiti specularmente.

GOLD 50/60





GOLD 70/80




^{*} L'unità di trattamento aria viene fornita senza pannello di connessione terminale se verrà collegato un accessorio per canali collocato in un alloggiamento isolato.

| Dimensioni | А | В | к | D | E | F | G | Н | ı | J | к | L | М | Peso, kg |
|------------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|----------|
| 14/20 | 765 | 1400 | 1136 | 550 | 208 | 400 | 1000 | 1395 | 298 | 109 | 200 | 2080 | 188 | 625 |
| 25/30 | 835 | 1600 | 1336 | 550 | 193 | 500 | 1200 | 1595 | 298 | 94 | 200 | 2220 | 203 | 786 |
| 35/40 | 948 | 1990 | 1726 | 550 | 200 | 600 | 1400 | 1985 | 392 | 153 | 295 | 2446 | 240 | 1120 |
| 50/60 | 1050 | 2318 | - | 570 | 150 | 800 | 1600 | 2253 | 423 | 115 | 360 | 2670 | - | 1498 |
| 70/80 | 1275 | 2637 | - | 570 | 164 | 1000 | 1800 | 2640 | 319 | 161 | 419 | 3120 | - | 2311 |



GOLD 100/120




^{*} L'unità di trattamento aria viene fornita senza pannello di connessione terminale se verrà collegato un accessorio per canali collocato in un alloggiamento isolato.

| Taglia | Α | В | D | E | F | G | Н | ı | J | К | L | М | N | 0 | Р | Peso, kg |
|---------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|----------|
| 100/120 | 1126 | 3340 | 1070 | 191 | 1200 | 2400 | 3440 | 520 | 210 | 470 | 3322 | 800 | 170 | 2500 | 1720 | 3982 |




19.2 Dimensioni, GOLD PX unità monoblocco con recuperatore di calore a flussi incrociati

GOLD 04/05, 07/08




^{*} L'unità di trattamento aria viene fornita senza pannello di connessione terminale se verrà collegato un accessorio per canali collocato in un alloggiamento isolato.

GOLD 11/12



^{*} L'unità di trattamento aria viene fornita senza pannello di connessione terminale se verrà collegato un accessorio per canali collocato in un alloggiamento isolato.

GOLD 14/20, 25/30




^{*} L'unità di trattamento aria viene fornita senza pannello di connessione terminale se verrà collegato un accessorio per canali collocato in un alloggiamento isolato.

| Dimensioni | Α | В | к | D | Е | F | G | Н | ı | J | K | L | М | N | ø | Peso, kg |
|------------|-----|------|-------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------|
| 04/05 | 800 | 825 | 240 | 345 | - | 230 | 460 | 920 | _ | _ | - | 2000 | - | - | 315 | 291-337 |
| 07 | 915 | 995 | 277,5 | 440 | - | 271 | 543 | 1085 | _ | - | _ | 2230 | - | - | 400 | 360-419 |
| 08 | 915 | 995 | 277,5 | 440 | - | 271 | 543 | 1085 | _ | _ | _ | 2230 | - | - | 400 | 369-428 |
| 11 | 655 | 1199 | 324 | 1200 | 397 | 324 | 647 | 1295 | _ | 935 | 551 | 2510 | - | - | 500 | 552-646 |
| 12 | 655 | 1199 | 324 | 1200 | 397 | 324 | 647 | 1295 | - | 935 | 551 | 2510 | - | - | 500 | 574-668 |
| 14 | 765 | 1400 | 1136 | 1300 | 450 | 400 | 1000 | 1395 | 298 | 188 | 200 | 2830 | 208 | 109 | - | 667-773 |
| 20 | 765 | 1400 | 1136 | 1300 | 450 | 400 | 1000 | 1395 | 298 | 188 | 200 | 2830 | 208 | 109 | - | 703-809 |
| 25 | 835 | 1600 | 1336 | 1550 | 575 | 500 | 1200 | 1595 | 298 | 203 | 200 | 3220 | 193 | 94 | - | 905-1058 |
| 30 | 835 | 1600 | 1336 | 1550 | 575 | 500 | 1200 | 1595 | 298 | 203 | 200 | 3220 | 193 | 94 | - | 945-1098 |



19.3 Dimensioni, GOLD CX unità monoblocco con recuperatore di calore a batteria


GOLD 35/40



^{*} L'unità di trattamento aria viene fornita senza pannello di connessione terminale se verrà collegato un accessorio per canali collocato in un alloggiamento isolato.


Nelle quote è riportata la configurazione dell'attacco per la disposizione dei ventilatori 1. Per la disposizione dei ventilatori 2, gli attacchi sono invertiti specularmente.

GOLD 50/60



^{*} L'unità di trattamento aria viene fornita senza pannello di connessione terminale se verrà collegato un accessorio per canali collocato in un alloggiamento isolato.

GOLD 70/80




^{*} L'unità di trattamento aria viene fornita senza pannello di connessione terminale se verrà collegato un accessorio per canali collocato in un alloggiamento isolato.

| Dimensioni | Α | В | К | D | E | F | G | н | ı | J | К | L | М | N | Peso, kg |
|------------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|----------|
| 35/40 | 948 | 1990 | 1726 | 680 | 200 | 600 | 1400 | 1985 | 392 | 153 | 295 | 2575 | 600 | 240 | 1355 |
| 50/60 | 1050 | 2318 | - | 760 | 150 | 800 | 1600 | 2253 | 423 | 115 | 360 | 2860 | 650 | - | 2045 |
| 70/80 | 1275 | 2637 | - | 760 | 164 | 1000 | 1800 | 2640 | 319 | 161 | 419 | 3310 | 800 | _ | 3030 |



GOLD 100/120




^{*} L'unità di trattamento aria viene fornita senza pannello di connessione terminale se verrà collegato un accessorio per canali collocato in un alloggiamento isolato.

| Taglia | Α | В | D | E | F | G | Н | I | J | к | L | М | N | О | Р | Peso, kg |
|---------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|----------|
| 100/120 | 1126 | 3340 | 1070 | 191 | 1200 | 2400 | 3440 | 520 | 210 | 470 | 3322 | 800 | 170 | 2500 | 1720 | 4568 |



19.4) Dimensioni, unità separate dell'aria di mandata e di ripresa GOLD SD

GOLD 04/05, 08





* Se verrà collegato un accessorio per canali collocato in un alloggiamento isolato, l'unità di trattamento aria sarà dotata di un pannello di connessione terminale progettato per il collegamento a tale accessorio per canali.

I travetti di sostegno sono opzionali.


| Taglia | L | В | Н | Α | С | D | E | F | G | Ø | Peso, kg |
|--------|------|-----|-----|------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|----------|
| 04/05 | 1099 | 825 | 490 | 937 | 162 | 245 | 412,5 | 102 | 561 | 315 | 119 |
| 08 | 1174 | 995 | 575 | 1012 | 162 | 287,5 | 497,5 | 73 | 730 | 400 | 137 |

GOLD 12





Ventilatore + recuperatore di calore a batteria





* L'unità di trattamento aria viene fornita senza pannello di connessione terminale se verrà collegato un accessorio per canali collocato in un alloggiamento isolato.

| Taglia | Peso, kg Ventilatore + filtro | Peso, kg Ventilatore + filtro + batteria |
|--------|----------------------------------|---|
| 12 | 187 | 306 |

| Tag | glia | L1 | L2 | В | н | Α | D | E | F | G | 1 | J | Ø |
|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|-----|-----|
| 1 1 | 2 | 1404 | 1961 | 1199 | 648 | 935 | 609 | 1352 | 540 | 650 | 599,5 | 324 | 500 |

GOLD 14/20





Ventilatore

Ventilatore + filtro

Ventilatore + filtro + recuperatore di calore a batteria


* Se verrà collegato un accessorio per canali collocato in un alloggiamento isolato, l'unità di trattamento aria sarà dotata di un pannello di connessione terminale progettato per il collegamento a tale accessorio per canali.


| Taglia | Peso, kg Ventilatore | Peso, kg Ventilatore + filtro | Peso, kg Ventilatore + filtro + batteria |
|--------|-------------------------|----------------------------------|---|
| 14 | 206 | 310 | 473 |

| Taglia | L1 | L2 | L3 | В | Н | Α | С | D | E | F | G | I | J |
|--------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 14/20 | 1040 | 1875 | 2471 | 1400 | 806 | 1136 | 988 | 596 | 887 | 400 | 1000 | 200 | 203 |




GOLD 25/30, 35/40






Ventilatore + filtro



Ventilatore + filtro + recuperatore di calore a batteria





* Se verrà collegato un accessorio per canali collocato in un alloggiamento isolato, l'unità di trattamento aria sarà dotata di un pannello di connessione terminale progettato per il collegamento a tale accessorio per canali.


| Taglia | Peso, kg Ventilatore | Peso, kg Ventilatore + filtro | Peso, kg Ventilatore + filtro + batteria |
|--------|-------------------------|----------------------------------|---|
| 25/30 | 287 | 402 | 611 |
| 35/40 | 375 | 511 | 782 |

| Taglia | L1 | L2 | L3 | В | Н | А | С | D | E | F | G | I | J |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 25/30 | 1145 | 1980 | 2576 | 1600 | 1026 | 1336 | 1093 | 596 | 887 | 500 | 1200 | 200 | 263 |
| 35/40 | 1145 | 1980 | 2576 | 1990 | 1126 | 1726 | 1093 | 596 | 887 | 600 | 1400 | 295 | 263 |


GOLD 50/60







Ventilatore + filtro + recuperatore di calore a batteria



Fornita su piedini di sostegno alti 100 mm. Al momento dell'installazione finale dell'unità, questi possono essere rimossi o lasciati dove si trovano. L'unità è predisposta per il montaggio di piedini di sostegno regolabili.

* Se verrà collegato un accessorio per canali collocato in un alloggiamento isolato, l'unità di trattamento aria sarà dotata di un pannello di connessione terminale progettato per il collegamento a tale accessorio per canali.

| Taglia | Peso, kg ventilatore | Peso, kg Ventilatore + filtro | Peso, kg Ventilatore + filtro + batteria |
|--------|-------------------------|----------------------------------|---|
| 50/60 | 450 | 660 | 1080 |

| Taglia | L1 | L2 | L3 | Α | В | Н | С | D | E | F | G | I | J |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 50/60 | 1078 | 1947 | 2543 | 2166 | 2318 | 1320 | 1050 | 618 | 919 | 800 | 1600 | 359 | 260 |



GOLD 70/80





* L'unità di trattamento aria viene fornita senza pannello di connessione terminale se verrà collegato un accessorio per canali collocato in un alloggiamento isolato.


| Taglia | Peso, kg Ventilatore | Peso, kg Ventilatore + filtro | Peso, kg Ventilatore + filtro + batteria |
|--------|-------------------------|----------------------------------|---|
| 70/80 | 640 | 909 | 1672 |

| Taglia | L1 | L2 | L3 | Α | В | Н | С | D | E | F | G | I | J |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|-----|
| 70/80 | 1327 | 2550 | 3310 | 2485 | 2637 | 1320 | 1275 | 760 | 1275 | 1000 | 1800 | 419 | 160 |

GOLD 100/120








Sez. per coll. dell'aliment. el. + vent. Filtro + Sez. per coll. dell'aliment. el. + vent.

Filtro + recuperatore di calore a batteria + ventilatore




* L'unità di trattamento aria viene fornita senza pannello di connessione terminale se verrà collegato un accessorio per canali collocato in un alloggiamento isolato.

|) | Taglia | Peso, kg sez. per coll. dell'aliment. el.+vent. | Peso, kg filtro+sez. per coll. dell'aliment.+vent. | Peso, kg filtro+batteria+vent. |
|---|--------|---|--|-----------------------------------|
| | 100 | 1120 | 1649 | 2284 |

| T | aglia | L1 | L2 | L3 | В | Н | С | D | E | F | G | I | J | K | М | N | О |
|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | 100 | 1682 | 2752 | 3322 | 3340 | 1620 | 1126 | 1070 | 1126 | 1200 | 2400 | 470 | 210 | 500 | 800 | 170 | 2500 |



19.5 Collegamento dei morsetti misure 04–120



Gli ingressi digitali (morsetti 46–57) sono di tipo a tensione extra bassa. Gli ingressi analogici (morsetti 30–35) hanno un'impedenza di ingresso di 66 kΩ.

| Morsetto | Funzione | Note |
|-------------|--|--|
| 1 e 2 | Non utilizzati | |
| 3 e 4 | Non utilizzati | |
| 5 e 6 | Pompa di ricircolo riscaldamento | Contatto libero, max 12 A/AC1, 5 A/AC3, 250 Vca. Si chiude quando è richiesto il riscaldamento. |
| 7 e 8 | Raffreddamento on/off, step 1 | Contatto libero, max 12 A/AC1, 5 A/AC3, 250 Vca. Si chiude quando è richiesto il raffreddamento. |
| 9 e 10 | Raffreddamento on/off, step 2 | Contatto libero, max 12 A/AC1, 5 A/AC3, 250 Vca. Si chiude quando è richiesto il raffreddamento. |
| 11 e 12 | Indicazione di marcia bassa velocità | Contatto libero, max 12 A/AC1, 5 A/AC3, 250 Vca. Si chiude in caso di marcia a bassa velocità. |
| 13 e 14 | Indicazione di marcia alta velocità | Contatto libero, max 12 A/AC1, 5 A/AC3, 250 Vca. Si chiude in caso di marcia ad alta velocità. |
| 15 e 16 | Allarme generale A (1) | Contatto libero, max 12 A/AC1, 5 A/AC3, 250 Vca. Si chiude o si apre (impostazione) in caso di allarme A. |
| 17 e 18 | Allarme generale B (2) | Contatto libero, max 12 A/AC1, 5 A/AC3, 250 Vca. Si chiude o si apre (impostazione) in caso di allarme B. |
| 19, 20 e 21 | Indicazione di marcia | Contatto libero, max 12 A/AC1, 5 A/AC3, 250 Vca. 19 NC, 20 C, 21 NO. Si chiude in caso di marcia. |
| 22, 23 e 24 | Comando bocchette | 230 Vca. 22 fase comandata, 23 fase fissa, 24 neutro. 22 riceve tensione durante la marcia. |
| 25 e 26 | Tensione di manovra in uscita | Tensione di manovra 230 Vca. Carico max 1,5 A. Interruzione mediante interruttore di sicurezza. Carico sul fusibile di alimentazione. |
| 27, 28 e 29 | Collegamenti per rete EIA-485 | 27 collegamento di comunicazione A/RT+, 28 collegamento di comunicazione B/RT-, 29 GND/COM. |
| 30 e 31 | Forzatura aria in entrata | Ingresso 0-10 Vcc. Il segnale in ingresso modifica il setpoint di flusso/pressione dell'aria in entrata. |
| 32 e 33 | Forzatura aria in uscita | Ingresso 0-10 Vcc. Il segnale in ingresso modifica il setpoint di flusso/pressione dell'aria in uscita. |
| 34 e 35 | Offset setpoint esterno | Ingresso 0-10 Vcc. Regolando l'aria in entrata si modifica il setpoint della temperatura dell'aria in entrata. Regolando l'aria in uscita si modifica il setpoint della temperatura dell'aria in uscita. Modifica ±5 °C. Regolando l'aria in entrata in relazione all'aria in uscita si modifica il differenziale AU/AE. Il differenziale non può essere <0 °C. Il differenziale AU/AE diminuisce all'aumentare del segnale in ingresso. Si attiva dal terminale manuale. |
| 36 e 37 | Tensione di riferimento | Uscita per 10 Vcc costanti. Carico max 2 mA. |
| 38 e 39 | Sensore esterno di temperatura esterna | 38 GND, 39 segnale. Collegamento al sensore digitale esterno di temperatura esterna. |
| 40 e 41 | Sensore esterno di AU/ temperatura ambiente | 40 GND, 41 segnale. Collegamento al sensore esterno di aria in uscita/temperatura esterna. |
| 42 e 43 | Comando stepless raffreddamento | Uscita raffreddamento 0-10 Vcc. Carico max 2 mA a 10 Vcc. |
| 44 e 45 | Comando sequenza di regolazione ausiliaria/ bocchetta di ricircolo | L'utilizzo dell'uscita di comando dipende dalla funzione selezionata nel terminale manuale. Carico max 2 mA a 10 Vcc. |
| 46 e 47 | Bassa velocità esterna | Funzione di contatto esterno. Forza il timer da arresto a marcia a bassa velocità. |
| 48 e 49 | Alta velocità esterna | Funzione di contatto esterno. Forza il timer da arresto/bassa velocità a marcia ad alta velocità. |
| 50 e 51 | Allarme esterno 1 | Funzione di contatto esterno. Normalmente chiuso/aperto a scelta. L'allarme esterno può essere ottenuto sul GOLD. |
| 52 e 53 | Allarme esterno 2 | Funzione di contatto esterno. Normalmente chiuso/aperto a scelta. L'allarme esterno può essere ottenuto sul GOLD. |
| 54 e 55 | Funzione esterna incendio/ fumi | Funzione esterna incendio e fumo. Alla consegna, la funzione è provvista di ponticello. I contatti tra 54 e 55 sono chiusi durante il funzionamento dell'unità. Se si aprono, la funzione attiva un allarme. |
| 56 e 57 | Arresto esterno | Arresto del gruppo mediante contatto normalmente aperto. Ponticellato alla consegna. Collegamento fra 56 e 57 in marcia. Se si apre il collegamento, il gruppo di arresta. |
| 58 e 59 | Tensione di manovra* | Tensione di manovra 24 Vca. Carico max complessivo sui morsetti 58–61: 16 VA. Interruzione mediante interruttore di sicurezza. |
| 60 e 61 | Tensione di manovra* | Tensione di manovra 24 Vca. Carico max complessivo sui morsetti 58–61: 16VA. Interruzione mediante interruttore di sicurezza. |

^{*} GOLD 100/120: Qualora sia necessario un carico superiore a 16 VA, utilizzare i morsetti 201 (G) e 202 (G0). I morsetti 201-202 possono sopportare un carico totale massimo pari a 48 VA.



19.6 Dati elettrici

19.6.1 Unità di trattamento dell'aria

ALIMENTAZIONE ELETTRICA MIN., UNITA' GOLD MONOBLOCCO CON RECUPERATORE DI CALORE ROTATIVO (RX), A FLUSSI INCROCIATI (PX) O A BATTERIA (CX). GOLD 04:

Monofase, cavo a 3 fili, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT o trifase, 5 conduttori, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 05, variante di potenza 1:

Monofase, cavo a 3 fili, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT o trifase, 5 conduttori, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 05, variante di potenza 2:

Monofase, cavo a 3 fili, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT o trifase, 5 conduttori, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 07, variante di potenza 1:

Monofase, cavo a 3 fili, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT o trifase, 5 conduttori, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 07, variante di potenza 2:

Monofase, cavo a 3 fili, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT o trifase, 5 conduttori, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT GOLD 08, variante di potenza 1:

Monofase, cavo a 3 fili, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT σ trifase, 5 conduttori, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 08, variante di potenza 2:

Trifase, cavo a 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT GOLD 11, variante di potenza 1:

Monofase, cavo a 3 fili, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT o trifase, 5 conduttori, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT GOLD 11, variante di potenza 2:

Trifase, 5 conduttori, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT GOLD 12:

Trifase, cavo a 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT GOLD 14:

Trifase, cavo a 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT GOLD 20, variante di potenza 1:

Trifase, cavo a 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT GOLD 20, variante di potenza 2:

Trifase, cavo a 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT

Trifase, cavo a 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT GOLD 30, variante di potenza 1:

Trifase, cavo a 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 20 AT (RX), 16 AT (PX)

GOLD 30, variante di potenza 2:

Trifase, cavo a 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 20 AT GOLD 35:

Trifase, cavo a 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT (RX), 20 AT (CX)

GOLD 40:

Trifase, cavo a 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 25 AT (RX), 32 AT (CX)

GOLD 50:

Trifase, cavo a 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 25 AT

GOLD 60, variante di potenza 1:

Trifase, cavo a 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 32 AT (RX), 40 AT (CX)

GOLD 60, variante di potenza 2:

Trifase, cavo a 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 50 AT GOLD 70:

Trifase, cavo a 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 32 AT

GOLD 80, variante di potenza 1:

Trifase, 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 50 AT

GOLD 80, variante di potenza 2:

Trifase, 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 80 AT

GOLD 100:

Trifase, 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 50 AT

GOLD 120, variante di potenza 1:

Trifase, 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 80 AT

GOLD 120, variante di potenza 2:

Trifase, 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 125 AT

ALIMENTAZIONE ELETTRICA MIN., UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA CON MANDATA E RIPRESA SEPARATE, GOLD (SD) GOLD 04:

Monofase, cavo a 3 fili, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 05:

Monofase, cavo a 3 fili, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 08, variante di potenza 1:

Monofase, cavo a 3 fili, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 08, variante di potenza 2:

Trifase, cavo a 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 12-35:

Trifase, cavo a 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 40:

Trifase, cavo a 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT

GOLD 50:

Trifase, cavo a 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 60, variante di potenza 1:

Trifase, cavo a 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT

GOLD 60, variante di potenza 2:

Trifase, cavo a 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 25 AT

GOLD 70:

Trifase, cavo a 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT

GOLD 80, variante di potenza 1:

Trifase, 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 25 AT

GOLD 80, variante di potenza 2:

Trifase, 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 40 AT

GOLD 100:

Trifase, 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 25 AT

GOLD 120, variante di potenza 1:

Trifase, 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 40 AT

GOLD 120, variante di potenza 2:

Trifase, 5 fili, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 63 AT



19.6.2 Ventilatori

DATI NOMINALI DEL VENTILATORE

GOLD 04: Potenza albero motore: 0,8 kW (0,41 kW)*, sistema di controllo del motore: 1 x 230 V, 50 Hz

GOLD 05: Potenza albero motore: 0,8 kW, sistema di controllo del motore: 1 x 230 V, 50 Hz o Potenza albero motore: 1,15 kW,

sistema di controllo del motore: 1 x 230 V, 50 Hz

sistema di controllo del motore: 3 x 400 V, 50 Hz

sistema di controllo del motore: 1 x 230 V, 50 Hz o Potenza albero motore: 1,15 kW, sistema di controllo del motore, 1 x 230 V, 50 Hz

GOLD 07: Potenza albero motore: 0,8 kW,

3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 08: Potenza albero motore: 1,15 kW, sistema di controllo del motore: 1 x 230 V, 50 Hz o Potenza albero motore: 1,6 kW,

GOLD 11: Potenza albero motore: 1,15 kW, sistema di controllo del motore: 1 x 230 V, 50 Hz o Potenza albero motore: 1,6 kW,

GOLD 12: Potenza albero motore: 1,6 kW, sistema di controllo del motore: 3 x 400 V, 50 Hz o Potenza albero motore: 2,4 kW,

sistema di controllo del motore: 3 x 400 V, 50 Hz GOLD 14: Potenza albero motore: 2,4 kW (1,5 kW)*, RX/SD sistema di controllo del motore, 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 14: Potenza albero motore: 1,6 kW, sistema di controllo del motore, 3 x 400 V, 50 Hz

alt. Potenza albero motore: 2,4 kW, sistema di controllo del motore: 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 20: Potenza albero motore: 2,4 kW, sistema di controllo del motore: 3 x 400 V, 50 Hz o Potenza albero motore: 3,4 kW, sistema di controllo del motore: 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 25: Potenza albero motore: 4,0 kW (2,4 kW))*, RX/SD sistema di controllo del motore, 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 25: Potenza albero motore: 2,4 kW, sistema di controllo del motore, 3 x 400 V, 50 Hz

alt. Potenza albero motore: 3,4 kW, sistema di controllo del motore: 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 30: Potenza albero motore: 4,0 kW, sistema di controllo del motore: 3 x 400 V, 50 Hz o Potenza albero motore: 5,0 kW,

sistema di controllo del motore: 3 x 400 V, 50 Hz GOLD 35: Potenza albero motore: 6,5 kW (3,9 kW)*,

sistema di controllo del motore: 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 40: Potenza albero motore: 6,5 kW, sistema di controllo del motore: 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 50: Potenza albero motore: 2 x 4,0 kW (2 x 2,4 kW)*, sistema di controllo del motore: 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 60: Potenza albero motore: 2 x 4,0 kW, sistema di controllo del motore: 3 x 400 V, 50 Hz o Potenza albero motore: 2 x 6,5 kW,

sistema di controllo del motore: 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 70: Potenza albero motore: 2 x 6,5 kW (2 x 3,9 kW)*,

sistema di controllo del motore: 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 80: Potenza albero motore: 2 x 6,5 kW, sistema di controllo del motore: 3 x 400 V, 50 Hz o Potenza albero motore: 2 x 10 kW, sistema di controllo del motore: 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 100: Potenza albero motore: 3 x 6,5 kW (3 x 3,9 kW)*, sistema di controllo del motore: 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 120: Potenza albero motore: 3 x 6,5 kW, sistema di controllo del motore: 3 x 400 V, 50 Hz o Potenza albero motore: 3 x 10 kW, sistema di controllo del motore: 3 x 400 V, 50 Hz

*) Il sistema di controllo del motore limita la potenza erogata al valore specificato.

19.6.3 Scatola elettrica

La protezione fusibili per l'unità di trattamento aria non deve superare il valore specificato nella Sezione 19.6.1.

INTERRUTTORE DI SICUREZZA

| Variante di potenza 1 | |
|-----------------------------------|------|
| GOLD RX/PX/SD 04-08: | 20 A |
| GOLD RX/PX 11-30 e GOLD SD 14-80: | 25 A |
| GOLD RX/CX 35-40: | 40 A |
| GOLD RX/CX 50-80: | 63 A |
| GOLD RX 100-120: | 80 A |
| | |
| Variante di potenza 2 | |

| Variante di potenza 2 | |
|------------------------------|-------|
| GOLD RX/PX/SD 05, 07, 08: | 20 A |
| GOLD RX/PX 11, 12, 20, 30 e | |
| GOLD SD 12, 20, 30, 60: | 25 A |
| GOLD SD 80: | 40 A |
| GOLD SD 120 e GOLD RX/CX 60: | 63 A |
| GOLD RX/CX 80: | 80 A |
| GOLD RX/CX 120 | 160 A |



FUSIBILI NELLA SCATOLA ELETTRICA

Corrente di manovra 230 V

Tutte le taglie/varianti:

Un interruttore automatico bipolare 6 A

GOLD 04-07, GOLD 08, variante di potenza 1,

GOLD 11 variante di potenza 1

RX/PX Due interruttori automatici bipolari 10 A SD Un interruttore automatico bipolare 10 A

GOLD 08, variante di potenza 2, GOLD 11, variante di potenza 2, GOLD 12-14, GOLD 20, variante di potenza 1, GOLD 25, variante di potenza 1:

RX/PX Due interruttori di protezione motore da 6,3A SD Un interruttore di protezione motore da 6,3A

GOLD 20, variante di potenza 2, GOLD 25 variante di potenza

2:

RX/PX Due interruttori di protezione motore da 7,0 A SD Un interruttore di protezione motore da 7,0 A

GOLD 30 variante di potenza 1:

RX/PX Due interruttori di protezione motore da 8,4 A SD Un interruttore di protezione motore da 8,4 A

GOLD 35:

RX/CX Due interruttori di protezione motore da 10 A SD Un interruttore di protezione motore da 10 A

GOLD 30, variante di potenza 2:

RX/PX Due interruttori di protezione motore da 10,6 A Un interruttore di protezione motore da 10,6 A SD

GOLD 40:

RX/CX Due interruttori di protezione motore da 13,2 A SD Un interruttore di protezione motore da 13,2 A

GOLD 50, GOLD 60 variante di potenza 1, GOLD 70: Quattro interruttori di protez. motore da 10 A **RXICX** SD Due interruttori di protezione motore da 10 A

GOLD 60, variante di potenza 2, GOLD 80 variante di potenza

RX/CX Quattro interruttori di protez. motore da 13,2 A SD Due interruttori di protezione motore da 13,2 A

GOLD 80, variante di potenza 2:

Quattro interruttori di prote. motore da 13,2 A + RX/CX

Quattro interruttori di prot. motore da 13,2 A

SD Due interruttori di prot. motore da 13,2 A + Due interruttori di protezione motore da 13,2 A

GOLD 100:

RXICX Sei interruttori di protezione motore da 10 A SD Tre interruttori di protezione motore da 10 A

GOLD 120, variante di potenza 1:

RX/CX Sei interruttori di protezione motore da 13,2 A SD Tre interruttori di protezione motore da 13,2 A

GOLD 120, variante di potenza 2:

RX/CX Sei interruttori di protezione motore da 13,2 A +

Sei interruttori di protezione motore da 13,2 A

SD Tre interruttori di protezione motore da 13,2 A +

Tre interruttori di protezione motore da 13,2 A

Pompa di ricircolo

GOLD CX 35-60:

Uno da 1,8 A

GOLD CX 70-120:

Uno da 2,35 A

Motore e sistema di controllo del motore del recuperatore di calore rotativo

GOLD RX 100-120:

Un interruttore automatico bipolare 6 A

FUSIBILI NELLA CENTRALINA 3,15 AT, 230 V ingresso.

19.6.4 Motore in recuperatore di calore rotativo

GOLD RX 04-30: Motore passo-passo, 2 Nm. All'avvio max. 6,0 A/77 W. Durante il funzionamento max. 5 A/69 W. GOLD RX 35-40: Motore passo-passo, 4 Nm. All'avvio max. 9,6 A/146 W. Durante il funzionamento max. 8 A/130 W. GOLD RX 50-80: Motore passo-passo, 6 Nm. All'avvio max. 12 A/220 W. Durante il funzionamento max. 10 A/195 W. GOLD RX 100-120: Motore passo-passo trifase. Max 4,5 A/380

19.6.5 Precisione di controllo

Temperatura ± 1°C. Portata d'aria ± 5%.



20 ALLEGATI

20.1 Dichiarazione di conformità

Swegon AB

Box 300 S-535 23 Kvänum, Svezia

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che

le unità di trattamento aria denominate: GOLD RX, GOLD PX, GOLD CX, GOLD LP, GOLD SD e le relative parti accessorie a cui sono applicabili queste direttive

sono conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

e alle seguenti direttive

2004/108/EG EMC (Direttiva compatibilità elettromagnetica) 2006/95/EG LVD (Direttiva bassa tensione).

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate:

EN ISO 12100:2010 (Sicurezza del macchinario – Principi generale di progettazione – Valutazione del rischio e riduzione del rischio)
EN ISO 13857:2008 (Sicurezza del macchinario – Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento delle zone pericolose con gli arti superiori e inferiori)
EN 60204-1 (Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico)
EN 61000-6-2, -3 (Compatibilità elettromagnetica)

EN 61800-3 (Azionamenti elettrici a velocità variabile).

Sono inoltre state applicate le norme e specifiche seguenti:

EN 1886:2007 (Ventilazione degli edifici, unità di trattamento dell'aria – Prestazione meccanica)

EN 13053:2006 (Ventilazione degli edifici, unità di trattamento dell'aria – Classificazione e prestazioni per le unità, i componenti e le sezioni).

Persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica:

Dan Örtengren Box 300 SE-535 23 Kvänum, Svezia

La presente dichiarazione è valida solo se le unità di trattamento dell'aria sono state installate nel rispetto delle istruzioni fornite da Swegon e non sono state modificate in alcun modo.

Kvänum, 28/01/2011

Thord Gustafsson, Direttore Qualità e Ambiente, Swegon AB



20.2 Protocollo primo utilizzo

| Cliente Data N° 50: Imp. Oggetto/Condiz. N° pers.: Indirizzo imp. Tipo/misura Programma versione: Taratura dei filtri eseguita Timer, ora impostata Altro comando |
|---|
| Imp. Oggetto/Condiz. N° pers.: Indirizzo imp. Tipo/misura Programma versione: Taratura dei filtri eseguita Timer, ora impostata Altro comando Impostazione canali tempo timer |
| Imp. Oggetto/Condiz. N° pers.: Indirizzo imp. Tipo/misura Programma versione: Taratura dei filtri eseguita Timer, ora impostata Altro comando Impostazione canali tempo timer |
| Indirizzo imp. Tipo/misura Programma versione: Taratura dei filtri eseguita Timer, ora impostata Altro comando Impostazione canali tempo timer |
| Indirizzo imp. Tipo/misura Programma versione: Taratura dei filtri eseguita Timer, ora impostata Altro comando Impostazione canali tempo timer |
| Taratura dei filtri eseguita Timer, ora impostata Altro comando Impostazione canali tempo timer |
| Taratura dei filtri eseguita Timer, ora impostata Altro comando Impostazione canali tempo timer |
| Altro comando Impostazione canali tempo timer |
| Altro comando Impostazione canali tempo timer |
| Altro comando Impostazione canali tempo timer |
| Altro comando Impostazione canali tempo timer |
| Altro comando Impostazione canali tempo timer |
| Impostazione canali tempo timer |
| |
| |
| Canala Mada as Overi |
| Canale Modo es. Orari Giorno sett. |
| 1 B A H : - : : |
| 2 B A B : - : : |
| 3 B A B : - : : |
| 4 B A : - : : : |
| 5 B A B : - : : |
| 6 B A B : - : : |
| 7 B A B : - : : |
| 8 B A : - : : |
| |
| Impostazione canale anno timer |
| Canale Modo es. Orari Periodo |
| 1 Dis. Arr. A B : _ : / / _ |
| 2 Dis. Arr. A B : _ : / / _ |
| 3 Dis. Arr. A B : _ : / / _ |
| 4 Dis. Arr. A B : _ : / / _ |
| 5 |
| 7 Dis. Arr. A B : _ : / |



| Funzione | Valore di default | Valore impostato | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| Temperatura 8) | | | | | | | |
| Funzione di reg. temp. | X AMR 1 AMR 2 AM AR | AMR 1 AMR 2 AM AR | | | | | |
| Differenza AM/AR (°C) | 3,0 | | | | | | |
| Step | 2 | | | | | | |
| Breakpoint (°C) | 22,0 | | | | | | |
| X1 | 15,0 | | | | | | |
| Y1 | 20,0 | | | | | | |
| X2 | 20,0 | | | | | | |
| Y2 | 18,0 | | | | | | |
| X3 | 22,0 | | | | | | |
| Y3 | 14,0 | | | | | | |
| Setpoint (°C) | 21,5 21,5 | | | | | | |
| Temp. AM min (°C) | 15,0 | | | | | | |
| Temp. AM max (°C) | 28,0 | | | | | | |
| Controllo temperatura Xzone 8) | | | | | | | |
| Funzione controllo temp. | FRT 1 FRT 2 X TL FL | FRT 1 FRT 2 TL FL | | | | | |
| Differenza AM/AR (°C) | 3,0 | | | | | | |
| Step | 2 | | | | | | |
| Breakpoint (°C) | 22,0 | | | | | | |
| X1 | 15,0 | | | | | | |
| Y1 | 20,0 | | | | | | |
| X2 | 20,0 | | | | | | |
| Y2 | 18,0 | | | | | | |
| X3 | 22,0 | | | | | | |
| Y3 | 14,0 | | | | | | |
| Setpoint (°C) | 21,5 21,5 | | | | | | |
| Temp. AM min. (°C) | 15,0 | | | | | | |
| Temp. AM max. (°C) | 28,0 | | | | | | |
| Compensazione temp. esterna 8) | X Disatt. Attivo | Disatt. Attivo | | | | | |
| Temperatura | | | | | | | |
| Comp. inverno Y1 (°C) | 3,0 | | | | | | |
| Punto finale inverno X1 (°C) | -20,0 | | | | | | |
| Punto iniziale inverno X2 (°C) | 10,0 | | | | | | |
| Punto finale estate X3 (°C) | 25,0 | | | | | | |
| Punto iniziale estate X4 (°C) | 40,0 | | | | | | |
| Comp. estate Y2 (°C) | 2,0 | | | | | | |
| Raffreddamento notte estiva 8) | X Disatt. Attivo | Disatt. Attivo | | | | | |
| Temp. AR avvio (°C) | 22,0 | | | | | | |
| Temp. AR arresto (°C) | 16,0 | | | | | | |
| emp. aria esterna Arresto (°C) | 10,0 | | | | | | |
| Setpoint AM (°C) | 10,0 | | | | | | |
| Ora esercizio avvio (hh:mm) | 23:00 | | | | | | |
| Ora esercizio arresto (hh:mm) | 06:00 | | | | | | |
| Risc. notte intermittente 8) | X Disatt. Attivo | Disatt. Attivo | | | | | |
| AR/Amb. avvio (°C) | 16,0 | | | | | | |
| AR/Amb. arresto (°C) | 18,0 | | | | | | |
| Setpoint nott. AM (°C) | 28,0 | | | | | | |
| Flusso AM (m²/s/Pa) | 1) | | | | | | |
| Flusso AR (m²/s/Pa) | 0,0 | | | | | | |
| Uscita controllo | X IQnomic IQnomic+ | IQnomic IQnomic+ | | | | | |
| Uscita bocchetta | =0 | | | | | | |



| Funzione | | Valore di default Valore impostato | Valore impostato | | | |
|---|-----------------|---|------------------|--|--|--|
| Morning Boost 8) | | | | | | |
| Ora (hh:mm) | | 00:00 | | | | |
| Bocchetta | | X Disatt. Attivo Disatt. Attivo | | | | |
| Ventola AR | | X Disatt. Attivo Disatt. Attivo | | | | |
| Uscita controllo | | X IQnomic IQnomic+ IQnomic IQnomic+ | | | | |
| Offset setpoint 8) | | X Disatt. Attivo Disatt. Attivo | | | | |
| Seq. di reg. ausiliaria8) | | | | | | |
| Segnale di uscita max (%) | | 100 | | | | |
| Funzione di raffreddamento | | X Dis. Comf. Econ. Dis. Comf. Econ. | | | | |
| Funzione di riscaldamento | | X Dis. Comf. Econ. Dis. Comf. Econ. | | | | |
| Sequenza di riscaldament | o potenziato | X Dis. el. P/P el. 0-10 V Dis. el. P/P el. 0- | 10 V | | | |
| | | Acqua+prot. antigelo Acqua Acqua+prot. antigelo A | cqua | | | |
| Sensori esterni 8) | | | | | | |
| AR/amb. est. | | X Dis. IQnom Com. Dis. IQnom Com. | | | | |
| Esterna est. | | X Dis. IQnom Com. Dis. IQnom Com. | | | | |
| Ripristino allarme | | 5 min. | | | | |
| Numero di sensori | | 2 | | | | |
| Funzione di misurazione | | Min. Max. X Medio Min. Max. Medio | | | | |
| Flusso/pressione | | | | | | |
| Regol. ventola AM | | X Flusso Press. Fabb. Slave Flusso Press. Fabb. S | Slave | | | |
| Regol. ventola AR | | X Flusso Press. Fabb. Slave Flusso Press. Fabb. S | Slave | | | |
| Flusso velocità min | AM | 1) 1) | | | | |
| | AR | 1) 1) | | | | |
| Flusso alta velocità | AM | 2) 2) | | | | |
| | AR | 2) 2) | | | | |
| Flusso velocità max | AM | 4) 3) 4) | | | | |
| -1 1 1 2 | AR | 4) 3) 4) | | | | |
| Flusso velocità min | AM | | | | | |
| D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | AR | | | | | |
| Pressione bassa velocità | AM Pa | 100 | | | | |
| D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | AR Pa | 100 | | | | |
| Pressione alta velocità | AM Pa | | | | | |
| Valacità manura sima cuant | AR Pa | 200 | | | | |
| Velocità max regime vent. | AM (%) | 100% | | | | |
| Prossiono volosità may | AR (%) | 100% | | | | |
| Pressione velocità max | AM Pa AR Pa | 400 <i>7</i>) 400 <i>7</i>) | | | | |
| Bassa velocità da fabb. | AR Pa AM (%) | 25 | | | | |
| passa veiocita da IdDD. | AIVI (%) AR (%) | 25 | | | | |
| Alta velocità da fabb. | AN (%) AM (%) | 50 | | | | |
| Alta velocita da labb. | AR (%) | 50 | | | | |
| | AIX (/0/ | | | | | |
| | | | | | | |



| Funzione | Valore di default | Valore impostato | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Compensazione temp. est. | X Disatt. Attivo | Disatt. Attivo | | | | | |
| Flusso/Pressione | | | | | | | |
| Comp. inverno Y1 (%) | 30 | | | | | | |
| Punto finale inverno (°C) | -20 | | | | | | |
| Punto iniziale inverno (°C) | 10 | | | | | | |
| Forzatura | | | | | | | |
| AM | X Disatt. Attivo | Disatt. Attivo | | | | | |
| AR | X Disatt. Attivo | Disatt. Attivo | | | | | |
| Abbassamento 8) | | | | | | | |
| Funzione | Dis. X AM AM+AR | Dis. AM AM+AR | | | | | |
| Zona neutra (°C) | 0,0 | | | | | | |
| Marcia | | | | | | | |
| Funzione timer | X 1. Bassa - alta 2. Arr bassa - alta | 1. Bassa - alta 2. Arr bassa - alta | | | | | |
| Servocomando 9) | | | | | | | |
| Fattore K | 1,0 | | | | | | |
| Funzione filtro GOLD SD | X Disatt. AM AR AM+AR | Disatt. AM AR AM+AR | | | | | |
| Prefiltro | X Disatt. AM AR AR+AR | Disatt. AM AR AR AM+AR | | | | | |
| Filtro finale | X Disatt. Attivo | Disatt. Attivo | | | | | |
| Esercizio prolungato | | | | | | | |
| Bassa velocità esterna (h:mm) | 0:00 | | | | | | |
| Alta velocità esterna (h:mm) | 0:00 | | | | | | |
| Orario estivo/invernale | X Disatt. Attivo | Disatt. Attivo | | | | | |
| Riscaldamento | | | | | | | |
| Scambiatore di calore GOLD RX | | | | | | | |
| Sbrinatura | X Disatt. Attivo | Disatt. Attivo | | | | | |
| Reg. dell'aria di espulsione | | | | | | | |
| Funzione | X Disatt. Attivo | Disatt. Attivo | | | | | |
| Temp. min. (°C) | 5 | | | | | | |
| Postriscaldamento 8) | | | | | | | |
| Pompa in funzione | Inatt. X Pompa Valv. P+V | Inatt. Pompa Valv. P+V | | | | | |
| Periodi di funzionamento | 3 Min. | | | | | | |
| Intervalli | 24 h | | | | | | |
| "Heating boost" 8) | | | | | | | |
| Funzione OFF/ON | X Disatt. Attivo | Disatt. Attivo | | | | | |
| Limite avvio Temp. AM (°C) | 3,0 | | | | | | |
| Tempo rampa (%) | 2,5 | | | | | | |



| Funzione | | Valore di | default | | | Valor | e impos | tato | | |
|--|---------------|--|---------------|------------------|---------|-----------------|------------|----------------|--------------------|---------|
| Raffreddamento 8) | | X Disattivato | Funz. | | | Disatti | vato | Funz. auto. | | |
| Comando condizionatore | | X Cont. 0-10 V | Cont. [| CoolD> Econon | | Cont. 0-10 V | | ont. 0-0 V | CoolDX Economia | |
| | | CoolDX Comfort | ON/OFF 1 step | ON/OFF 2 step | | CoolD | 1 1 | N/OFF step | ON/OFF 2 step | |
| | | ON/OFF 3 step binar | . Г | COOL | DXS | ON/OF 3 step | F | | COOL DXS | |
| Mantenimento | Relè raffr. 1 | X Disatt. | Pompa | P+V | Valvola | Di | satt. | Pompa | P+V | Valvola |
| | Relè raffr. 2 | X Disatt. | Pompa | P+V | Valvola | Di | satt. | Pompa | P+V | Valvola |
| Durata di funzionamento Intervallo | | 3 min. 24 ore | | | | | | | | |
| Velocità di regolazione | | | - | | | | | | | |
| Tempo step (s) | | 300 | | | | | | | | |
| Limite temp. esterna | Step 1 (°C) | 3,0 | | | | | | | | |
| Elline temp. esterna | Step 2 (°C) | 5,0 | | | | | | | | |
| | Step 3 (°C) | 7,0 | | | | - | | | | |
| T /) | Step 3 (°C) | | D)(300) | | | | | | | |
| Tempo riavvio (s) | | 480 (Cool | | | | | | | | |
| Raffr. min flusso AM (m³s) | | | 6) | | | | | | | |
| Raffr. min flusso AR (m³s) | | | 6) | | | | | | | |
| Zona neutra (°C) | | 2,0 | | | | | | | | |
| "Cooling Boost" | 8) | X Dis. | Comf. | Econ. | Seq. | | Dis. | Comf. | Econ. | Seq. |
| Cooling Boost | 0) | N DIS. | | LCOII. | 5eq. | |)I3. [| Comm. | LCOII. | 5eq. |
| | | Comf | .+Econ. | Econ.+S | ea | | omf.+Ec | on \square F | Econ.+Seq. | |
| 11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | | | . 1 | | | | 01111.1120 | 011. | | |
| Limite avvio temp. AM (°C) | | 3,0 | | | | | | | | |
| Tempo rampa (%) | | 2,5 | | | | | | | | |
| BLUE BOX | 1 | | | | | | | | | |
| Operazione | | X Disatt | . Attivo | | | Di | satt. | Attivo | | |
| Tipo di unità | | X Nessuna | Pompa cal. | Chill. | Inv. | Ne | ssuna | Pompa cal. | Chill. | Inv. |
| Setpoint energia di raffredda | mento (°C). | 12 | | | | | | | | |
| Setpoint riscaldamento (°C). | | 40 | | | | | | | | |
| Funzione Ottimizza | | X Disatt | . Attivo | | | | satt. | Attivo | | |
| | | | . Attivo | | | | satt. | Attivo | | |
| Limite valvola, inferiore (%) | | 80 | | | | | | | | |
| Limite valvola, superiore (%) | | 100 | | | | | | | | |
| Ritardo (in sec.) | | 60 | | | | | | | | |
| Ott.raffr, vel. reg., su | (°C/min) | 0.6 | | | | | | | | |
| Ott.raffr, vel. reg., giù | (°C/min) | 0.3 | | | | | | | | |
| Ott.risc., vel. reg., su | (°C/min) | 0.3 | | | | | | | | |
| Ott.risc., vel. reg., giù | (°C/min) | 0.6 | | | | | | | | |
| | | 2.0 | | | | | | | | |
| Differenza energia di raffredo | | | | | | - | | | | |
| Differenza riscaldamento | (°C) | 3.0 | | | | | | | | |
| Funzione AQUA Link | | X Disatt | Attivo | | | Di | satt. | Attivo | | |
| Tipo | | X Nessu | na Raffre | eddament | to | N | essuna | Raffre | ddamento | |
| Allarme pompa | | X Disatt. | Aperto | Chiuso | Cont. | Di | satt. | Aperto | Chiuso | Cont. |
| Umidità | 8) | | | | | | | | | |
| Reg. della deumidificazione | | | | | | | | 1 . | | |
| | | X Disatt | . Attivo | | | Di | satt. | Attivo | | |
| Aria in mandata – umidità rel. | (%RH) | 50 | | | | | | | | |
| Umidificazione | | X Disatt. | Evap AM | Evap.AR | Vapore | Di | satt. | Evap AM | Evap.AR | Vapore |
| Evap. AM/AR | | | | | | | | | | |
| Limite avvio | % | 40 | | | | | | | | |
| | | 45 | | | | - | | | | |
| Limite arresto | % | 45 | | | | | | | | |
| Vapore | | | | | | - | | | | |
| Setpoint | % | 30 | | | | | | | | |
| Valore max | % | 80 | | | | | | | | |
| Ingresso allarme | | NA | | | | | | | | |



| Funzione | Valore di default | Valore impostato | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| All Year Comfort 8) | X Disatt. Raffr. Riscal. R+R | Disatt. Raffr. Riscal. R+R | | | | | |
| Temp. acqua di riscaldamento (°C) | 30 | | | | | | |
| Temp. acqua di raffredd. (°C) | 14 | | | | | | |
| Comp. esterna, acqua di riscald. | X Disatt. Attivo | Disatt. Attivo | | | | | |
| Temp. esterna (X1) (°C) | -20 | | | | | | |
| Acqua di riscaldamento (Y1)(°C) Temp. esterna (X2)(°C) | 40 | | | | | | |
| Acqua di riscaldamento (Y2)(°C) | 30 | | | | | | |
| Temp. esterna (X3)(°C) | 15 | | | | | | |
| Acqua di riscaldamento (Y3)(°C) | 20 | | | | | | |
| Comp. esterna, acqua di raffredd. | X Disatt. Attivo | Disatt. Attivo | | | | | |
| Temp. esterna (X1) (°C) | 10 | | | | | | |
| Acqua di raffred. (Y1)(°C) | 22 | | | | | | |
| Temp. esterna (X2)(°C) | 20 | | | | | | |
| Acqua di raffred. (Y2)(°C) Temp. esterna (X3)(°C) | 18 25 | | | | | | |
| Acqua di raffred. (Y3)(°C) | 14 | | | | | | |
| Comp. interna, acqua di riscald. | | . П | | | | | |
| comp. Interna, acqua ar riscara. | X Disatt. Attivo | Disatt. Attivo | | | | | |
| Temperatura interna (°C) | 21 | | | | | | |
| P-band (°C) Bloccaggio notturno | 5 | | | | | | |
| | Disatt. X Attivo | Disatt. Attivo | | | | | |
| Comp. interna, acqua di raffredd. | X Disatt. Attivo | Disatt. Attivo | | | | | |
| Temperatura interna (°C) P-band (°C) | 21 5 | | | | | | |
| Bloccaggio notturno | | | | | | | |
| | Disatt. X Attivo | Disatt. Attivo | | | | | |
| Comp. notturna, acqua di riscald. | X Disatt. Attivo | Disatt. Attivo | | | | | |
| Comp. temp. (°C) | -2 | | | | | | |
| Comp. nott., acqua di raffredd. | X Disatt. Attivo | Disatt. Attivo | | | | | |
| Comp. temp. (°C) | 2 | | | | | | |
| Compensazione notturna | X Disatt. Attivo | Disatt. Attivo | | | | | |
| Canale 1, Avv., Arr., Giorno fer. | Disatt. | | | | | | |
| Canale 2, Avv., Arr., Giorno fer. | Disatt. | | | | | | |
| Funz. pompa, acqua di riscald. Temp. esterna Avvio (°C) | 15 | | | | | | |
| Temp. esterna Avvio (°C) | 18 | | | | | | |
| Funz. pompa, acqua di raffredd. | | | | | | | |
| Temp. esterna Avvio (°C) | -20 | | | | | | |
| Temp. esterna Arresto (°C) | -25 | | | | | | |
| Funz. allarme, acqua di riscald. | | | | | | | |
| Allarme pompa | X Disatt. Aperto Chiuso Cont. | Disatt. Aperto Chiuso Cont. | | | | | |
| Valvola | X Disatt. Attivo | Disatt. Attivo | | | | | |
| Funz. allarme, acqua di raffredd. | | | | | | | |
| Allarme pompa | X Disatt. Aperto Chiuso Cont. | Disatt. Aperto Chiuso Cont. | | | | | |
| Valvola | X Disatt. Attivo | Disatt. Attivo | | | | | |
| Funz., acqua di riscald. | X Disatt. Pompa P+V Valv. | Disatt. Pompa P+V Valv. | | | | | |
| Periodo di funz. (min) | 3 | | | | | | |
| Intervallo (h) | 24 | | | | | | |
| Funz., acqua di raffredd. | X Disatt. Pompa P+V Valv. | Disatt. Pompa P+V Valv. | | | | | |
| Periodo di funz. (min) | 3 | | | | | | |
| Intervallo (h) | 24 | | | | | | |
| Comp. punto di rugiada | X Disatt. Attivo | Disatt. Attivo | | | | | |
| Zona neutra (°C) Flusso di comp. (%) | 2 10 | | | | | | |
| L FIUSSO OF COLLD. (%) | 1 10 | I . | | | | | |



| Funzione | | Valore di default | Valore impostato |
|-----------------------------|-----------------------|---|---------------------------------|
| OPTIMIZE | 8) | X Disatt. Attivo | Disatt. Attivo |
| Apertura mass. serranda (| %) | 90 | |
| Apertura min. serranda (% | 6) | 70 | |
| Salto di pressione (Pa) | | | |
| Intervallo (min) | | | |
| Scostamento consentito (F | | 10 | |
| Rit. avviamento all'acc. (m | in) | 15 | |
| Pressione min. (Pa) | | 50 | |
| Pressione max. (Pa) | | 400 | |
| Season heating | | X Disattivato NA | Disattivato NA |
| | | NC Manuale | NC Manuale |
| Manuale | | X Val. std. Batteria risc. suppl. | Val. std. Batteria risc. suppl. |
| "IQnomic Plus" | | | |
| Modulo I/O n. 3 | Mon. esterno | X Disatt. Attivo | Disatt. Attivo |
| | | | Se attiva, funzione: |
| Modulo I/O n. 6 8) | Raffr. esterno | X Disatt. Attivo | Disatt. Attivo |
| Modulo I/O n. 8 8) | Swegon Factory | X Disatt. Attivo | Disatt. Attivo |
| Modulo I/O n. 9 | Preriscalda- mento | X Disatt. Attivo | Disatt. Attivo |
| Modulo I/O n. A | Zona di riscald. | X Disatt. Attivo | Disatt. Attivo |
| Modulo I/O n. B | Zona di raffredd. | X Disatt. Attivo | Disatt. Attivo |
| Controllo MIRU | | Vedere il rapporto di messa in servizio rei | ativo al controllo MIRU |



| Funzione | Valore di default | Valore impostato |
|--|---|---|
| ReCO, | | |
| Funzione CO2 | X Disatt. CO ₂ Co ₂ +flusso | Disatt. CO ₂ Co ₂ +flusso |
| Funzione temperatura raffredd. | X Disatt. Comf. Econ. | Disatt. Comf. Econ. |
| Funzione temperatura riscald. | X Disatt. Comf. Econ. | Disatt. Comf. Econ. |
| Aria esterna min. | 6) | |
| Aria di espulsione min. | 6) | |
| Regolazione allarmi | | |
| Funzione allarme antincendio | | |
| Allarmi incendio interno | X Disatt. Attivo | Disatt. Attivo |
| Allarme incendio esterno Ripr. allarm. | X Man. Auto. | Man. Auto. |
| Ventole in caso di incendio | X Disatt. AM AR AM+AR | Disatt. AM AR AM+AR |
| Regime incendio AM (%) | 100 | |
| Regime incendio AR (%) | 100 | |
| Allarme esterno | | |
| Ritardo allarme 1 (s) | 10 | |
| Allarme finale, allarme 1 | 1 | |
| Ripr. allarm. | X Man. Auto. | Man. Auto. |
| Ritardo allarme 2 (s) | 10 | |
| Allarme finale, allarme 2 | 1 | |
| Ripr. allarm. | X Man. Auto. | Man. Auto. |
| Limite temperatura | | |
| Divergenza setpoint AM 8) | 5,0 | |
| Temp. min AR | 12,0 | |
| Funzione filtro | | |
| Limite filtri | | |
| AM (Pa) | 100 | |
| AR (Pa) | 100 | |
| Sbrinatura SC | | |
| Limite (Pa) GOLD RX | 50 | |



| Funzione | Valore di default | Valore impostato |
|---|---------------------------|------------------|
| Intervallo di assistenza | | |
| Limite (mesi) | 12 | |
| Priorità allarmi Vedere anche alle pagine seguenti | - | |
| Alarm output A | X NO NC | NO NC |
| В | X NO NC | NO NC |
| Regol. terminale manuale | | |
| Lingua/Language | English | |
| Unità di flusso | l/s X m³/s m³/h | l/s m³/s m³/h |
| Regolazione min/max 8) | | |
| Setpoint AM/AR (°C) 8) | 15,0/40,0 | |
| Limite min AM (°C) 8) | 13,0/18,0 | |
| Limite max AM (°C) | 25,0/45,0 | |
| Breakpoint regolazione AMR (°C) 8) | 15,0/23,0 | |
| Differenza AM/AR (°C) 8) | 1,0/5,0 | |
| Impostazione base Comunicazione | | |
| EIA-232 | | |
| Protocollo | Modem GSM | |
| Indirizzo | 1 | |
| Velocità | 9600 | |
| Parità | Nessuno | |
| Bit di stop | 1 | |
| EIA-485 | | |
| Protocollo | Modbus RTU | |
| Indirizzo | 1 | |
| | PLA (Exoline) 1 | |
| | ELA (Exoline) 1 | |
| Velocità | 9600 | |
| Parità | Nessuno | |
| Bit di stop | 1 | |
| Ethernet | | |
| Mac Id | Personale | |
| DHCP server Indirizzo IP | Disattivato 10.200.1.1 | |
| | 80 | |
| N. porta Griglia | 255.0.0.0 | |
| GateWay | 000.000.000.000 | |
| server DNS | 000.000.000 | |
| N. 1 | 000.000.000 | |
| N. 2 | 000.000.000 | |
| Modbus TCP | | |
| IP | 000.000.000 | |
| N. porta | 502 | |
| Griglia | 000.000.000 | |
| BACnet IP | | |
| Funzione | Disattivato | |
| ID dispositivo | 000000 | |
| N. porta | 47808 | |
| iv. porta | 77000 | |

I valori fanno riferimento nell'ordine alle taglie 04, 05, 08, 12, 14, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100 e 120. 1) 0.15, 0.20, 0.30, 0.40, 0.40, 0.55, 0.75, 0.85, 0.90, 1.1, 1.5, 1.7, 2.0, 2.2, 3.0, 3.5 2) 0.25, 0.30, 0.40, 0.60, 0.60, 1.0, 1.3, 1.65, 1.85, 2.2, 2.8, 3.4, 3.5, 4.6, 5.5, 7.0

- 3) 0.35, 0.50, 0.60, 0.90, 0.90, 1.4, 1.8, 2.5, 2.6, 3.3, 3.5, 4,3, 5.0, 5.8, 8.2, 10.5
- 4) Solo in combinazione con Cooling BOOST, Cooling BOOST e Forzatura
- 5) Solo in combinazione con controllo su richiesta. 0.08, 0.08, 0.20, 0.20, 0.30, 0.30, 0.50, 0.50, 0.75, 0.75, 1.0, 1.0, 1.5, 1.5, 2.5, 2.5
- 6) 0.10, 0.10, 0.20, 0.30, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.80, 0.90, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8, 2.8, 2.8
- 7) Soltanto in combinazione con la forzatura.
- 8) Non applicabile se il sistema di ventilazione è costituito unicamente di unità di trattamento dell'aria di ripresa GOLD SD.
- 9) Non applicabile se il sistema di ventilazione è costituito unicamente di unità di trattamento dell'aria di mandata o di ripresa GOLD SD.



| Allarme n.: | | | lore di defau | 416 | Valore impostato | | | | |
|-------------|---|-------------|---------------|-----------|------------------------------|-------|-----------|--|--|
| me | | Priorità | Indicazione | Effetto | Priorità Indicazione Effetto | | | | |
| | Funzione | 0=Bloccato | spia | 0=Marcia | 0=Bloccato | spia | 0=Marcia | | |
| la l | | A=Allarme A | 0=OFF | 1=Arresto | A=Allarme A | 0=OFF | 1=Arresto | | |
| ⋖ | | B=Allarme B | 1=ON | | B=Allarme B | 1=ON | | | |
| 1 / | Allarme antincendio esterno intervenuto | A**** | 1 | 1* | | | | | |
| 2 | Allarme antincendio interno intervenuto | A**** | 1 | 1* | | | | | |
| 3 | Temp. spia antigelo inferiore a limite | A**** | 1 | 1* | | | | | |
| 4 | Spia rotazione SC intervenuta | А | 1 | 0** | | | | | |
| 5 | Sensore antigelo difettoso | A**** | 1 | 1* | | | | | |
| 6 | Sensore AM difettoso | А | 1 | 1 | | | | | |
| 7 | Sensore AR difettoso | А | 1 | 1 | | | | | |
| 8 9 | Sensore aria esterna difettoso | В | 1 | 0 | | | | | |
| 9 1 | No com. comando SC | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 10 01 | No com. con inverter AM | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 11 11 | No com. con inverter AR | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 12 | Sovraccorrente inverter AM | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 13 | Sovraccorrente inverter AR | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 14 | Sottotensione inverter AM | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 15 | Sottotensione inverter AR | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 16 | Sovratensione inverter AM | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 17 | Sovratensione inverter AR | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 18 | Surriscaldamento inverter AM | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 19 | Surriscaldamento inverter AR | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 20 1 | No com. con inverter AM-2 | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 21 1 | No com. con inverter AR-2 | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 22 | Sovraccorrente inverter AM-2 | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 23 | Sovraccorrente inverter AR-2 | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 24 | Sottotensione inverter AM-2 | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 25 | Sottotensione inverter AR-2 | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 26 | Sovratensione inverter AM-2 | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 27 | Sovratensione inverter AR-2 | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 28 | Surriscaldamento inverter AM-2 | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 29 | Surriscaldamento inverter AR-2 | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 30 | Sensore AR/amb. esterna difettoso | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 31 | Sensore amb. esterno difettoso | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 32 | Sens. SC piatto difettoso | A*** | 1 | 0 | | | | | |
| 33 | Sens. SC batteria difettoso | A*** | 1 | 0 | | | | | |
| 34 | Sovraccorrente comando SC | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 35 | Sottotensione comando SC | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 36 | Sovratensione comando SC | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 37 | Surriscaldamento comando SC | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 38 | Caduta di press. SC sup. lim. | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 39 E | Batteria elettrica intervenuta | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 40 | Temp. AR inferiore al limite | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 41 | Temp. AR inferiore al setpoint | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 42 | Allarme esterno n. 1 intervenuto | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| | | Val | ore di defa | ult | Valore impostato | | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------------------|-----------|--|--|
| .: :: | | Priorità | Indicazione | Effetto | Priorità | Priorità Indicazione Effetto | | | |
| Allarme | Funzione | 0=Bloccato | spia | 0=Marcia | 0=Bloccato | spia | 0=Marcia | | |
| <u> </u> ar | | A=Allarme A | 0=OFF | 1=Arresto | A=Allarme A | 0=OFF | 1=Arresto | | |
| < < | | B=Allarme B | 1=ON | | B=Allarme B | 1=ON | | | |
| 43 | Allarme esterno n. 2 intervenuto | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 44 | Press. canale AM inf. setpoint | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 45 | Press. canale AR inf. setpoint | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 46 | Press. canale AM sup. setpoint | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 47 | Press. canale AR sup. setpoint | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 48 | Flusso AM inferiore al setpoint | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 49 | Flusso AR inferiore al setpoint | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 50 | Flusso AM superiore al setpoint | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 51 | Flusso AR superiore al setpoint | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 52 | Filtro AM sporco | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 53 | Filtro AR sporco | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 54 | Intervallo di assistenza superiore al limite | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 55 | No com. con sensore di press. flusso AM | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 56 | No com. con sensore di press. flusso AR | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 57 | No com. con sensore di press. filtro AM | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 58 | No com. con sensore di press. filtro AR | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 59 | No com. con sensore di press. canale AM | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 60 | No com. con sensore di press. canale AR | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 61 | No com. con sensore di press. SC | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 62 | No com. con modulo I/O n. 0 | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 63 | No com. con modulo I/O n. 1 | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 64 | No com. con modulo I/O n. 2 | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 65 | No com. con modulo I/O n. 3 | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 66 | No com. con modulo I/O n. 4 | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 67 | No com. con modulo I/O n. 5 | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 68 | No com. con modulo I/O n. 6 | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 69 | No com. con modulo I/O n. 7 | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 70 | No com. con modulo I/O n. 8 | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 71 | No com. con modulo I/O n. 9 | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 72 | No com. con centralina I/O | А | 1 | 1 | | | | | |
| 73 | Mot. bocch. SC piatto difettoso | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 74 | Pompa SC batteria interv. | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 75 | Sens. um. AM difettoso | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 76 | Sens. um. AR difettoso | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 78 | Sens. um. SC difettoso | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 79 | Valv. SC batteria difettosa | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 80 | Monitoraggio della temperatura al di sotto del limite di allarme | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 81 | Sens. temp. dens. AM difettoso | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 82 | Sens. temp. dens. AR difettoso | B*** | 1 | 0 | | _ | | | |
| 83 | Prefiltro AM sporco | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 84 | Prefiltro AR sporco | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 85 | CoolDX, K1 interv. | А | 1 | 0 | | | | | |
| 86 | CoolDX, K2 interv. | А | 1 | 0 | | | | | |
| 87 | CoolDX K1, troppi riavvii | A**** | ! | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| | | Val | ore di defa | ult | Valore impostato | | | | |
|------------|--|--------------|-------------|-----------|------------------|------------------------------|-----------|--|--|
| .: _ | | Priorità | Indicazione | Effetto | Priorità | Priorità Indicazione Effetto | | | |
| Allarme | Funzione | 0=Bloccato | spia | 0=Marcia | 0=Bloccato | spia | 0=Marcia | | |
| ar | | A=Allarme A | 0=OFF | 1=Arresto | A=Allarme A | 0=OFF | 1=Arresto | | |
| ⋖ | | B=Allarme B | 1=ON | | B=Allarme B | 1=ON | | | |
| 88 | CoolDX K2, troppi riavvii | A**** | 1 | 1 | | | | | |
| 89 | Nessuna comunicazione con il sensore di pressione dal prefiltro dell'aria in mandata | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 90 | Nessuna comunicazione con il sensore di pressione dal prefiltro dell'aria in ripresa | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 91 | Protezione antigelo per il preriscaldamento, al di sotto del limite di allarme | А | 1 | 1 | | | | | |
| 92 | Protezione antigelo per il sensore di preriscaldamento, difettoso | А | 1 | 1 | | | | | |
| 93 | Sensore di preriscaldamento difettoso | А | 1 | 1 | | | | | |
| 94 | Batteria di riscaldamento elettrica per il preriscaldamento, interv. | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 95 | Preriscaldamento al di sotto del setpoint | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 97 | Nessuna comunicazione con il sensore di pressione ReCO2 | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 98 | Motore bocchetta ReCO2 difettoso | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 99 | Blocco timer intervenuto | Α | 1 | 1 | | | | | |
| 102 | Valvola di raffredd. I/O-7 difettosa | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 103 | Valvola di riscald. I/O-7 difettosa | A*** | 1 | 0 | | | | | |
| 104 | Pompa circuito di raf. I/O-7 scattata | B*** A*** | 1 | | | | | | |
| 105 106 | Pompa circuito di risc. I/O-7 scattata Temp. acqua di raffredd. I/O-7 sotto il punto impostato | | 1 | 1 | | | | | |
| 107 | Temp. acqua di riscald. I/O-7 sotto il punto impostato | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 108 | Temp. acqua di raffredd. I/O-7 sopra il punto impostato | 0*** | 1 | 1 | | | | | |
| 109 | Temp. acqua di riscald. I/O-7 sopra il punto impostato | 0*** | 1 | 1 | | | | | |
| 110 | Sensore temp. acqua di raffredd. I/O-7 difettoso | В | 1 | 1 | | | | | |
| 111 | Sensore temp. acqua di raffredd. I/O-7 difettoso | А | 1 | 1 | | | | | |
| 112 | Nessuna comunicazione con sensore della pressione, filtro finale | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 113 | Filtro finale, aria mandata, sporco | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 120 | No communication with MIRU Control | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 121 | MIRU CONTROL tripped | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 135 | Ventilatore AM motore bloccato | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 136 | Ventilatore AR motore bloccato | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 137 | Ventilatore AM-2 motore bloccato | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 138 | Ventilatore AR-2 motore bloccato | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 139 | Tensione fluttuante tra le fasi, AM | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 140 | Tensione fluttuante tra le fasi, AR | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 141 | Tensione fluttuante tra le fasi, AM-2 | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 142 | Tensione fluttuante tra le fasi, AR-2 | A*** | 1 | 1 | | | | | |
| 143 | Comunicazione assente - OPTIMIZE | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| 144 | Comunicazione assente – Modulo I/O N. A | B*** | 1 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| | | Va | lore di defau | ult | Valore impostato | | | |
|----------|--|-------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-----------|--|
| .: .: | | Priorità | Indicazione | Effetto | Priorità | Indicazione | Effetto | |
| me | Funzione | 0=Bloccato | spia | 0=Marcia | 0=Bloccato | spia | 0=Marcia | |
| Allarme | | A=Allarme A | 0=OFF | 1=Arresto | A=Allarme A | 0=OFF | 1=Arresto | |
| 4 | | B=Allarme B | 1=ON | | B=Allarme B | 1=ON | | |
| 145 | Comunicazione assente – Modulo I/O N. B | B*** | 1 | 0 | | | | |
| 146 | Comunicazione assente – Modulo I/O N. C | B*** | 1 | 0 | | | | |
| 147 | Comunicazione assente – Modulo I/O N. D | B*** | 1 | 0 | | | | |
| 148 | Comunicazione assente – Modulo I/O N. E | B*** | 1 | 0 | | | | |
| 149 | Comunicazione assente – Modulo I/O N. F | B*** | 1 | 0 | | | | |
| 150 | Prot. antigelo nella zona supplementare, al di sotto del limite di allarme | А | 1 | 1 | | | | |
| 151 | Sensore di protezione antigelo nella zona supplementare, difettoso | А | 1 | 1 | | | | |
| 152 | Sensore dell'aria in mandata nella zona supplementare difettoso | А | 1 | 1 | | | | |
| 153 | Sensore dell'aria in ripresa nella zona supplementare difettoso | А | 1 | 1 | | | | |
| 154 | Batteria di riscaldamento elettrica per la zona supplementare, interv. | А | 1 | 1 | | | | |
| 155 | Temp. dell'aria in ripresa nella zona supplement. al di sotto del limite di allarme | A*** | 1 | 1 | | | | |
| 156 | Aria in mandata nella zona supplementare al di sotto del limite di allarme | A*** | 1 | 1 | | | | |
| 159 | Comunicazione assente con il modulo COOL DXS | А | 1 | 0 | | | | |
| 160 | COOL DX/DXS, pressione bassa, al di sotto del limite di allarme | А | 1 | 0 | | | | |
| 161 | COOL DX/DXS, pressione alta, al di sopra del limite di allarme | А | 1 | 0 | | | | |
| 162 | COOL DX/DXS, pressione bassa, sensore difettoso | А | 1 | 0 | | | | |
| 163 | COOL DX/DXS, pressione alta, sensore difettoso | А | 1 | 0 | | | | |
| 164 | COOL DX/DXS, K1 scattato | А | 1 | 0 | | | | |
| 165 | COOL DX/DXS, K2 scattato | А | 1 | 0 | | | | |
| 166 | COOL DX/DXS, K3 scattato | А | 1 | 0 | | | | |
| 167 | COOL DX/DXS, troppi riavvii per K1 | А | 1 | 0 | | | | |
| 168 | COOL DX/DXS, troppi riavvii per K2 | А | 1 | 0 | | | | |
| 169 | COOL DX/DXS, troppi riavvii per K3 | А | 1 | 0 | | | | |
| 170 | COOL DXS, ventilatore scattato | А | 1 | 0 | | | | |
| 171 | COOL DX/DXS, sequenza di fase errata | А | 1 | 0 | | | | |
| 172 | Sensore temp. aria esterna COOL DX difettoso | B*** | 1 | 0 | | | | |
| 178 | Pompa di ricircolo AQUA Link, raffreddamento, scattata | В | 1 | 0 | | | | |
| 179 | Nessuna comunicazione con BLUE BOX | В | 1 | 0 | | | | |
| 180 | Scattato livello allarme 1 BLUE BOX | В | 1 | 0 | | · | | |
| 181 | Scattato livello allarme 2 BLUE BOX | В | 1 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | |



| ٠: | | Va | lore di defau | ılt | Valore impostato | | | |
|---------|---|-------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-----------|--|
| _ | | Priorità | Indicazione | Effetto | Priorità | Indicazione | Effetto | |
| Allarme | Funzione | 0=Bloccato | spia | 0=Marcia | 0=Bloccato | spia | 0=Marcia | |
| la | | A=Allarme A | 0=OFF | 1=Arresto | A=Allarme A | 0=OFF | 1=Arresto | |
| < < | | B=Allarme B | 1=ON | | B=Allarme B | 1=ON | | |
| 182 | Scattato livello allarme 3 BLUE BOX | В | 1 | 0 | | | | |
| 183 | Umidificatore a vapore difettoso | A*** | 1 | 1 | | | | |
| 184 | Protezione antigelo, sequenza di controllo supp- lementare, inferiore a limite allarme | А | 1 | 1 | | | | |
| 185 | Sensore protezione antigelo, sequenza di controllo supplementare difettosa | A*** | 1 | 0 | | | | |
| 186 | Batteria di riscaldamento elettrica, intervento sequenza di controllo supplementare | А | 1 | 1 | | | | |

Non impostabile, ferma sempre il condizionatore.

Regolazione eseguita da:

| Data | | |
|---------|--|--|
| Azienda | | |
| Nome | | |

^{**} Non impostabile, ferma il condizionatore a temperature inferiori a

^{+5°}C.

*** Bloccato se il terminale manuale non visualizza il menu principale.

^{****} Blocco impossibile.



20.3 Ecodesign data

| | AHU data | | | | Data accor | ding to Er | P directive | in technica | l docume | ntation and | free acces | s webpage |) | | |
|----------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|-------------|--------------------|----------|-------------|-----------------------------|------------------------|---------|------|-------------------|
| Туре | Size | Insta- llation category | Effi- ciency category | Vaiable speed drive | Specific ratio | Overall efficiency ne(s) | | Efficiency grade N | | | Power Air Flow input Ped qv | Press-ure increase pfs | Speed n | | |
| | | | | | | Actual | | Req 2015 | | Req 2013 | | | m³/s | Pa | min ⁻¹ |
| | 04 | | Static | Yes | 1,01 | 61,4 | 44,3 | 48,3 | 75,2 | 58 | 62 | 0,495 | 0,518 | 529 | 2700 |
| | 05 | Α | Static | Yes | 1,01 | 63,8 | 47,1 | 51,1 | 74,7 | 58 | 62 | 0,920 | 0,649 | 829 | 3380 |
| | 07 (Eff.var 1) | Α | Static | Yes | 1,01 | 63,8 | 47,1 | 51,1 | 74,7 | 58 | 62 | 0,920 | 0,649 | 829 | 3380 |
| | 07 (Eff.var 2) | Α | Static | Yes | 1,01 | 63,5 | 48,1 | 52,1 | 73,4 | 58 | 62 | 1,15 | 0,734 | 924 | 3700 |
| | 08 | Α | Static | Yes | 1,01 | 65,4 | 48,6 | 52,6 | 74,8 | 58 | 62 | 1,27 | 0,923 | 835 | 2780 |
| | 11 (Eff.var 1) | Α | Static | Yes | 1,01 | 65,4 | 48,6 | 52,6 | 74,8 | 58 | 62 | 1,27 | 0,923 | 835 | 2780 |
| | 11 (Eff.var 2) | Α | Static | Yes | 1,01 | 67,4 | 49,7 | 53,7 | 75,7 | 58 | 62 | 1,62 | 1,00 | 1009 | 3050 |
| | 12 | Α | Static | Yes | 1,01 | 66,8 | 49,8 | 53,8 | 75,0 | 58 | 62 | 1,66 | 1,26 | 821 | 2250 |
| | 04 | Α | Static | Yes | 1,01 | 61,4 | 44,3 | 48,3 | 75,2 | 58 | 62 | 0,495 | 0,518 | 529 | 2700 |
| | 05 (Eff.var 1) | Α | Static | Yes | 1,01 | 63,8 | 47,1 | 51,1 | 74,7 | 58 | 62 | 0,920 | 0,649 | 829 | 3380 |
| | 05 (Eff.var 2) | Α | Static | Yes | 1,01 | 63,5 | 48,1 | 52,1 | 73,4 | 58 | 62 | 1,150 | 0,734 | 924 | 3700 |
| | 07 (Eff.var 1) | Α | Static | Yes | 1,01 | 63,8 | 47,1 | 51,1 | 74,7 | 58 | 62 | 0,92 | 0,649 | 829 | 3380 |
| | 07 (Eff.var 2) | Α | Static | Yes | 1,01 | 63,5 | 48,1 | 52,1 | 73,4 | 58 | 62 | 1,15 | 0,734 | 924 | 3700 |
| | 08 (Eff.var 1) | Α | Static | Yes | 1,01 | 65,4 | 48,6 | 52,6 | 74,8 | 58 | 62 | 1,27 | 0,923 | 835 | 2780 |
| | 08 (Eff.var 2) | Α | Static | Yes | 1,01 | 67,4 | 49,7 | 53,7 | 75,7 | 58 | 62 | 1,62 | 1,00 | 1009 | 3050 |
| | 11 (Eff.var 1) | Α | Static | Yes | 1,01 | 65,4 | 48,6 | 52,6 | 74,8 | 58 | 62 | 1,27 | 0,923 | 835 | 2780 |
| | 11 (Eff.var 2) | Α | Static | Yes | 1,01 | 67,4 | 49,7 | 53,7 | 75,7 | 58 | 62 | 1,62 | 1,00 | 1009 | 3050 |
| | 12 (Eff.var 1) | Α | Static | Yes | 1,01 | 66,8 | 49,8 | 53,8 | 75,0 | 58 | 62 | 1,66 | 1,26 | 821 | 2250 |
| | 12 (Eff.var 2) | Α | Static | Yes | 1,01 | 66,0 | 51,3 | 55,3 | 72,7 | 58 | 62 | 2,30 | 1,48 | 965 | 2500 |
| | 14 | Α | Static | Yes | 1,01 | 67,7 | 49,6 | 53,6 | 76,0 | 58 | 62 | 1,60 | 1,85 | 544 | 1600 |
| COLD | 20 (Eff.var 1) | Α | Static | Yes | 1,01 | 66,7 | 51,9 | 55,9 | 72,8 | 58 | 62 | 2,62 | 2,18 | 759 | 1890 |
| | 20 (Eff.var 2) | Α | Static | Yes | 1,01 | 65,7 | 53,1 | 57,1 | 70,5 | 58 | 62 | 3,44 | 2,44 | 890 | 2100 |
| GOLD TOP | 25 | Α | Static | Yes | 1,01 | 66,7 | 52,1 | 56,1 | 72,6 | 58 | 62 | 2,77 | 2,48 | 706 | 1380 |
| | 50 | Α | Static | Yes | 1,01 | 66,7 | 52,1 | 56,1 | 72,6 | 58 | 62 | 2,77 | 2,48 | 706 | 1380 |
| | 30 (Eff.var 1) | Α | Static | Yes | 1,01 | 65,2 | 54,5 | 58,5 | 68,8 | 58 | 62 | 4,62 | 2,93 | 988 | 1635 |
| | 60 (Eff.var 1) | Α | Static | Yes | 1,01 | 65,2 | 54,5 | 58,5 | 68,8 | 58 | 62 | 4,62 | 2,93 | 988 | 1635 |
| | 30 (Eff.var 2) | Α | Static | Yes | 1,01 | 67,2 | 55,0 | 59,0 | 70,2 | 58 | 62 | 5,19 | 3,26 | 1023 | 1740 |
| | 60 (Eff.var 2) | Α | Static | Yes | 1,01 | 67,4 | 56,2 | 60,2 | 69,2 | 58 | 62 | 6,77 | 3,56 | 1228 | 1900 |
| | 35 | Α | Static | Yes | 1,01 | 70,5 | 54,0 | 58,0 | 74,5 | 58 | 62 | 4,200 | 4,240 | 668 | 1180 |
| | 40 | Α | Static | Yes | 1,01 | 69,2 | 56,2 | 60,2 | 70,9 | 58 | 62 | 6,76 | 4,95 | 911 | 1380 |
| | 70 | Α | Static | Yes | 1,01 | 70,5 | 54,0 | 58,0 | 74,5 | 58 | 62 | 4,200 | 4,240 | 668 | 1180 |
| | 80 (Eff.var 1) | Α | Static | Yes | 1,01 | 69,2 | 56,2 | 60,2 | 70,9 | 58 | 62 | 6,76 | 4,95 | 911 | 1380 |
| | 100 | Α | Static | Yes | 1,01 | 70,5 | 54,0 | 58,0 | 74,5 | 58 | 62 | 4,200 | 4,240 | 668 | 1180 |
| | 120 (Eff.var 1) | Α | Static | Yes | 1,01 | 69,2 | 56,2 | 60,2 | 70,9 | 58 | 62 | 6,76 | 4,95 | 911 | 1380 |
| | 80 (Eff.var 2) | Α | Static | Yes | 1,01 | 68,5 | 58,0 | 62,0 | 68,5 | 58 | 62 | 10,70 | 5,18 | 1358 | 1590 |
| | 120 (Eff.var 2) | Α | Static | Yes | 1,01 | 68,5 | 58,0 | 62,0 | 68,5 | 58 | 62 | 10,70 | 5,18 | 1358 | 1590 |



Tutta la documentazione è disponibile anche in formato digitale e può essere scaricata dal sito www.swegon.com